

Kickertisch aus Polymer-Beton

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Information zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Überprüfen Sie die Sendung umgehend auf mögliche Transportschäden und melden Sie diese sofort. Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 360 kg.

Die Lieferung besteht aus:

- vormontiertem Fußball-Kicker
- 4 Füße, davon 2 mit Metalllasche
- Schrauben und Dübel
- 2 Kanthölzer zum Anheben des Kickers



Bild 1:

Heben Sie den Kicker NIE an den Spielstangen. Schieben Sie zum Anheben die beiden mitgelieferten Kanthölzer unter die Spielmulde und heben Sie den Kicker mit 4 Personen.



Bild 2:

Heben Sie mit einem mitgelieferten Kantholzen den Kicker mit zwei Personen auf einer Seite an. Schrauben Sie die Gummifüße (mit den vormontierten Alulaschen zur Bodenbefestigung) in den Unterbau. Justieren Sie die Höhe.



Bild 3:

Verdübeln Sie den Kicker mit den Holzschrauben 8x60 durch die Alulaschen im Boden.



Bild 4:

Bei Bedarf reinigen Sie die Spielstangen ausschließlich mit Waschbenzin und nutzen Sie als Gleitmittel ausschließlich Silikonspray.