



Sac de sport en coton

- non imprimé
- avec cordelette
- 100 % coton
- lavable à 30 °C
- dans un polybag

• **Remarque** : laver avant de peindre pour retirer l'apprêt

Exemples d'utilisation :

- à peindre avec de la peinture pour tissu
- à décorer avec du tissu, du feutre, des perles, des paillettes, etc.



Sac de sport en coton



Sac de sport en coton



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Sac de sport en coton	non imprimé	(L)380 x (H)420 mm	blanc		212305238	58150751