

Fox 40 Whistle Watch®

Bedienungsanleitung



FOX40®

FOX 40 INTERNATIONAL INC.

Art.Nr. 2617608



INHALT

TASTEN UND FUNKTIONEN.....	3
BETRIEB DER UHR	4
STOPPUHR-MODUS	5
COUNTDOWN-MODUS.....	6
ALARM-MODUS.....	7
BATTERIEWECHSEL	8
PFLEGE	8

TASTEN UND FUNKTIONEN

- **Zeit Funktion**: Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Woche, 12/24 Stunden-Format, 2 Zeitzonen.
- **Stoppuhrfunktion**: 10 Runden Speicher
Stoppuhr Bereich (0-23h 59m 59s).
- **Countdown-Funktion**: Countdown-Bereich (0-99h 59m 59s).
- **Alarmfunktion**: Dual Alarm.
- **EL-Hintergrundbeleuchtung**: zum aktivieren der Hintergrundbeleuchtung drücken Sie : **S2**
- **Power Saving**: Drücken Sie **S1 und S3** gleichzeitig und halten diese für 2 Sek. Die Uhr wechselt in den Energiesparmodus!
Drücken Sie **S2 und S4** gleichzeitig und halten diese für 2 Sek. um aus dem Energiesparmodus wieder in den Zeit- Modus zu wechseln.



Die Uhr wird immer im Energiespar Modus ausgeliefert! Das Display ist ausgeschaltet!
Nach dem Kauf drücken Sie die LIGHT und RESET Tasten 2 Sek. !

BETRIEB DER UHR - Zeitmodus

Betrieb:

- Drücken Sie **S1**, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie **S3**, um zwischen der Wochen / Monats - Anzeige zu wechseln.
- Drücken Sie **S4**, um den Signalton ein- und aus zuschalten.
- Drücken Sie **S4** und halten diesen für 2 Sek. um in die 2. Zeitzone (T2) zu gelangen.

Zeiteinstellung:

- Drücken Sie **S2** für 2 Sek. um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen
Dieser wird durch das blinkende "ADJ" angezeigt.
- Drücken Sie **S1**, um die Einstellungsoptionen in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:
Stunde-Minute-Sekunde-Jahr-Monat-Tag-12 / 24H.
- Drücken Sie kurz die **S3** bzw. **S4**-Taste zum Erhöhen bzw. Verringern der Werte.
Gedrückt halten von **S3 / S4** beschleunigt den Vorgang.
Ist der Wert bei der Einstellung der Sekunden weniger als 30 Sekunden, wird beim Drücken von **S3 / S4** der Wert auf Null gesetzt; andernfalls wird 1 Minuten hinzugefügt.
- Drücken Sie **S2**, um die Einstellung zu bestätigen und zum Zeitmodus zurückzukehren.
- In der 2. Zeitzone (T2), kann nur die Stunde und Minute eingestellt werden.



Hinweis:

Führen Sie 20 Sekunden lang keine Einstellungen durch, springt die Uhr automatisch zurück in den Zeitmodus.

BETRIEB DER UHR - Stoppuhr-Modus

Hinweise:

- Erste Zeile: Zeigt die Anzahl der aufgezeichneten Runden.
- Zweite Zeile: Anzeige der Minuten und Sekunden.
- Dritte Zeile: Anzeige 1/100 Sekunde.

Wird der Wert von 60 Minuten überschritten, werden in der zweite Zeile Stunden & Minuten, und in der dritten Zeile Sekunden angezeigt



Betrieb:

- Drücken Sie S3, zum Starten / Stoppen der Stoppuhr-Funktion.
- Während der Zählung, drücken Sie S4 um die Rundenzeit aufzuzeichnen; bis zu 10 Runden sind möglich.
- nach dem Stoppen, drücken Sie S4 um die Daten zu löschen und zurück zum Stoppuhrmodus zu gehen

Datenabruf:

- Drücken Sie S2, um den Datenabruf-Modus aufzurufen,
- Drücken Sie S3 bzw. S4, um die aufgezeichneten Zeitdaten anzusehen.
- Drücken Sie S2, um den Datenabruf-Modus zu verlassen und zurück zum Stoppuhr-Modus zu gelangen

Hinweis:

Bis sie eine neue Zählung / Aufzeichnung von Rundenzeiten durchführen wird die bereits aufgezeichnete Zeit auch nach Drücken der S4 Taste weiterhin angezeigt!

BETRIEB DER UHR - Countdown-Modus

Hinweise:

- Wird eine Countdown-Zeit von über 60 Minuten eingestellt, wird in Einheiten von 1 Sekunde heruntergezählt! Unter 60 Min wird in Einheiten von 1 / 100 Sekunden heruntergezählt!
- die Standard-Countdown-Zeit beträgt 1 Stunde.
- Beim Herunterzählen der letzten 5 Sekunden ertönt bei jede Sekunde ein kurzer Alarm-"Beep".
Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein langer "Beep"-Ton sein.



Betrieb:

- Drücken Sie S3 zum Starten / Stoppen des Countdowns
- Drücken Sie nach Beendigung S4 zum zurücksetzen des Countdowns

Einstellen der Countdown-Zeit:

- Drücken Sie S2 für 2 Sek. bis "ADJ" blinkt
- Drücken Sie S1, um zwischen den Einstellungselementen Stunden-Minuten-Sekunden zu wechseln
- Drücken Sie S3 bzw. S4 um den jeweiligen Wert zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken und halten Sie S3 bzw. S4 um den jeweiligen Wert schnell zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken Sie abschließend S2, um die Einstellung zu bestätigen und in den Countdown-Modus zurück zu gelangen.

Hinweis:

Führen Sie 20 Sekunden lang keine Einstellungen durch, springt die Uhr automatisch zurück in den Countdown-Modus.

BETRIEB DER UHR - Alarm-Modus

Hinweise:

- Dual Alarm: Alarm 1 und Alarm 2
- Alarmdauer: 60s
- Wenn der Alarm ertönt, wird eine blinkende Alarmsymbol angezeigt.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.

Betrieb:

- Drücken Sie S3, um Alarm 1 oder Alarm 2 aus zu wählen.
- Drücken Sie S4, um den Alarm Ein- bzw. Auszuschalten.
- Beim Einschalten des Alarms, wird das Alarm-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.

Alarめinstellung:

- Im Alarm-Modus drücken Sie S2 für 2 Sek., um in den Einstellmodus zu gelangen
- Drücken Sie S1, um zwischen den Einstellungselementen Stunden-Minuten zu wechseln
- Drücken Sie S3 bzw. S4 um den jeweiligen Wert zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken und halten Sie S3 bzw. S4 um den jeweiligen Wert schnell zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken Sie abschließend S2, um die Einstellung zu bestätigen und in den Countdown-Modus zurück zu gelangen.



Hinweis:

Führen Sie 20 Sekunden lang keine Einstellungen durch, springt die Uhr automatisch zurück in den Alarm-Modus.

Batteriewechsel

Warnung:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Bei Verschlucken bitte sofort einen Arzt aufsuchen!
Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsprechend der lokalen Vorschriften entsorgt werden!

Pflege:

- Versuchen Sie niemals die Uhr auseinander zu nehmen sonst erlischt die Garantie.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze, Erschütterungen, Magnetfeldern, elektrischen Impulsen und längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie milder Seife zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen oder Flecken.
- Setzen Sie Gerät keinen starken chemischen Mitteln wie Benzin, Lösemittel, Aceton, Alkohol oder Insektenschutzmittel, diese können Dichtungen und das Gehäuse beschädigen.
- Die Uhr nie fallen lassen oder auf die Uhr treten.
- Die Uhr ist Spritzwasser geschützt TROZDEM nicht waschen oder dauerhaft nassen Händen verwenden.
- Lagern Sie die Uhr an einem trockenen Ort, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Halten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Um bleibenden Schäden an Ihrer Stoppuhr zu vermeiden, empfehlen wir, die Batterie von einem lokalen Juwelier/Uhrmacher ersetzt zu lassen.

Wird die LCD Anzeige schwach, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue vom Typ CR2032-.

