



Art.Nr.434200

1. Schrauben Sie die Verschraubungen 1 + 2 auf
2. Stellen Sie den Ölbehälter mittig unter die Ölablassschraube des Fahrzeugs
3. Öffnen Sie die Ölablassschraube des Fahrzeugs um das Öl abzulassen
4. Verschießen Sie die Verschlüsse 1 + 2 und säubern Sie die Trichteröffnung
5. Transportieren Sie den Behälter zur nächsten Altölsammelstelle. Um den Behälter zu entleeren, öffnen Sie Verschraubung 3 und gießen das Öl in den Altölsammelbehälter



1. Screw caps No.1 and No.2 off
2. Put the oil can centrally underneath the vehicle's oil drain plug
3. Open the oil drain plug of the vehicle to drain the oil
4. Close both lid No.1 and No.2 and clean the funnel opening
5. Transport the oil can to the next waste oil collection point. Open cap No.3 to empty the oil can.