



Tissu thermocollant de camping

- tissu thermocollant pour rapiécer tentes et équipements de camping
- matériau : 100 % coton

Application :

Couper le tissu thermocollant tout autour en débordant de 1 cm, arrondir les coins.

Placer le tissu thermocollant avec le côté enduit ver le bas.

Régler le fer à la température maximale autorisée pour le tissu à réparer et repasser pendant env. 45 secondes.

Pour ne pas endommager le tissu, placer dessus un tissu fin.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 60°C, pas de javel, séchage au sèche-linge à basse température (jusqu'à 60°C) possible, repassage sur la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage à sec professionnel



Tissu thermocollant de camping, anthracite



Tissu thermocollant de camping, blanc brut



Tissu thermocollant de camping, gris



Tissu thermocollant de camping, sable

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Número de fabricant	Code
Tissu thermocollant de camping	(L)340 x (H)120 mm	anthracite		38008	53500568
		gris		38009	53500569
	(L)340 x (H)120 mm	rouge/blanc		38006	53500566
		sable		38007	53500567