



Ruban thermocollant / étiquetage de vêtements

- ruban thermocollant 100% coton, 3 m x 10 mm

Mode d'emploi :

Ecrire sur le côté rugueux du ruban d'étiquettes, repasser sur le côté lisse. Pour écrire, s'appuyer sur une surface dure.

Laisser bien sécher. Arrondir les angles de l'étiquette.

Placer le vêtement sur une surface dure et bien repasser l'étiquette en appuyant.

Lors du repassage, placer du papier de soie ou un tissu fin entre l'étiquette et le fer.

Pour le coton ou le lin, régler le fer sur la position de chauffe 2 et repasser pendant environ 12 secondes.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale et repasser pendant environ 12 secondes.

Repasser uniquement à sec - sans chiffon humide - sans vapeur.

Le repassage n'est pas recommandé pour les fibres synthétiques sensibles au repassage et pour les lainages à grosse maille.

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 95 °C, blanchiment à la javel ou à l'oxygène autorisé, ne convient pas au sèche-linge, repassage possible jusqu'à la position de chauffe 2 ou jusqu'à une température maximale de 150 °C à chaud, ne pas nettoyer à sec



Ruban thermocollant / étiquetage de vêtements

Produit	Numéro de fabricant	Code
Ruban thermocollant / étiquetage de vêtements	24001	53500443