

CONVECTORES "GLASS PANEL" (LED) Cód.:MT01517



Alimentación	230V ±10% / 50 Hz
Potencia	1500 W
Materiales	Vidrio + Aluminio
Regulación	2 potencias 700/1500 W
Condiciones ambientales	-10°÷45°C 80% HR
Termostato	Ajustable
Temporizador	Si de 1 a 24h
Montaje	Pared ó Suelo
Ruedas	Si
Dimensiones	0,80 x 0,57 x 0,13
Peso	8 Kg

Condiciones de uso y medidas de Seguridad

Aparato exclusivo para su uso en interior.

- 1.- Leer todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- 2.- Conectar el ventilador a un enchufe con la potencia indicada en la placa del aparato.
- 3.- Este aparato cumple con las especificaciones electromagnéticas requeridas en la norma EN 55104-95 referente a las interferencias de radio y Televisión
- 4.- No marcharse de casa mientras el aparato esté funcionando: asegurarse que el interruptor está en posición OFF (0) y el termostato en posición mínima. Siempre desenchufar el aparato.
- 5.- Mantener materiales combustibles como muebles, cojines, camas, papeles, ropas, cortinas, etc.. al menos a 100cm del ventilador de calor.
- 6.- Si se monta en la pared no fijarlo a ningún tipo de material combustible como madera, sintéticos o plásticos. No cuelgue nada en el ventilador de calor.
- 7.- Siempre desconectar el ventilador cuando no se utilice. No tire fuertemente del cable para desconectar el aparato.
- 8.- Mantener las salidas y entradas de aire libres de objetos al menos a 1 m en frente y 50 cm por detrás.
- 9.- No instalar el ventilador de calor al lado de un enchufe.
- 10.- No dejar que los animales o los niños toquen o juegan con el ventilador de calor. La salida de aire se calienta durante su funcionamiento (más de 80°C).
- 11.- No cubrir, ya que hay riesgo de sobrecalentamiento.
- 12.- No usar el ventilador de calor cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- 13.- No usar el ventilador de calor en habitaciones con gas explosivo o mientras se utilicen líquidos inflamables, barniz o pegamento.
- 14.- Si el cable de este aparato está dañado, deje de usarlo y consulte al fabricante para más instrucciones.
- 15.- Mantener el ventilador de calor limpio. No permita que ningún objeto entre en la ventilación o salida ya que podría causar electrocución, fuego o dañar el ventilador de calor.

ATENCIÓN: El radiador suele alcanzar temperaturas altas, manejarlo con cuidado. Tenga cuidado con no quemarse. Nunca ponga objetos inflamables encima ni cerca del radiador, ya que podría incendiarse.