

4.5.1 Umstellen der Komfortfalle

Das Schloss ist mit einer umstellbaren Komfortfalle ausgerüstet. Somit lässt es sich je nach Verwendungszweck auf DIN rechts oder links sowie ein- und auswärts öffnend einstellen.

4.5.1.1 Werkzeuge

Zum Umstellen der Komfortfalle werden folgende Werkzeuge benötigt:

- Drehmomentschlüssel oder Drehmomentschraubendreher mit PZ2 Bit-Einsatz

4.5.1.2 Vorgehensweise

Zum Umstellen der Komfortfalle muss wie folgt vorgegangen werden:

- Lösen und Entfernen der zwei Fallenschrauben
- Herausziehen, drehen und Einführen der Komfortfalle
- Befestigen der Falle mit 1.5 Nm
- Funktionskontrolle des Schlosses

