

Batterie de rechange pour agrafeuse pour cartons sans fil



Numéro d'article: 142716

Batterie de rechange pour agrafeuse pour cartons sans fil

Détails techniques

type d'emballage	Accessoires	Poids	0,2 kg
Accessoires pour	agrafeuse pour cartons sans fil		