

## Anleitung

**Art.Nr. 2697909 Pedalo® Balancekreisel 22**

**Art.Nr. 2697912 Pedalo® Balancekreisel 38**

Anleitung bitte vor der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes  
komplett lesen und aufbewahren

**Holz-Hoerz GmbH**

Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0

Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de

www.pedalo.de



### Allgemeine- und Warnhinweise:

**Achtung!** Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

**Achtung!** Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. **Achtung!** Das Gerät nur auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

#### Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt

Die maximale Belastbarkeit beträgt 120 kg

## User manual

**18160022 Pedalo® Balance Top 22**  
**18160038 Pedalo® Balance Top 38**  
**18170022 Pedalo® Balance Seesaw 22**  
**18170038 Pedalo® Balance Seesaw 38**  
**18180038 Pedalo® Twister 38**  
**18190038 Pedalo® Trimm Top 38**

**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de



**Before using the equipment for the first time  
(or before starting with assembly)**  
please **read instruction completely** and keep it



### **Important information and warning hints:**

**Warning!** The device is to be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. In case of doubt first use the device only with assistance and/or appropriate protective equipment. When used by children the supervision by an adult is recommended.

**Warning!** The packing is not part of the product and have to be disposed.  
Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – **RISK OF SUFFOCATION!**

**Warning!** The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

**Warning!** Only use device on level ground with even and firm surfaces. On sensible grounds use an anti-slip mat under it if necessary.

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.  
Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

#### **Maintenance and cleaning:**

Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based, acidic or abrasive detergents.  
Protect item from damp and wet.

This device is meant for using from persons at the age of 3 up.

**Maximum weight capacity: 120 kg**