
USB Adapterkabel

Verbindungskabel zur Datenkommunikation zwischen PC und den JBC-Stationen ohne externen USB-Anschluss.

Es dient zur Aktualisierung der Stationssoftware, zur Temperaturerfassung und zur Verwaltung der Stationsparameter.

Hinweis: Wenn die Station über einen externen USB-Anschluss verfügt, benötigen Sie ein Standardkabel USB-AB, um die Station mit dem PC zu verbinden.



Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Gewicht g
803803	UC1000	52

Hersteller: JBC