



Ruban pour ourlet de pantalon

- ruban thermocollant pour protéger l'ourlet de pantalon
- matériau : 100 % coton

Application :

Placer le ruban avec le côté glissant vers le bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 - 60 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 - 60 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 60°C, pas de javel, séchage au sèche-linge à température normale (jusqu'à 80°C) possible, repassage sur la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage à sec professionnel



Ruban pour ourlet de pantalon, beige



Ruban pour ourlet de pantalon, bleu foncé



Ruban pour ourlet de pantalon, gris foncé



Ruban pour ourlet de pantalon, noir

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban pour ourlet de pantalon	(L)1300 x (H)15 mm	beige	2	35103	53500563
		bleu foncé	2	35105	53500564
Ruban pour ourlet de pantalon	(L)1300 x (H)15 mm	gris foncé	2	35101	53500562
		noir	2	35106	53500565