

## Deska pod pizzę

999175, 999176, 999177, 999178, 999179

## Czyszczenie i konserwacja



Nie można myć  
w zmywarkach

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

### **Użytkowanie i pielęgnacja**

Nielakierowane wyroby drewniane należy starannie pielęgnować i nacierać regularnie olejem dopuszczonym do stosowania z artykułami spożywczymi. Zabieg ten powoduje, że olej wsiąka głęboko w drewno, tworząc dla wody dużą barierę. Zamyka też i uzupełnia drobne nacięcia na desce.

### **Czyszczenie**

Nie wolno myć desek drewnianych w zmywarkach, ponieważ ostre chemikalia ze środków czyszczących wchodzi w drewno i całkowicie się nie wypłukują.

Deski należy myć ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu. Po umyciu należy je wytrzeć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Dla higieny i zabicia zapachów umytą deskę (jeszcze wilgotną) posypać grubo solą i zostawić na noc. Sól doskonale dezynfekuje, likwiduje zapachy, lekko rozjaśnia drewno i wysusza wnętrze deski. Rano wystarczy tylko spłukać lub nawet tylko wytrzeć solą.



Nie można myć  
w zmywarkach

**Dystrybutor w Polsce:**



**Hendi Polska Sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 5  
62-023 Gądk  
Polska**

**Tel: +48 61 6587000  
Fax: +48 61 6587001  
[www.hendi.pl](http://www.hendi.pl)  
[info@hendi.pl](mailto:info@hendi.pl)**