

Power Swap Controller Batteries



Basta interruzioni /

Perché le batterie per il controller si scaricano sempre nel momento peggiore? Con le batterie di ricambio per il controller, puoi dire addio alle interruzioni. Le batterie di ricambio per il controller eliminano la necessità di cavi e ti offrono indipendenza, per dimenticare le interruzioni di controller durante il gioco. Il ricambio delle batterie a sganciamento rapido è ultrarapido ed effettuabile con una sola mano durante il gioco, eliminando qualsiasi pausa. L'indicatore del livello delle batterie ti segnala quando è necessario trovare un momento di calma durante il gioco per sostituire le batterie e mantenere il tuo vantaggio senza perdita di alimentazione o di connessione del controller. Il dock incluso carica entrambe le batterie simultaneamente e mantiene la batteria di scorta completamente carica fino al suo utilizzo. Le batterie di ricambio per il controller ti offrono tutta l'alimentazione necessaria con il PRIMO design di ricambio ultrarapido nell'industria del gaming, per mantenere la tua attenzione dove serve: il gioco.

Caratteristiche /

- L'alimentazione continua elimina la necessità di risincronizzare
- Non è più necessario collegare il controller alla console per la ricarica
- La cella di energia di riserva mantiene l'alimentazione del controller durante il cambio batterie
- La spia luminosa avvisa quando è necessario cambiare le batterie
- Design ottimizzato per un bilanciamento e un utilizzo naturale del controller
- Il dock ricarica due batterie simultaneamente
- La batteria di ricambio è sempre pronta
- Indicatori LED dello stato di ricarica e della batteria
- In grado di caricare batterie singolarmente con un cavo USB-C
- Compatibile con controller per Xbox One e Xbox X|S
- Compatibile con tutti i prodotti gaming di OtterBox
- Durevolezza comprovata che regge alla prova del tempo
- Servizio clienti sempre a disposizione
- Ciascuna batteria offre oltre 10 ore di gioco ininterrotto

*fino a 30 secondi

Specifiche tecniche /

Nome prodotto:	Batterie di ricambio per il controller
Compatibilità dispositivo:	Xbox Series One e Xbox Series X S
Dimensioni unità:	3,66 x 3,69 x 2,61 cm
Peso unità:	179,87 g
Lingue:	EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT
Quantità imballaggio:	10
Peso imballaggio:	4371,70 g
Dimensioni imballaggio:	38,51 x 21,51 x 29,01 cm
Dimensioni confezione:	15,24 x 19,84 x 7,30 cm



NERO
77-80482
840104230091



LA SPIA LUMINOSA AVVISA QUANDO È
NECESSARIO CAMBIARE LE BATTERIE



LA CELLA DI ENERGIA DI RISERVA
MANTIENE L'ALIMENTAZIONE DEL
CONTROLLER DURANTE IL CAMBIO
BATTERIE



♥ **GIVING BACK**
otterbox.com/givingback

©2021 Otter Products, LLC. Tutti i diritti riservati. Il nome OtterBox e i marchi OtterBox sono di proprietà di Otter Products, LLC e sono registrati negli USA e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. *Fonte: NPD Group/Consumer Tracking Service, US, gennaio 2016 - giugno 2019