



Abisoliervorgang:

- Mit Hilfe der Einstellschraube kann die Schnitttiefe (0-5 mm) auf den jeweiligen Außenmantel angepaßt werden.
- Zu Beginn jedes Längs- bzw. Kreisschnittes wird das Messer durch leichtes andrücken mit dem Finger geführt. (Bild 1, 4, 9 und 11)
- Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation. (Bild 2, 5 und 10)
- Das Messer kann stets zwischen Längs- und Kreisschnitt abgedreht werden. (Bild 3, 9 und 11)
- Beim Abisoliervorgang "Zwischenstück" muß die Klingenspitze in die Außenisolation leicht eingedrückt werden. (Bild 8)

Klingenaustausch:

- Die Klinge kann durch Auf- bzw. Zudrehen der Einstellschraube ausgetauscht werden.
- Jede Klinge ist beidseitig verwendbar. (Bild 13, 14)

Ersatzklinge: 244501