



- (DE) Bedienungsanleitung  
Tages-Zeitschaltuhr mit Kinderschutz MZ 20.
- (GB) Directions for use  
Twenty-four hour timer childproof MZ 20.
- (FR) Notice d'utilisation  
Minuterie journalière avec protection enfant MZ 20.
- (NL) Handleiding  
Dag-tijdschakelklok met kinderbescherming MZ 20.
- (IT) Istruzioni per l'uso  
Timer giornaliero con protezione per i bambini MZ 20.
- (SK) Návod na obsluhu  
Denné spínacie hodiny MZ 20 s ochranou pred detími
- (CZ) Návod pro obsluhu  
Denní spínací hodiny MZ 20 S dětskou ochranou
- (ES) Instrucciones de empleo  
Reloj programable para 24 horas MZ 20.
- (SE) 24-timmars timer  
Barnsäker MZ 20.
- (SF) 24 tunnin ajastinkello  
Lapsiturvalininen MZ 20.
- (GR) Οδηγίες χρήσης  
Ημερήσιος Χρονοδιακόπτης MZ 20.  
Με ειδική ασφάλεια για παιδιά.
- (RU) Инструкция по эксплуатации  
Таймер-календарь MZ 20. С защитой от детей.
- (HU) Használati útmutató  
Mechanikus napi időkapcsoló gyermekvédelemmel felszerelve
- (PL) Mechaniczny sterownik czasowy  
z ochroną dla dzieci

## DE Tages-Zeitschaltuhr mit Kinderschutz

- Pro Tag können bis zu 96 Ein- und Aus-Schaltzeiten eingestellt werden.
- Kürzeste Schaltzeit ist 15 Minuten.
- Seitlich neben der Drehscheibe kann mit dem Schiebeschalter ein an die Zeitschaltuhr angeschlossenes Gerät auf dauernd Ein, oder auf ein von Ihnen gewähltes Zeitprogramm eingeschaltet werden.
- Die Funktions-Kontrollleuchte neben der Drehscheibe leuchtet, wenn die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist.

### Einstellung der Schaltprogramme:

Rund um die Drehscheibe sind schwarze Wählschrauben angeordnet. Mit einem spitzen Gegenstand, z.B. Kugelschreiber, kann für den gewünschten Schaltzeitraum ein Stift (= 15 Min.) oder mehrere Stifte bis zum Einrasten nach unten gedrückt werden. Beispiel: Schaltzeit von 12-13 Uhr. 4 Schaltstifte zwischen 12 und 13 Uhr nach unten drücken.

Nach Wahl der Schaltzeiten Drehscheibe drehen, bis die genaue Uhrzeit mit dem Markierungspfeil auf der Drehscheibe übereinstimmt.

Die Schaltuhr weist keine Gangreserve auf.

Nennspannung: 220-240 V  
Max. Belastung 16 A / 3500 Watt

## GB Twenty-four hour timer childproof

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- By means of a sliding switch at the side of the dial, an appliance connected to the timer can be set to operate continuously or in accordance with a timing programme of your choice.
- The operating monitoring lamp alongside the dial lights up when the timer is switched on.

### Setting the switching programmes:

Black selector pins are arranged around the dial. Using a pointed object, such as ballpoint pen, press down one or more pins until they lock home for the desired switching time (15 mins.). Example: Switching time from 12 noon to 1 pm: press down 4 pins between 12.00 and 13.00.

After selecting the switching times, turn the dial until the exact time coincides with the arrow marked on the dial.

Time-stop in case of power-cut.

Voltage rating: 220-240 V

Max. load: 16 A / 3500 watts

## FR Minuterie journalière avec protection enfant

- Chaque jour, il est possible de programmer jusqu'à 96 temps de mise en marche et d'arrêt.
- Temps de commutation le plus court: 15 minutes.
- Sur le côté, à côté du disque, au moyen d'un interrupteur à coulisse, on peut programmer un appareil branché sur la minuterie pour une durée permanente ou pour une durée que vous avez sélectionnée.
- La lampe témoin de fonctionnement à côté du disque s'allume lorsque la minuterie est en marche.

### Réglage des programmes de commutation:

Tout autour du disque se trouvent des pointes noires de sélection. Avec un objet pointu, par exemple un stylo à bille, on peut enfonce une (15 minutes) ou plusieurs pointes pour la durée de commutation désirée. Exemple: durée de commutation de 12h à 13h, enfonce 4 pointes entre 12 et 13 heures.

Après avoir sélectionné les durées de commutation, tourner le disque jusqu'à ce que l'heure exacte coïncide avec la flèche sur le disque.

L'horloge numérique n'a pas de fonction back-up. Tension nominale: 220-240 V  
Charge maximum 16 A / 3500 Watt

## NL Dag-tijdschakelklok met kinderbescherming

- Per dag kunnen tot 96 in- en uitschakeltijden ingesteld worden.
- Kortste schakeltijd 15 minuten.
- Aan de zijkant naast de draaischijf kan met de schuifschakelaar een aan de schakelklok aangesloten toestel constant ingeschakeld, of volgens een door u gekozen schakelprogramma in en uit worden geschakeld.
- Het functieverklikkerlicht naast de draaischijf brandt wanneer de schakelklok is ingeschakeld.

### Instelling van de schakelprogramma's:

Rond de draaischijf zijn zwarte keuzestiften opgesteld. Met een scherp voorwerp b.v. een kogelpen, kan voor de gewenste schakelperiode een stift (15 min.) of meerdere stiften totdat ze inklikken naar onder ingedrukt worden. Voorbeeld: schakeltijd van 12-13 uur. 4 schakelstiften tussen 12 en 13 uur naar onderen drukken.

Naar keuze van de schakeltijd de draaischijf draaien tot de juiste tijd overeenkomt met de markeerpijl op de draaischijf.

De schakelklok heeft geen back-upfunctie.

Nominale spanning: 220-240 V

Max. belasting 16 A / 3500 Watt

## IT Timer giornaliero con protezione per i bambini

- Possono essere impostati fino a 96 tempi di accensione e spegnimento al giorno.
- Il tempo minimo di temporizzazione è pari a 15 minuti.
- Al lato del disco rotante tramite l'interruttore a scorrimento è possibile regolare costantemente su ON un apparecchio collegato al timer oppure su un programma temporale scelto da voi.
- La luce di controllo e funzionamento vicino al disco rotante si accende quando il timer è attivato.

### Regolazione dei programmi di temporizzazione:

Intorno al disco rotante sono disposte delle barrette di selezione nere. Con un oggetto acuminate, per esempio una birra, è possibile premere verso il basso una o più barrette (=15 minuti) fino al blocco in posizione per la temporizzazione desiderata. Esempio: Temporizzazione dalle 12 alle 13. Premere verso il basso 4 barrette tra le ore 12 e le ore 13.

Dopo aver selezionato la temporizzazione girare il disco rotante facendo in modo che l'ora esatta concordi con la freccia di demarcazione sul disco rotante.

Il timer non ha autonomia di funzionamento senza alimentazione.

Tensione nominale: 220-240 V

Carico max: 16 A/3500 Watt

## SK Denné spínacie hodiny S ochranou pred detími

- Pre jeden deň sa dá nastaviť až 96 zapnutí a vypnutí.
- Najkratšia doba spínania je 15 minút.
- Na boku hodín vedľa otočného kolieska sa dá pomocou posuvného spínača nastaviť pripojený prístroj na trvalé zapnutie alebo na vami zvolený časový program.
- Kontrolka funkcie vedľa otočného kolieska svieti, ak sú hodiny zapnuté.

### Nastavenie spínacieho programu:

Około otočného kolieska sú umiestnené čierne kolíky vyberu. Pomocou ostrého predmetu, napr. guľičkového pero, je možné zatlačiť kolík pre požadovaný čas zopnutia (= 15 min.) alebo viaceré kolíky tak, aby zostali zasunuté.

Príklad: Čas zopnutia 12-13 hodín, 4 spínacie kolíky medzi 12 a 13 hodinou stlačte smerom dolu. Po volbe času zopnutia otočte otočné koliesko tak, aby presný čas súhlasi so šípkou označenou na otočnom koliesku.

Spínacie hodiny nemajú žiadnu rezervu.

Menovitá napätie: 220 – 240 V

Max. zátiazenie: 16 A/3500 W

## CZ Denní spínací hodiny MZ 20 S dětskou ochranou

- Pro jeden den můžete nastavit až 96 zapnutí a vypnutí.
- Nejkratší doba spínání je 15 minut.
- Na boku hodin vedle otočného kolečka se dá pomocí posuvného spínače nastavit připojený přístroj pro trvalé zapnutí nebo pro vám vybraný asynchronní program.
- Kontrolka funkce vedle otočného kolečka svítí, když jsou hodiny zapnuté.

### Nastavení spínacího programu:

Kolem otočného kolečka jsou umístěny černé kolíky výběru. Pomocí ostrého předmětu, např. kulíčkového pero, je možné zatlačit kolík pro požadovaný čas zepnutí (= 15 min.) nebo více kolíků tak, aby zůstali zasunuty.

Príklad: Doba zepnutí 12-13 hodin. 4 spínací kolíky mezi 12 a 13 hodinou stiskněte směrem dolů. Po volbě času zepnutí otočte otočné kolečko tak, aby p esný as souhlasil se šípkou označenou na otom kolečku.

Spínací hodiny nemají žádnou rezervu.

Jmenovité napětí: 220 – 240 V

Max. zatížení: 16 A/3500 W

## ES Reloj programable para 24 horas

- Por día se pueden programar hasta 96 funciones de apagado y encendido
- El tiempo programable más corto es de 15 minutos
- Al lado del disco giratorio se encuentra un interruptor el cual puede posicionarse para funcionamiento continuo o para el programa escogido por Usted.
- La lámpara de control se enciende cuando el reloj está funcionando.

### Como programar el reloj:

Alrededor del disco giratorio se encuentran pinos. Con un objeto punteagudo como un bolígrafo, se pueden presionar uno más pinos según el tiempo deseado. Por ejemplo sorteando un tiempo entre las 12:00 y las 13:00 oprima 4 pinos entre las 12:00 y las 13:00 horas.

Después de seleccionar las horas de apagado o encendido, gire el disco hasta apuntar con la flecha con la hora actual.

Sin suministro eléctrico se interrumpe el funcionamiento del temporizador.

Voltaje requerido 220-240

Carga máxima 16 A/3500 W

## SE 24-timmars timer. Barnsäker

- Du kan tidinställa 96 on/off-kopplingstider per dagen.
- Kortaste kopplingstid är 15 minuter.
- Med den skjutbara strömbrytaren vid sidan av timern kan anslutna produkter valtritt inkopplas kontinuerligt eller med önskad tidsinställning.
- Kontrollampan vid sidan av timern lyser när inkoppling sker.

### Insättning av kopplingstider:

De svarta valländerna finns omkring nummertavlan. Med ett skarp föremål, t.ex. en penna, tryck ner tänder vid tidpunkter när du vill ha timer på. En tand motsvarar 15 minuter.

Exempel: Man vill ha kopplingstiden på mellan 12.00 - 13.00. Tryck ner 4 tänder mellan 12 och 13 i nummertavlan.

Efter du har valt kopplingstider, sätt klockan till korrekt tid genom att vrida nummertavlan tills nummertavlan pil-märke pekar exakt på korrekt tid.

Tänk på att timern stannar vid ett ev. strömbrott.

Nominell spänning: 220-240 V

Max. belastning: 16 A / 3500 W

## HU Mechanikus napi időkapcsoló gyermekvédelemmel felszerelve

- Naponta 96 be/ki kapcsolás állítható be.
- Legrövidebb kapcsolási idő 15 perc.
- A kapcsolóra aljazottá csatlakoztatott készüléket, az oldalán található tolókapcsolóval folyamatosan be van kapcsolva, vagy az Ön által beállított időprogram szerint működik.
- A kapcsolóra működését, a forgó tárca mellett található LED világítása jelzi.

### A kapcsoló program beállítása:

A forgó tárca körbe fekete reteszek találhatók. Egy hegesz tárgyal, például golyóstollal, lehet beállítani a kívánt időtartamot egy retesz (=15 perc) vagy több retesz ütközésig történő lenyomásával.

Példa: Kapcsolási idő 12-13 óra. 4 retesz 12 és 13 óra között lenyomni.

A kapcsolási idő kiválasztása után, a forgó tárca addig tekerjük, míg a tárca található nyílhoz állítjuk a pontos időt.

A kapcsolóra nem tudja tárolni a beállításokat.

Működési feszültség: 220-240 V~

Max. Terhelés: 16 A / 3500 Watt

## SE 24 tunnin ajastinkello. Lapsiturvalinen

- Voit ajastaa 96 on/off-kytkentääikäksi päivässä.
- Lyhin kytkentääika on 15 minuuttia.
- Numerotaulun vierellä sivulta voit työntökyytikellä ajastinkelloon liitetyn laitteen jatkuvatoimiseksi Pääle tai asettaa valitsemiasi aikahojelman.
- Numerotaulun vierainen merkkivalo palaa, kun ajastinkello on kytketty pääle.

### Kytkeytäkojen asetus:

Mustat valintahampaat ovat numerotaulun ympäriä. Paina pohjaan terävästi esineellä, esim. kynäällä, apuna käytävän niiden ajankohien hampaat, jolloin haluat ajastimen käynnistyy. Yksi hammas vastaa 15 minuuttia.

Esimerkki: Kytkeytäikä halutaan välillä 12.00 - 13.00. Paina pohjaan 4 hammasta numerotaulun 12 ja 13 väliltä.

Valittuasi kytkeytäjakat aseta kello oikeaan aikaan käänämällä numerotaulua, kunnes numerotaulussa oleva nuoli-merkki on täsmälleen oikean ajan kohdalla.

Nimellisjännite: 220-240 V

Max. kuormitus: 16 A / 3500 W

## GR Ημερήσιος Χρονοδιακόπτης Με ειδική ασφάλεια για παιδιά

- Μπορείτε να ρυθμίζετε μέχρι και 96 χρόνους εκκίνησης και παύσης την ημ