

Bender Armaturen GmbH & Co. KG Zur Brücke 2

D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

 $\hbox{E-Mail: } verkauf@bender-armaturen.de$

www.bender-armaturen.de



// TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION FÜR ENTLEERUNGSSTOPFEN

Typ 1225










D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50





Inhaltsverzeichnis

Funktionsbeschreibung	2
Produkteigenschaften	
Materialien	2
Verpackungseinheit	
Skizze & Baumaße	
Explosionszeichnung & Stückliste	
Ersatzteile & Zubehör	
Lieferumfang	
Allgemeine Hinweise	
Produktspezifische Hinweise	
Montage	





D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de

www.bender-armaturen.de



Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)



Abbildung 1: Typ 1225

Funktionsbeschreibung

Die Entleerungsstopfen erfüllen die Funktion zum Abdichten einer Entleerungsbohrung an Freistromoder KFR-Ventilen. Darüber hinaus finden sie Verwendung als Prüfstopfen bei KFR-Ventilen.

Produkteigenschaften

- Anschluss: G-Außengewinde nach DIN ISO 228-1
- für Freistrom- und KFR-Ventile

Materialien

- Mediumberührte Messingteile:
 - Messing (CW617N)
 - Trinkwasserkonform nach DIN 50930-6 bzw. aktuell gültiger UBA Positivliste
- Mediumberührte Kunststoffteile:
 - o O-Ringe: NBR
 - Trinkwasserkonform nach Elastomerleitlinie des UBA

Verpackungseinheit

Nenngröße	DN08	
Verpackungseinheit	-	





D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

 $\hbox{E-Mail: } verkauf@bender-armaturen.de$

www.bender-armaturen.de





Entleerungsstopfen


Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Skizze & Baumaße







Ausführung: Entleerungsstopfen (Typ: 1225)

DN	d1	d2	L1	L2	SW1	Artikelnummer
08	G 1/4"	Ø 16	11,5	6,5	10	1225080





D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de

www.bender-armaturen.de




Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Explosionszeichnung & Stückliste



Pos.	Benennung	Menge
1	Entleerungsstopfen	1

HINWEIS: Ersatz- und Zubehörteile werden beim Entleerungsstopfen NICHT geführt.





D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de

www.bender-armaturen.de



Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Ersatzteile & Zubehör

--- LEERSEITE ---



Bender Armaturen GmbH & Co. KG Zur Brücke 2

D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de

www.bender-armaturen.de



Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Lieferumfang




Abbildung 2: Typ 1225

Pos.	Benennung	Menge
1	Entleerungsstopfen	1



Bender Armaturen GmbH & Co. KG Zur Brücke 2

D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de www.bender-armaturen.de



Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie die Technische Produktinformation zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie zur Sicherheit anderer Personen vollständig durch.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen ob die Ihnen vorliegende Technische Produktinformation dem aktuellen Ausgabedatum entspricht. Die aktuelle Version finden Sie rechts unten in der Fußzeile. Sollte die Version nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, wenden Sie sich an die oben genannten Kontaktdaten der Firma Bender Armaturen GmbH & Co. KG.
- Überprüfen Sie die Ware anhand der unter "Lieferumfang" dargestellten Zeichnung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Für eine spätere Reklamation der genannten Aspekte übernehmen wir keine Haftung.
- Es ist zwingend erforderlich, während der Installation auf die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) zurück zu greifen. Tragen Sie u.a. Handschuhe um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.
- Installieren Sie das Produkt so, dass hohe Druckschläge in den Rohrleitungen vermieden werden.
- Ersatz- und Zubehörteile sind ausschließlich aus unserem Hause zu verwenden. Anderweitig verwendete Teile begründen im Schadensfall keinen Rechtsanspruch.
- Achten Sie beim Einbau der Produkte immer auf die angegebene Durchflussrichtung.
- Beachten Sie alle geltenden nationalen und internationalen Verlege-. Installations-. Unfallverhütungs-, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften bei der Installation von Rohrleitungsanlagen sowie die weiteren Hinweise dieser Technischen Produktinformation. Ebenfalls zu beachten sind die geltenden Gesetze, Normen, Richtlinien und Vorschriften (z.B. DIN. EN. ISO. DVGW und VDI) sowie Vorschriften zu Umweltschutz. Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und Vorschriften der örtlichen Versorgungsunternehmen. Hierbei sind die jeweils gültigen Stände der Richtlinien, Normen und Vorschriften zu berücksichtigen.
- Für die Positionierung und den Einbau unserer Produkte sind Planer, Baufirmen bzw. Betreiber verantwortlich.
- Die Entsorgung unserer Produkte sind entsprechend den gültigen örtlichen Umweltvorschriften durchzuführen.





D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de

www.bender-armaturen.de



Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Produktspezifische Hinweise

- Gegengewinde die an oben genannte Ventiltypen angeschlossen werden müssen lehrengängig und gratfrei sein. Bei Rohrgewinden ist die Beachtung der DIN ISO 228 sowie der DIN EN 10226 unerlässlich.
- Bei Warmwasserleitungen ist eine Betriebstemperatur von mindestens 60° C einzuhalten.
- Der Innenraum der Armatur muss frei von Fremdkörpern sein.
- Es dürfen nur zugelassene Dichtmaterialien zur Abdichtung verwendet werden.
- Testen Sie vor dem Anbringen des Dichtmittels, ob sich die Rohrleitung leicht in das Ventil einschrauben lässt. Flüssige Dichtmittel müssen erst aushärten.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtmittel nicht in die Armatur gelangen da sonst die Funktion und die Dichtheit des Produkts beeinträchtigt wird.
- Das Anzugsmoment ist so einzustellen, dass eine Beschädigung der Anschlüsse vermieden
- Vor der Installation ist die Rohrleitung gemäß den allgemein anerkannten Regeln und Vorschriften der Technik zu spülen.
- Achten Sie darauf, dass das Rohrsystem an dem das Produkt installiert wird drucklos und auf eine angemessene Temperatur zur Installation abgekühlt ist.
- Die Produkte sind für eine Betriebstemperatur von maximal 90°C ausgelegt. Darüber hinaus empfehlen wir einen Betriebsdruck von 2,5 - 3,5 bar.









Die Inhalte unserer Technischen Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, geändert oder entfernt werden.

Die Beschreibungen dieser TPI stellen keinen Vertragsbestandteil dar.



Bender Armaturen GmbH & Co. KG Zur Brücke 2

D-57368 Lennestadt Telefon: (02721) 9243-0 Telefax: (02721) 9243-50

E-Mail: verkauf@bender-armaturen.de

www.bender-armaturen.de




Entleerungsstopfen

Typ: 1225

Technische Produktinformation (TPI)

Montage




Entleerungsstopfen selbstdichtend durch O-Ring

Der Innenraum der Armatur darf KEINE Fremdkörper aufweisen.

Freistromventilgehäuse gemäß DIN 3502.

Montageschritt 1



druckbeaufschlagt



Montageschritt 2