



360° Horizontal Feinverstellung

Genau einstellen

Zur exakten und feinen Richtungseinstellung von Rotations- und Linienlasern. Die eingestellte Position wird festgeklemmt. Mit durchgehender Öffnung durch das 5/8"-Gewinde zur Verwendung von Geräten mit Lotpunkt zum Boden, z.B. im Innenausbau.

Eigenschaften

» Universalhalterung

Lieferumfang

» 5/8"- Gewinde oben und unten

Technische Daten