



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# Geschirrspüler

SC...

SK...

[de] Gebrauchsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Sicherheit</b> .....                    | <b>4</b>  | Besteckkorb .....                            | 20        |
| Allgemeine Hinweise .....                  | 4         | Klappstacheln.....                           | 20        |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....          | 4         | Geschirrhöhe .....                           | 21        |
| Einschränkung des Nutzerkreises .....      | 4         | <b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....         | <b>21</b> |
| Sichere Installation .....                 | 4         | Erste Inbetriebnahme vornehmen .....         | 21        |
| Sicherer Gebrauch .....                    | 6         | <b>Enthärtungsanlage</b> .....               | <b>21</b> |
| Beschädigtes Gerät.....                    | 8         | Übersicht der Wasserhärteeinstellungen ..... | 21        |
| Gefahren für Kinder.....                   | 8         | Enthärtungsanlage einstellen .....           | 22        |
| Sicherheitssysteme .....                   | 9         | Spezialsalz.....                             | 22        |
| <b>Sachschäden vermeiden</b> .....         | <b>10</b> | Enthärtungsanlage ausschalten .....          | 23        |
| Sichere Installation .....                 | 10        | Regenerieren der Enthärtungsanlage.....      | 23        |
| Sicherer Gebrauch .....                    | 10        | <b>Klarspüleranlage</b> .....                | <b>24</b> |
| <b>Kindersicherung</b> <sup>1</sup> .....  | <b>11</b> | Klarspüler .....                             | 24        |
| Türverriegelung .....                      | 11        | Klarspülerzugabemenge einstellen.....        | 25        |
| <b>Umweltschutz und Sparen</b> .....       | <b>11</b> | Klarspüleranlage ausschalten .....           | 25        |
| Verpackung entsorgen.....                  | 11        | <b>Reiniger</b> .....                        | <b>25</b> |
| Energie sparen .....                       | 11        | Geeignete Reiniger .....                     | 25        |
| Aquasensor <sup>1</sup> .....              | 11        | Ungeeignete Reiniger.....                    | 27        |
| <b>Aufstellen und Anschließen</b> .....    | <b>11</b> | Hinweise zu Reinigern.....                   | 27        |
| Lieferumfang.....                          | 11        | Reiniger einfüllen.....                      | 27        |
| Gerät aufstellen und anschließen... 12     |           | <b>Geschirr</b> .....                        | <b>28</b> |
| Abwasseranschluss.....                     | 12        | Glasschäden und Geschirrschäden .....        | 28        |
| Trinkwasseranschluss .....                 | 12        | Geschirr einräumen.....                      | 29        |
| Elektrischer Anschluss .....               | 13        | Geschirr ausräumen.....                      | 29        |
| <b>Kennenlernen</b> .....                  | <b>14</b> | <b>Grundlegende Bedienung</b> .....          | <b>30</b> |
| Gerät.....                                 | 14        | Gerätetür öffnen .....                       | 30        |
| Bedienelemente .....                       | 15        | Gerät einschalten .....                      | 30        |
| <b>Programme</b> .....                     | <b>17</b> | Programm einstellen .....                    | 30        |
| Hinweise für Testinstitute.....            | 19        | Zusatzfunktion einstellen.....               | 30        |
| <b>Zusatzfunktionen</b> <sup>1</sup> ..... | <b>19</b> | Zeitvorwahl einstellen.....                  | 30        |
| <b>Ausstattung</b> .....                   | <b>20</b> | Programm starten .....                       | 30        |
| Geschirrkorb.....                          | 20        |  |           |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

|   |           |
|---|-----------|
| Programm unterbrechen .....                               | 31        |
| Programm abbrechen .....                                  | 31        |
| Gerät ausschalten .....                                   | 31        |
| <b>Grundeinstellungen .....</b>                           | <b>32</b> |
| Übersicht der Grundeinstellungen .....                    | 32        |
| Grundeinstellungen ändern.....                            | 32        |
| <b>Reinigen und Pflegen .....</b>                         | <b>33</b> |
| Spülbehälter reinigen .....                               | 33        |
| Selbstreinigender Innenraum <sup>1</sup> .....            | 33        |
| Reinigungsmittel.....                                     | 33        |
| Tipps zur Gerätepflege.....                               | 33        |
| Siebsystem.....   | 34        |
| Sprüharm reinigen.....                                    | 35        |
| <b>Störungen beheben .....</b>                            | <b>36</b> |
| Gerätesicherheit .....                                    | 36        |
| Fehlercode / Fehleranzeige /<br>Signal.....               | 36        |
| Spülergebnis .....  | 38        |
| Hinweise im Anzeigefeld .....                             | 45        |
| Funktionsstörungen.....                                   | 45        |
| Mechanische Beschädigung.....                             | 47        |
| Geräusche .....   | 47        |
| Abwasserpumpe reinigen .....                              | 48        |
| <b>Transportieren, Lagern und<br/>Entsorgen .....</b>     | <b>48</b> |
| Gerät demontieren .....                                   | 48        |
| Gerät frostsicher machen.....                             | 49        |
| Gerät transportieren .....                                | 49        |
| Altgerät entsorgen.....                                   | 49        |
| <b>Kundendienst .....</b>                                 | <b>50</b> |
| Erzeugnisnummer (E-Nr.) und<br>Fertigungsnummer (FD)..... | 50        |
| AQUA-STOP-Garantie <sup>1</sup> .....                     | 50        |
| <b>Technische Daten .....</b>                             | <b>50</b> |

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



## Sicherheit

---

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

### Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### Sichere Installation



#### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.

- ▶ Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

**⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
  - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
  - ▶ Immer die mitgelieferte Netzanschlussleitung des Neugeräts verwenden.
  - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
  - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
  - ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
  - ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
  - ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.
  - ▶ Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
  - ▶ Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

**⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Bei freistehenden Geräten darauf achten, dass die Geräte mit der Rückseite an einer Wand stehen.

## Sicherer Gebrauch

**⚠️ WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

**⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

- Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.
  - ▶ Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.
- Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.
  - ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteilen (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

**⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.
  - ▶ Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
  - ▶ Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.

- Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.
  - ▶ Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

**⚠ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.

- ▶ Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

**⚠ WARNUNG – Kippgefahr!**

Überladene Geschirrkörbe können zum Kippen des Geräts führen.

- ▶ Nie bei freistehenden Geräten die Geschirrkörbe überladen.

**⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
  - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

## Beschädigtes Gerät

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
  - ▶ "Den Kundendienst rufen." → *Seite 50*
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## Gefahren für Kinder

### **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
  - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
  - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
  - ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
  - ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

- Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.
  - ▶ Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
  - ▶ Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

**⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

**⚠ WARNUNG – Quetschgefahr!**

Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.

- ▶ Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

**⚠ WARNUNG – Verätzungsgefahr!**

Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.

- ▶ Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.

## **Sicherheitssysteme**

Schützen Sie Kinder vor Gefahren, die durch das Gerät entstehen können.

Je nach Ausstattung der Gerätevariante verfügt das Gerät über eine

→ "Kindersicherung", Seite 11.

---

## Sachschäden vermeiden

### Sichere Installation

#### ACHTUNG!

- Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.
  - ▶ Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
  - ▶ Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haushaltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.
  - ▶ Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
  - ▶ Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
  - ▶ Den Geschirrspüler nur unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände unter einem Kochfeld einbauen.
  - ▶ Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.

- Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.
  - ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
  - ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
  - ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
  - ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0.5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
  - ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

### Sicherer Gebrauch

#### ACHTUNG!

- Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.
  - ▶ Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.
- Speziessalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
  - ▶ Damit übergelaufenes Speziessalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Speziessalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Speziessalz füllen.
- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
  - ▶ Nur mit Speziessalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.

- Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
  - ▶ Keinen Dampfreiniger verwenden.
  - ▶ Um die Geräteoberfläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Oberfläche sowie keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
  - ▶ Um Korrosion zu vermeiden, bei Geschirrspülern mit Edelstahlfront keine Schwammtücher verwenden oder diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich ausspülen.

---

## Kindersicherung<sup>1</sup>

Mit der Kindersicherung schützen Sie Kinder vor Gefahren, die durch das Gerät entstehen können.

Je nach Ausstattung der Gerätevariante verfügt das Gerät über eine Türverriegelung.

### Türverriegelung

Die Türverriegelung ist ein mechanisches Sicherheitssystem und erschwert, die Gerätetür zu öffnen.

→ "Gerätetür öffnen", Seite 30

---

## Umweltschutz und Sparen

### Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile trennt nach Sorten entsorgen.

## Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- + Das Programm Eco 50° ist energiesparend und umweltschonend.

## Aquasensor<sup>1</sup>

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird. Mit dem Aquasensor kann Wasser gespart werden.

Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programmspezifisch. Ist die Verschmutzung gering, wird das Spülwasser in den nächsten Spülgang übernommen und der Wasserverbrauch kann um 2-4 Liter gesenkt werden. Ist die Verschmutzung stärker, wird das Spülwasser abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

---

## Aufstellen und Anschließen

### Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Garantie<sup>1</sup>
- Montagematerial
- Dampfschutzblech<sup>1</sup>
- Gummischürze<sup>1</sup>
- Netzkabel
- Kurzanleitung<sup>1</sup>

## Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen.

1. "Die Sicherheitshinweise beachten." → *Seite 4*
2. "Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten." → *Seite 13*
3. Den "Lieferumfang" → *Seite 11* und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät waagrecht aufstellen. Auf einen sicheren Stand achten.
6. "Den Abwasseranschluss installieren." → *Seite 12*
7. "Den Trinkwasseranschluss installieren." → *Seite 12*
8. Das Gerät an Strom anschließen.

## Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

### Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

## Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

### Trinkwasseranschluss installieren

#### Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
- Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.  
Die "Technischen Daten"  
→ *Seite 50* beachten.
3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

## **Elektrischer Anschluss**

Schließen Sie Ihr Gerät an das Stromnetz an.

### **Gerät elektrisch anschließen**


#### **Hinweise**

- Beachten Sie die "Sicherheitshinweise" → *Seite 4*.
  - Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 - 240 V und 50 Hz oder 60 Hz an.
  - Beachten Sie, dass das Wassersicherheitssystem nur bei Stromversorgung funktioniert.
1. Am Gerät den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung einstecken.
  2. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
  3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

# Kennenlernen

## Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.



1 Typenschild

Typenschild mit "E-Nummer und FD-Nummer"  
→ Seite 50.  
Die Daten benötigen Sie für den "Kundendienst"  
→ Seite 50.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung


|          |                                  |  |
|----------|----------------------------------|--|
| <b>2</b> | Reinigerkammer                   | In die Reinigerkammer füllen Sie "Reiniger"<br>→ Seite 25.   |
| <b>3</b> | Besteckkorb <sup>1</sup>         | "Besteckkorb" → Seite 20   |
| <b>4</b> | Vorratsbehälter für Spezi­alsalz | In den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz füllen Sie Spezi­alsalz.<br>→ "Enthärtungsanlage", Seite 21  |
| <b>5</b> | Sprüharm                         | Der Sprüharm reinigt das Geschirr im Geschirrkorb.<br>Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, rei­nigen Sie den Sprüharm.<br>→ "Sprüharm reinigen", Seite 35 |
| <b>6</b> | Siebsystem                       | "Siebsystem" → Seite 34  |
| <b>7</b> | Geschirrkorb                     | "Geschirrkorb" → Seite 20  |
| <b>8</b> | Vorratsbehälter für Klarspüler   | In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen Sie Klar­spüler.<br>→ "Klarspüleranlage", Seite 24  |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.



|          |                  |  |
|----------|------------------|--|
| <b>1</b> | EIN-/AUS-Taste ① | "Gerät einschalten" → Seite 30<br>"Gerät ausschalten" → Seite 31 |
|----------|------------------|--|

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>2</b> | Programmwähler                                    | "Programme" → Seite 17   |
| <b>3</b> | Start-Taste Start und Reset-Taste<br>Reset 3 sec. | "Programm starten" → Seite 30<br>"Programm abbrechen" → Seite 31   |
| <b>4</b> | Display   | Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstell Tasten können Sie die Grundeinstellungen ändern.<br>→ "Grundeinstellungen ändern", Seite 32 |
| <b>5</b> | Zeitvorwahl <sup>1</sup>                          | "Zeitvorwahl einstellen" → Seite 30  |
| <b>6</b> | Zusatzfunktionen <sup>1</sup>                     | "Zusatzfunktionen" → Seite 19  |
| <b>7</b> | Wassenzulaufanzeige                               | "Anzeige für Wasserezulauf" → Seite 37   |
| <b>8</b> | Klarspülnachfüllanzeige                           | "Klarspüleranlage" → Seite 24  |
| <b>9</b> | Spezialsalznachfüllanzeige                        | "Enthärtungsanlage" → Seite 21   |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Programme

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Zu-

satzfunktion ab. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit. Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den Wasserhärtewert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

| Programm   | Verwendung   | Programmablauf  | Zusatzfunktionen                          |
|--|--|---|---|
| <br>Intensiv 70° | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stark haftende, eingetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste entfernen.</li> </ul> Bei Verwendung von Pulverreiniger können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Gerätetür schütten. | Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 70 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 69 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul> | Alle<br>→ "Zusatzfunktionen",<br>Seite 19 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°   | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>  | Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>                         | Alle<br>→ "Zusatzfunktionen",<br>Seite 19 |

| Programm  | Verwendung   | Programmablauf  | Zusatzfunktionen   |
|---|--|---|--|
| <br>Eco 50°     | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>  | Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 50 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 66 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul> | Alle<br>→ "Zusatzfunktionen",<br>Seite 19                          |
| <br>Glas 40°    | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe, Gläser und Stielgläser im Stielglaskorb reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gering haftende, frische Speisereste entfernen.</li> </ul> | Besonders schonend: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 40 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 60 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>   | IntensivZone<br>Extratrocknen<br>→ "Zusatzfunktionen",<br>Seite 19 |
| <br>Schnell 45° | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gering haftende, frische Speisereste entfernen.</li> </ul>                               | Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen 45 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 55 °C</li> </ul>   | Extratrocknen<br>→ "Zusatzfunktionen",<br>Seite 19                 |
| <br>Vorspülen | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Geschirrarten reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kaltes Abspülen, Zwischenreinigung.</li> </ul>   | Kaltes Abspülen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> </ul>  | Keine  |

## Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an: dishwasher@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

## Zusatzfunktionen<sup>1</sup>

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

| Zusatzfunktion  | Verwendung   |
|---|--|
| <br>Hygiene | <ul style="list-style-type: none"> <li>Um einen erhöhten Hygienestatus von Gerät und Geschirr zu erhalten, wird die Temperatur erhöht und extra lang gehalten.</li> <li>Besonders geeignet zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.</li> <li>Durch kontinuierliche Verwendung dieser Funktion wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht.</li> </ul> |

| Zusatzfunktion   | Verwendung  |
|--|---|
| <br>IntensivZone  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li> <li>Bei gemischter Beladung mit stark und schwach verschmutztem Geschirr zuschalten, z. B. stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen in den Unterkorb und normal verschmutztes Geschirr in den Oberkorb laden.</li> <li>Der Sprühdruk im Unterkorb wird erhöht und die maximale Programmtemperatur länger gehalten. Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li> </ul> |
| <br>Extratrocknen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Für ein verbessertes Trocknungsergebnis wird die Klarspül-Temperatur erhöht und die Trocknungsphase verlängert.</li> <li>Besonders geeignet zum Trocknen von Kunststoffteilen.</li> <li>Der Energieverbrauch ist leicht erhöht und die Laufzeit verlängert sich.</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung


| Zusatzfunktion                | Verwendung   |
|-------------------------------|--|
| Speed Perfect<br>SpeedPerfect | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 20 % bis 50 % verkürzt.</li><li>■ Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden erhöht.</li></ul> |

## Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung. Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.


## Geschirrkorb

Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrkorb.




## Besteckkorb

Räumen Sie Besteck in den Besteckkorb immer unsortiert und mit der spitzen Seite nach unten.



## Klappstacheln

Nutzen Sie die Klappstacheln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.




Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klappstacheln umklappen.<sup>1</sup>

### Klappstacheln umklappen<sup>1</sup>

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

1. Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klappstacheln umklappen ②.



2. Um die Klappstacheln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
  - ✓ Die Klappstacheln rasten hörbar ein.

## Geschirrhöhe

Sie können Geschirr mit einer Höhe von maximal 28 cm in den Geschirrkorb einräumen.

---

## Vor dem ersten Gebrauch

### Erste Inbetriebnahme vornehmen

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werkseinstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

**Voraussetzung:** "Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen."  
→ Seite 11

### Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärtegradtest bestimmen.

1. "Speziialsalz einfüllen." → Seite 22
2. "Klarspüler einfüllen." → Seite 24
3. "Gerät einschalten." → Seite 30
4. "Enthärtungsanlage einstellen." → Seite 22
5. "Klarspülerzugabemenge einstellen." → Seite 25
6. Den "Reiniger einfüllen" → Seite 25.
7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Geschirr starten.

Wir empfehlen, aufgrund von möglichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Geschirr vor dem ersten Gebrauch zu betreiben.

**Tipp:** Diese Einstellungen und weitere "Grundeinstellungen" → Seite 32 können Sie jederzeit wieder ändern.

---

## Enthärtungsanlage

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Geschirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Speziialsalz enthärten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtegrad oberhalb von 7 °dH enthärtet werden.

| Wasserhärtegrad °dH | Härtebereich | mmol/l    | Einstellwert |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0 - 6               | weich        | 0 - 1,1   | H:00         |
| 7 - 8               | weich        | 1,2 - 1,4 | H:01         |
| 9 - 10              | mittel       | 1,5 - 1,8 | H:02         |
| 11 - 12             | mittel       | 1,9 - 2,1 | H:03         |
| 13 - 16             | mittel       | 2,2 - 2,9 | H:04         |
| 17 - 21             | hart         | 3,0 - 3,7 | H:05         |
| 22 - 30             | hart         | 3,8 - 5,4 | H:06         |
| 31 - 35             | hart         | 5,5 - 6,2 | H:07         |

**Hinweis:** Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein. Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezi­alsalz verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.

## Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.  
→ "Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 21
2. Ⓛ drücken.
3. Start drücken und gedrückt halten.
4. Programmwähler drehen, bis das Display H:04 zeigt.
5. Taste loslassen.
6. Programmwähler drehen, bis die gewünschte Stufe eingestellt ist. Werkseitig ist H:04 eingestellt.
7. Um die Einstellung zu speichern, Start drücken.

## Spezi­alsalz

Mit Spezi­alsalz können Sie Wasser enthärten.

### Spezi­alsalz einfüllen


Wenn die Spezi­alsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezi­alsalz in

den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz. Die benötigte Spezi­alsalzmenge ist abhängig vom Wasserhärtegrad. Je höher der Wasserhärtegrad, desto höher die benötigte Spezi­alsalzzugabe­menge.

### ACHTUNG!

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
    - ▶ Nur mit Spezi­alsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
  - Spezi­alsalz kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
    - ▶ Damit übergelaufenes Spezi­alsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezi­alsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz füllen.
1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezi­alsalz aufdrehen und entnehmen.
  2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.

- 3. Hinweis:** Nur Spezi­alsalz für Spül­ma­schinen verwenden.  
Keine Salztabletten verwenden.  
Kein Speisesalz verwenden.  
Das Spezi­alsalz in den Vorrats­be­hälter füllen.



Trichter **a**<sup>1</sup>

Den Vorrats­be­hälter komplett mit Spezi­alsalz füllen. Das Wasser im Vorrats­be­hälter wird verdrängt und läuft ab.

- 4.** Den Deckel auf den Vorrats­be­hälter aufsetzen und zudre­hen.

## Enthärtungsanlage ausschalten

### Hinweis

Um Geräteschäden zu vermeiden, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den folgenden Fällen aus:

- Der Wasserhärtegrad beträgt maximal 21 °dH und Sie verwenden einen kombinierten Reiniger mit Salzersatzstoffen. Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können Sie laut Herstellerangaben meist nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH ohne die Zugabe von Spezi­alsalz verwenden.
- Der Wasserhärtegrad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezi­alsalz verzichten.

1. ⓪ drücken.
  2. Start drücken und gedrückt halten.
  3. Programm­wähler drehen, bis das Display H:04 zeigt.
  4. Taste loslassen.
  5. Programm­wähler drehen, bis das Display H:00 zeigt.
  6. Um die Einstellung zu speichern, Start drücken.
- ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet und die Salznachfüllanzeige ist deaktiviert.

## Regenerieren der Enthärtungsanlage

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen ein Regenerieren der Enthärtungsanlage durch.

Das Regenerieren der Enthärtungsanlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es erhöhen sich die Laufzeit und die Verbrauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

Die gültige Spalte für Ihre Gerätevariante entnehmen Sie mittels des Wasserverbrauchs im Programm Eco 50° aus der Kurzanleitung.

| Wasserverbrauch in Liter (ja nach Gerätevariante) | Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen | Zusätzliche Laufzeit in Minuten | Mehrverbrauch Wasser in Liter | Mehrverbrauch Strom in kWh |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 8   | 5  | 4                               | 2,5                           | 0,03                       |
| 9   | 4  | 4                               | 2,5                           | 0,03                       |

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

## Klarspüleranlage

Geschirr und Gläser können Sie mit der Klarspüleranlage sowie Klarspüler fleckenlos und klar spülen.

### Klarspüler


Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspüler.

Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.


### Klarspüler einfüllen

Wenn die Klarspülnachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.



2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.



3. Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.

Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßigem Schaumbildung beim Spülgang führen.

4. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

## Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

1. ① drücken.
2. Start drücken und gedrückt halten.
3. Programmwähler drehen, bis das Display r:04 zeigt.
4. Taste loslassen.
5. Programmwähler drehen, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.

Werkseitig ist Stufe r:04 eingestellt.

- Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.
  - Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknungsergebnis.
6. Um die Einstellung zu speichern, Start drücken.

## Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspüleranlagennachfüllanzeige stört, z.B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

**Tipp:** Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

1. ① drücken.
2. Start drücken und gedrückt halten.
3. Programmwähler drehen, bis das Display r:04 zeigt.
4. Taste loslassen.
5. Programmwähler drehen, bis das Display r:00 zeigt.
6. Um die Einstellung zu speichern, Start drücken.
- ✓ Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspüleranlagennachfüllanzeige ist deaktiviert.

---

## Reiniger

### Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von "Spezialsalz" → Seite 22 und "Klarspüler" → Seite 24.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine nederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

**Hinweis:** Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

| Reiniger               | Beschreibung  |
|------------------------|---|
| <p>Tabts</p>           | <p>Tabts sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden.</p> <p>Bei verkürzten Programmen können sich Tabts gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reiniger-rückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden.</p>   |
| <p>Pulverreiniger</p>  | <p>Pulverreiniger werden bei verkürzten Programmen empfohlen.</p> <p>Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.</p>   |
| <p>Flüssigreiniger</p> | <p>Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten Programmen ohne Vorspülen empfohlen.</p> <p>Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reinigerkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen.</li> <li>■ Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein.</li> </ul> <p>Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.</p> |

**Tipp:** Geeignete Reinigungsmittel können online über unsere Internetseite oder über den "Kundendienst" → Seite 50 bezogen werden.

## Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger. Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden. Um ein besseres Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten und um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich "Spezialsalz" → Seite 22 und "Klarspüler" → Seite 24.

## Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reinigern werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zusätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Edelstahlglanz. Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH. Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spezialsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

## Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

| Reiniger              | Beschreibung  |
|-----------------------|---|
| Handspülmittel        | Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräteschäden verursachen. |
| Chlorhaltige Reiniger | Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden.                       |

## Hinweise zu Reinigern


Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern im täglichen Gebrauch.

- Reinigungsprodukte mit der Kennzeichnung "Bio" oder "Öko" verwenden (aus Umweltschutzgründen) in der Regel geringere Mengen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.
- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzeratzstoffen können laut Herstellerangaben nur bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Speziessalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Speziessalz.
- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlöslicher Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.

- Auch wenn die Klarspüleranfüllanzeige und die Speziessalzanfüllanzeige leuchten, laufen Spülprogramme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.


## Reiniger einfüllen

1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.
2. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.



Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen. Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungseinteilung der Reinigerkammer.

3. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.



- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.
- ✓ Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fallen in das Gerät und lösen sich auf.

**Tipp:** Wenn Sie Pulverreiniger verwenden und ein Programm mit Vorspülen wählen, können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Innentür des Geräts geben.

## Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.

**Hinweis:** Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silberteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärben. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

## Glasschäden und Geschirrschäden

Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist. Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.

| Ursache   | Empfehlung  |
|---|---|
| Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Besteckteile und Geschirrtteile aus Holz</li><li>■ Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr</li><li>■ Nicht hitzebeständige Kunststoffteile</li><li>■ Geschirr aus Kupfer und Zinn</li><li>■ Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr</li><li>■ Sehr kleine Geschirrtteile</li></ul> | Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist.   |
| Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden.   | Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist.   |
| Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium sind nicht spülmaschinengeeignet.   | Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie keine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts |


| Ursache   | Empfehlung  |
|---|---|
| Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch. | Wählen Sie ein Programm mit niedrigeren Temperaturen. Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät. |

## Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.

### Tipps

- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.
- Auf unserer Internetseite finden Sie kostenlose Beispiele, wie Sie Ihr Gerät effizient einräumen können.
- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen Anzahl der Maßgedecke (Standardbeladung mit Geschirr und Besteck).  
→ *"Technische Daten", Seite 50*
- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.



1. Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen.

Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.

2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:
  - Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
  - Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.
  - Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
  - Blockieren Sie nicht den Sprüharm, damit sich dieser drehen kann.

## Geschirr ausräumen

### **⚠️ WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**


Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.

- ▶ Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.
- ▶ Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.  
→ *"Reinigen und Pflegen", Seite 33*

## Grundlegende Bedienung

### Gerätetür öffnen

1. Wenn die Kindersicherung<sup>1</sup> nicht aktiviert ist, die Gerätetür öffnen.
2. Wenn die Kindersicherung<sup>1</sup> aktiviert ist, die Lasche der Kindersicherung nach rechts drücken ① und die Gerätetür öffnen ②.



### Gerät einschalten

- ▶ ① drücken.  
Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.  
Das Eco 50° Programm ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 15 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

### Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- ▶ Programmwähler drehen, bis das passende Programm eingestellt ist.
- ✓ Die verbleibende Programmlaufzeit erscheint im Display.

### Zusatzfunktion einstellen

Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

**Hinweis:** Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

- ▶ Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktionstaste blinkt.

### Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben.

1. ⏸ drücken.
- ✓ Im Display erscheint "h:01".
2. Mit ⏸ den gewünschten Programmstart einstellen.
3. Start drücken.
- ✓ Die Zeitvorwahl ist aktiviert.

**Tipp:** Die Zeitvorwahl deaktivieren Sie, indem Sie ⏸ so oft drücken, bis im Display "h:00" erscheint.

### Programm starten

- ▶ Start drücken.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "0:00" anzeigt.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**Hinweise**

- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.  
→ "Programm abbrechen", Seite 31
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

**Programm unterbrechen**

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit vermeiden Sie, dass sich Überdruck im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

1. ① drücken.
  - ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
2. Um das Programm fortzusetzen, ① drücken.

**Programm abbrechen**

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

- ▶ Reset 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

**Gerät ausschalten**

1. Die Hinweise zum "sicheren Gebrauch" → Seite 10 beachten.
2. ① drücken.

3. Um Schäden durch austretendes Wasser zu vermeiden, den Wasserhahn vollständig schließen (entfällt bei Geräten mit Aqua-Stop).

**Tipp:** Wenn Sie während des Spülgangs ① drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.

## Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### Übersicht der Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

| Grundeinstellung  | Displaytext       | Auswahl     | Beschreibung   |
|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Wasserhärte       | H:04 <sup>1</sup> | H:00 - H:07 | Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte einstellen.<br>→ "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 22<br>Die Stufe H:00 schaltet die Enthärtungsanlage aus.  |
| Klarspülerzugabe  | r:04 <sup>1</sup> | r:00 - r:06 | Klarspülerzugabemenge einstellen.<br>→ "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 25<br>Mit der Stufe r:00 die Klarspüleranlage ausschalten.  |
| Intensivtrocknung | d:00 <sup>1</sup> | d:00 - d:01 | Im Klarspülen wird die Temperatur erhöht und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen.<br><b>Hinweis:</b> Nicht für empfindliche Geschirteile geeignet.<br>Intensivtrocknung einschalten "d:01" oder ausschalten "d:00".   |
| Warmwasser        | A:00 <sup>1</sup> | A:00 - A:01 | Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen.<br>Warmwasser einschalten "A:01" oder ausschalten "A:00". |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

### Grundeinstellungen ändern

2. Start drücken und gedrückt halten.

1. Ⓞ drücken.

3. Programmwähler drehen, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
4. Taste loslassen.
5. Programmwähler drehen, bis das Display den passenden Wert zeigt.
6. Um die Einstellung zu speichern, Start drücken.

---

## Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### Spülbehälter reinigen

#### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.
1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
  2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
  3. Programm mit höchster Temperatur wählen.
  4. "Das Programm ohne Geschirr starten." → *Seite 30*

### Selbstreinigender Innenraum<sup>1</sup>

Um Ablagerungen zu entfernen, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen eine Selbstreinigung des Innenraums durch.

Für die Selbstreinigung wird der Programmablauf automatisch angepasst, z. B. wird die Reinigungstemperatur

kurzzeitig erhöht. Die Verbrauchswerte können sich erhöhen, z. B. Wasser und Strom.

Wenn sich der Innenraum nicht mehr ausreichend selbst reinigt und Ablagerungen entstehen, beachten Sie diese Informationen:

→ *"Spülbehälter reinigen", Seite 33.*

### Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Gerätereinigung.

→ *"Sicherer Gebrauch", Seite 10*

### Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.


| Maßnahme   | Vorteil  |
|--|--|
| Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen. | Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch. |
| Die Gerätetür bei längerer Standzeit angelehnt lassen.   | Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden.     |

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Siebsystem

Das Siebsystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.



1 Mikrosieb


2 Feinsieb

3 Grobsieb


## Siebe reinigen

Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
  - Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Pumpentopf fallen.



3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.



4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.




5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.  
Den Schmutzrand zwischen Grobsieb und Feinsieb sorgfältig reinigen.
6. Das Siebsystem zusammenbauen. Beachten Sie, dass am Grobsieb die Rastnasen eingerastet sind.
7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.  
Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

## Sprüharm reinigen

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und die Lagerung des Sprüharms blockieren. Reinigen Sie den Sprüharm regelmäßig.

1. Den Sprüharm nach oben abziehen.



2. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen des Sprüharms auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
  3. Den Sprüharm einsetzen.
- ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.

## Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

### Gerätesicherheit

| Störung  | Ursache                        | Störungsbehebung                        |
|--|--------------------------------|---|
| Gerätetür lässt sich nicht oder nur schwer öffnen. | Kindersicherung ist aktiviert. | ▶ "Gerätetür öffnen." → <i>Seite 30</i> |

### Fehlercode / Fehleranzeige / Signal

| Störung                                      | Ursache                                   | Störungsbehebung   |
|--|---|--|
| E:12 leuchtet.                               | Gerät hat verkalktes Heizelement erkannt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entkalken Sie das Gerät.</li> <li>2. Betreiben Sie das Gerät mit der Enthärtungsanlage.<sup>1</sup></li> </ol> |
| E:14 leuchtet.                               | Wasserschutzsystem ist aktiviert.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 50</i>.</li> </ol>           |
| E:15 leuchtet.                               | Wasserschutzsystem ist aktiviert.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 50</i>.</li> </ol>           |
| E:16 leuchtet.                               | Wasser läuft ständig in das Gerät.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 50</i>.</li> </ol>           |
| E:18 oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. | Zulaufschlauch ist geknickt.              | ▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.   |
|  | Wasserhahn ist geschlossen.               | ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.   |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung


| Störung  | Ursache  | Störungsbehebung  |
|--|--|---|
| E:18 oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.   | Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.<br/>Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.</li> </ul>   |
|  | Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.</li> <li>4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.</li> <li>5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch</li> </ol> |
|  |  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Säubern Sie das Sieb.</li> <li>7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.</li> <li>8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.</li> <li>9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.</li> <li>10. Stellen Sie die Stromversorgung her.</li> <li>11. Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ol> |  |   |
| E:22 leuchtet. <sup>1</sup>  | Siebe sind verschmutzt oder verstopft.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Siebe.<br/>→ <i>"Siebe reinigen"</i>, Seite 34</li> </ul>   |
| E:24 leuchtet.   | Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt.                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verlegen Sie den Abwasserschlauch knickfrei.</li> <li>2. Entfernen Sie Rückstände.</li> </ol>   |
|  | Siphonanschluss ist noch verschlossen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf.</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

| Störung   | Ursache                               | Störungsbehebung   |
|---|---------------------------------------|--|
| E:24 leuchtet.  | Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose. | ▶ Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → <i>Seite 48</i> richtig ein.  |
| E:25 leuchtet.  | Abwasserpumpe ist blockiert.          | ▶ Reinigen Sie die Abwasserpumpe. → <i>"Abwasserpumpe reinigen"</i> , <i>Seite 48</i>  |
|   | Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose  | ▶ Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → <i>Seite 48</i> richtig ein.  |
| E:27 leuchtet.  | Netzspannung ist zu gering.           | Es liegt kein Gerätefehler vor.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rufen Sie einen Elektriker.</li> <li>2. Lassen Sie die Netzspannung und die Elektroinstallation durch den Elektriker prüfen.</li> </ol>   |
| Ein anderer Fehlercode erscheint in der Anzeige.<br>E:01 bis E:30 | Eine technische Störung liegt vor.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie .</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie die Sicherung aus.</li> <li>3. Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>4. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken oder die Sicherung einschalten.</li> <li>5. Schalten Sie das Gerät ein.</li> <li>6. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drücken Sie .</li> <li>- Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>- Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>- Kontaktieren Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 50</i> und nennen Sie den Fehlercode.</li> </ul> </li> </ol> |

## Spülergebnis

| Störung                     | Ursache  | Störungsbehebung   |
|-----------------------------|--|--|
| Geschirr ist nicht trocken. | Kein Klarspüler verwendet oder die Dosierung wurde zu niedrig eingestellt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Füllen Sie "Klarspüler" → <i>Seite 24</i> ein.</li> <li>2. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein.</li> </ol> |
|                             | Programm oder Programmoption hat keine oder zu kurze Trocknungsphase.      | ▶ Wählen Sie ein Programm mit Trocknung, z. B. Intensiv-, Stark- oder ECO Programm.  |

| Störung                               | Ursache  | Störungsbehebung  |
|---------------------------------------|--|---|
| Geschirr ist nicht trocken.           | Wasser sammelt sich in Vertiefungen des Geschirrs oder Besteck.                          | <p data-bbox="698 158 1048 213">Einige Optionstasten verringern das Trockenergebnis, z. B. Variospeed.</p> <p data-bbox="664 225 1048 280">▶ Räumen Sie Geschirr möglichst schräg ein.</p> <div data-bbox="698 293 1048 544">  </div> |
|                                       | Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.                      | <ol data-bbox="664 564 1048 716" style="list-style-type: none"> <li>1. Verwenden Sie Klarspüler um die Trocknungsleistung zu erhöhen.</li> <li>2. Verwenden Sie einen anderen kombinierten Reiniger mit einer besseren Trocknungsleistung.</li> </ol>   |
|                                       | Extratrocknen wurde nicht zur Trocknungssteigerung aktiviert.                            | ▶ Aktivieren Sie Extratrocknen.   |
|                                       | Geschirr wurde zu früh ausgeräumt oder Trocknungsvorgang war noch nicht beendet.         | <ol data-bbox="664 820 1048 908" style="list-style-type: none"> <li>1. Warten Sie das Programmende ab.</li> <li>2. Entnehmen Sie das Geschirr erst 30 Minuten nach Programmende.</li> </ol>   |
|                                       | Verwendeter Klarspüler hat eingeschränkte Trocknungsleistung.                            | ▶ Verwenden Sie Markenklarspüler. Öko-Produkte können eine eingeschränkte Wirkungsleistung aufweisen.   |
| Kunststoffgeschirr ist nicht trocken. | Kein Fehler. Durch eine geringere Wärmespeicherfähigkeit trocknet Kunststoff schlechter. | ▶ Keine Abhilfe möglich.  |
| Besteck ist nicht trocken.            | Besteck ist im Besteckkorb oder Besteckschublade ungünstig einsortiert.                  | <p data-bbox="664 1195 1048 1251">An den Anlagestellen des Bestecks können sich Tropfen bilden.</p> <ol data-bbox="664 1267 1048 1382" style="list-style-type: none"> <li>1. "Räumen Sie das Besteck nach Möglichkeit vereinzelt ein."<br/>→ Seite 29</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>               |

| Störung                                    | Ursache  | Störungsbehebung   |
|--|--|--|
| Geräteinnenseiten sind nach Spülgang nass. | Kein Fehler. Durch das Kondensationstrocknen sind Wassertropfen im Spülbehälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innenwänden des Geräts, läuft ab und wird abgepumpt. | Keine Handlung notwendig.  |
| Speisereste auf Geschirr.                  | Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein.<br/>Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol> |
|  | Sprüharmdrehung ist blockiert.   | ▶ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.   |
|  | Sprüharmdüsen sind verstopft.  | ▶ Reinigen Sie die Sprüharme.  |
|  | Siebe sind verschmutzt.  | ▶ Reinigen Sie die Siebe.<br>→ <i>"Siebe reinigen"</i> , Seite 34  |
|  | Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein.<br/>→ <i>"Siebsystem"</i>, Seite 34</li> <li>2. Verrasten Sie die Siebe.</li> </ol>  |
|  | Zu schwaches Spülprogramm gewählt.   | ▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.   |
|  | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.  | ▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.   |
|  | Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.   | ▶ Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein.   |
|  | Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt.   | ▶ Oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen.  |

| Störung   | Ursache   | Störungsbehebung   |
|---|---|--|
| Reinigerrückstände im Gerät   | Deckel der Reinigerkammer ist durch Geschirrtteile blockiert und öffnet sich nicht.                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 29<br/>Die Geschirrtteile blockieren den Reinigerdeckel.</li> <li>2. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</li> </ol> |
|   | Deckel der Reinigerkammer ist durch den Tab blockiert und öffnet sich nicht.  | ▶ Legen Sie den Tab quer in die Reinigerkammer und nicht hochkant.   |
|   | Tabs werden im Schnellprogramm oder Kurzprogramm verwendet. Auflösezeit des Tabs wird nicht erreicht.                     | ▶ Wählen Sie ein stärkeres Programm oder verwenden Sie "Pulverreiniger" → Seite 25.  |
|   | Reinigungswirkung und Auflöseverhalten vermindern sich bei längerer Lagerzeit oder Reiniger ist stark verklumpt.          | ▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 25.  |
| Wasserflecken befinden sich auf Kunststoffteilen.   | Tropfenbildung auf Kunststoffoberflächen ist physikalisch nicht vermeidbar. Nach Abtrocknung sind Wasserflecken sichtbar. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stärkeres Programm wählen.</li> <li>▶ Räumen Sie das Geschirr schräg ein.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 29</li> <li>▶ Verwenden Sie Klarspüler.<br/>→ <i>"Klarspüler"</i>, Seite 24</li> <li>▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage höher ein.</li> </ul>   |
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür. | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 25.</li> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch.</li> </ul>  |
|   | Weißer Belag lagert sich im Geräteinnenraum ab.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie die Enthärtungsanlage richtig ein.<br/>In den meisten Fällen müssen Sie die Einstellung erhöhen.</li> <li>2. Wechseln Sie bei Bedarf den Reiniger.</li> </ol>  |

## de Störungen beheben

| Störung  | Ursache   | Störungsbehebung   |
|--|---|--|
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür.                                    | Spezialsalzbehälter ist nicht zuge dreht.   | ▶ Drehen Sie den Spezialsalzbehälter zu.   |
| Weiße, schwer entfernbare Beläge befinden sich auf dem Geschirr, Geräteinnenraum oder der Türe.                              | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.  | ▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → <i>Seite 25</i> .<br>▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch.  |
|  | Härtebereich ist falsch eingestellt oder Wasserhärte ist größer 35 °dH (6,2 mmol/l).  | ▶ Stellen Sie die "Enthärtungsanlage" → <i>Seite 21</i> auf die Wasserhärte ein oder füllen Sie Spezialsalz nach.  |
|  | 3in1-Reiniger, Bio-Reiniger oder Öko-Reiniger ist nicht ausreichend wirksam.  | ▶ Stellen Sie die "Enthärtungsanlage" → <i>Seite 21</i> auf die Wasserhärte ein und verwenden Sie getrennte Mittel (Markenreiniger, Spezialsalz, Klarspüler).  |
|  | Reiniger ist unterdosiert.  | ▶ Erhöhen Sie die Dosierung des Reinigers oder wechseln Sie den "Reiniger" → <i>Seite 25</i> .   |
|  | Zu schwaches Spülprogramm gewählt.  | ▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.   |
| Teereste oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr.   | Spültemperatur ist zu gering.   | ▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur.  |
|  | Reiniger ist unterdosiert oder ungeeignet.  | ▶ Verwenden Sie einen geeigneten "Reiniger" → <i>Seite 25</i> und dosieren Sie diesen nach den Herstellerangaben.  |
|  | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | ▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.   |
| Farbige (blau, gelb, braun) schwer bis nicht entfernbare Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf Edelstahlgeschirr. | Schichtbildung entsteht durch Inhaltsstoffe von Gemüse (Kohl, Sellerie, Kartoffeln, Nudeln, ...) oder Leitungswasser (Mangan).  | ▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → <i>Seite 33</i> oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich. |

| Störung  | Ursache   | Störungsbehebung   |
|--|---|--|
| Farbige (blau, gelb, braun) schwer bis nicht entfernbare Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf Edelstahlgeschirr. | Schichtbildung entsteht durch metallische Bestandteile auf Silbergeschirr oder Aluminiumgeschirr.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät.</li> <li>Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → <i>Seite 33</i> oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.</li> </ul>  |
| Farbige (gelb, orange, braun) leicht entfernbare Ablagerungen befinden sich im Geräteinnenraum (vorrangig im Bodenbereich).  | Schichtbildung entsteht aus Inhaltsstoffen von Speiseresten und Leitungswasser (Kalk), "seifenartig".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Einstellung der Enthärtungsanlage.</li> <li>2. Füllen Sie Spezi­alsalz ein. → <i>"Spezi­alsalz einfüllen", Seite 22</i></li> <li>3. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden (Tabs), aktivieren Sie die Enthärtungsanlage.</li> </ul> <p>Beachten Sie die Hinweise zu Reinigen .<br/>→ <i>"Hinweise zu Reinigen", Seite 27</i></p> |
| Kunststoffteile im Geräteinnenraum sind verfärbt.  | Kunststoffteile im Innenraum können sich während der Lebensdauer des Geschirrspülers verfärben.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verfärbungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geräts.</li> </ul>   |
| Kunststoffteile sind verfärbt.   | <p>Spültemperatur ist zu gering.</p> <p>Geschirr ist zu stark vorge­reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur.</li> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> </ul>  |
| Entfern­bare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.                             | Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.</li> </ul>  |
|  | Kein Klarspüler ist eingefüllt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Klarspüler einfüllen", Seite 24</i></li> </ul>  |
|  | Reinigerreste sind im Programmabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reini­gerkammer wurde durch Geschirrt­eile blockiert und öffnete nicht vollständig.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auf­fangschale nicht durch Geschirr versperrt wird.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen", Seite 29</i></li> </ul> <p>Die Geschirrt­eile blockieren den Reini­gerdeckel.</p>   |

## de Störungen beheben

| Störung  | Ursache   | Störungsbehebung  |
|--|---|---|
| Entfernbar Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck. | Geschirr ist zu stark vorge-reinigt. Die Sensorik ent-scheidet auf einen schwa-chen Programmablauf. Hart-näckige Verschmutzungen können teilweise nicht ent-fernt werden. | <b>2</b> Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auf-fangschale.<br><br>▶ Entfernen Sie nur grobe Speiseres-te und spülen Sie das Geschirr nicht vor. |
|  | Irreversible Glastrübung.   | Gläser sind nicht spülma-schinenfest, nur spülmaschi-nengeeignet.   |
| Rostspuren auf Besteck.  | Besteck ist nicht ausrei-chend rostbeständig. Mes-serklingen sind häufig stär-ker betroffen.  | ▶ Verwenden Sie rostbeständiges Ge-schirr.  |
|  | Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.   | ▶ Spülen Sie keine rostenden Teile.   |
|  | Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch.   | <b>1.</b> Entfernen Sie verschüttetes Spezi-alsalz aus dem Spülbehälter.<br><b>2.</b> Drehen Sie den Verschluss des Spezialsalzbehälters fest zu.                           |
| Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.               | Sprüharme wurden durch Geschirrtteile blockiert und der Reiniger nicht ausge-spült.   | ▶ Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.  |

| Störung  | Ursache   | Störungsbehebung   |
|--|---|--|
| Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale. | Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht.         | ▶ Füllen Sie Reiniger nur in eine trockene Reinigerkammer.                                     |
| Ungewöhnliche Schaumbildung vorhanden.   | Handspülmittel befindet sich im Vorratsbehälter für Klarspüler. | ▶ Füllen Sie umgehend Klarspüler in den Vorratsbehälter.<br>→ "Klarspüler einfüllen", Seite 24 |
|  | Klarspüler wurde verschüttet.                                   | ▶ Entfernen Sie den Klarspüler mit einem Tuch.   |
|  | Verwendeter Reiniger oder Gerätepfleger bildet zuviel Schaum.   | ▶ Wechseln Sie die Reinigermarke.  |

## Hinweise im Anzeigefeld

| Störung  | Ursache  | Störungsbehebung  |
|--|--|---|
| Nachfüllanzeige für Spezi-<br>alsalz leuchtet.       | Spezi-<br>alsalz fehlt.                              | ▶ Füllen Sie "Spezi-<br>alsalz" → Seite 22<br>ein.  |
|  | Sensor erkennt Spezi-<br>alsalz-<br>tabletten nicht. | ▶ Verwenden Sie keine Spezi-<br>alsalz-<br>tabletten.   |
| Nachfüllanzeige für Spezi-<br>alsalz leuchtet nicht. | Enthärtungsanlage ist aus-<br>geschaltet.            | ▶ "Enthärtungsanlage einstellen"<br>→ Seite 22  |
| Nachfüllanzeige für Klarspü-<br>ler leuchtet.        | Klarspüler fehlt.                                    | 1. Füllen Sie "Klarspüler" → Seite 24<br>ein.<br>2. Stellen Sie die Klarspülerzugabe-<br>menge ein.   |
| Nachfüllanzeige für Klarspü-<br>ler leuchtet nicht.  | Klarspüleranlage ist ausge-<br>schaltet.             | ▶ Klarspülerzugabemenge einstellen.<br>→ "Klarspülerzugabemenge einstel-<br>len", Seite 25<br>→ "Klarspülerzugabemenge einstel-<br>len", Seite 25 |

## Funktionsstörungen

| Störung  | Ursache   | Störungsbehebung   |
|--|---|--|
| Wasser bleibt nach Pro-<br>grammende im Gerät ste-<br>hen. | Siebssystem oder Bereich un-<br>terhalb der Siebe ist ver-<br>stopft. | 1. Reinigen Sie die "Siebe"<br>→ Seite 34.<br>2. Reinigen Sie die "Abwasserpumpe"<br>→ Seite 48. |
|  | Programm ist noch nicht be-<br>endet.                                 | ▶ Warten Sie das Programmende ab<br>oder brechen Sie das Programm<br>mit <b>Reset</b> ab.        |

## de Störungen beheben

| Störung  | Ursache   | Störungsbehebung   |
|--|---|--|
| Wasser bleibt nach Programmende im Gerät stehen.               |   | ▶ → "Programm abbrechen", Seite 31   |
| Gerät lässt sich nicht einschalten oder ist nicht zu bedienen. | Funktionen des Geräts sind ausgefallen.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus.</li><li>2. Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li><li>3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.</li><li>4. Schalten Sie das Gerät ein.</li></ol>  |
| Gerät läuft nicht an.  | Sicherung im Haus ist nicht in Ordnung.   | ▶ Prüfen Sie die Sicherung im Haus.  |
|  | Netzkabel ist nicht eingesteckt.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert.</li><li>2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel vollständig in die Steckdose und an der Geräterückseite eingesteckt ist.</li></ol>   |
|  | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.   | ▶ Schließen Sie die Gerätetür.   |
| Programm startet selbstständig.                                | Programmende wurde nicht abgewartet.  | ▶ → "Programm abbrechen", Seite 31   |
| Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus.                | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.   | ▶ Schließen Sie die Gerätetür.   |
|  | Stromzufuhr und/oder Wasserzufuhr ist unterbrochen.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie die Stromzufuhr.</li><li>2. Prüfen Sie die Wasserzufuhr.</li></ol>   |
|  | Oberkorb drückt gegen die Innentür und verhindert eine sichere Schließung der Gerätetür.          | <ol style="list-style-type: none"><li>▶ Prüfen, ob die Geräterückwand durch eine Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter eingedrückt wird.</li><li>▶ Räumen Sie Geschirr so ein, dass keine Geschirrtteile über den Geschirrkorb ragen und die sichere Schließung der Gerätetür verhindern.</li></ol> |
| Ändern der Grundeinstellungen nicht möglich.                   | Gerät befindet sich im Programm. Ändern der Grundeinstellungen ist nur am Programmumfang möglich. |  |

## Mechanische Beschädigung

| Störung   | Ursache  | Störungsbehebung   |
|---|--|--|
| Gerätetür lässt sich nicht schließen.                 | Türschloss ist umgesprungen.   | ▶ Schließen Sie die Gerätetür mit erhöhtem Kraftaufwand.   |
|   | Türschließung ist einbaubedingt blockiert.                               | ▶ Prüfen Sie, ob das Gerät richtig eingebaut wurde.<br>Die Gerätetür, das Türdekor oder die Anbauteile dürfen beim Schließen nicht an den Nachbarschränken und der Arbeitsplatte anstoßen. |
| Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen. | Reinigerkammer oder Deckel sind durch verklebte Reinigerreste blockiert. | ▶ Entfernen Sie Reinigerreste.   |

## Geräusche

| Störung                               | Ursache  | Störungsbehebung   |
|---------------------------------------|--|--|
| Schlagendes Geräusch der Füllventile. | Abhängig von der Hausinstallation. Kein Gerätefehler vorhanden. Wirkt sich nicht auf die Gerätefunktion aus. | ▶ Abhilfe nur in der Hausinstallation möglich.                                       |
| Schlagendes oder klappernes Geräusch. | Sprüharm schlägt an Geschirr.  | ▶ Räumen Sie Geschirr so ein, dass die Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen.       |
|                                       | Wasserstrahlen treffen bei geringer Beladung direkt auf den Spülbehälter.                                    | ▶ Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig.<br>▶ Laden Sie mehr Geschirr in das Gerät. |
|                                       | Leichte Geschirrtteile bewegen sich beim Spülen.   | ▶ Räumen Sie leichtes Geschirr standsicher ein.                                      |


## Abwasserpumpe reinigen

Grobe Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.


### **WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**

Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.

- ▶ Fremdkörper vorsichtig entfernen.
- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den Geschirrkorb entnehmen.
- 3. Das Siebssystem entnehmen.
- 4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.  
Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.
- 5. Die Schrauben an der Pumpenabdeckung lösen (Torx T 20).



- 6. Die Pumpenabdeckung nach oben herausziehen.



- 7. Speisereste und Fremdkörper im Innenraum entfernen.
- 8. Die Pumpenabdeckung einsetzen, nach unten drücken und festschrauben.
- 9. Das Siebssystem einbauen.
- 10. Den Geschirrkorb einsetzen.

---

## Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

### Gerät demontieren

- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den Wasserhahn zudrehen.
- 3. Den Abwasseranschluss lösen.
- 4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
- 5. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

## Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- ▶ Das Gerät entleeren.  
→ "Gerät transportieren", Seite 49

## Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

**Hinweis:** Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. Den Wasserhahn öffnen.
4. "Das Gerät einschalten."  
→ Seite 30
5. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.
6. "Das Programm starten."  
→ Seite 30
7. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.  
→ "Programm abbrechen", Seite 31
8. "Das Gerät ausschalten."  
→ Seite 31
9. Den Wasserhahn schließen.
10. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

## Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

---

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts. Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

### Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite der Gerätetür. Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## AQUA-STOP-Garantie<sup>1</sup>

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

---

## Technische Daten

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Gewicht       | Max.: 24 kg                   |
| Spannung      | 220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz |
| Anschlusswert | 2000 - 2400 W                 |

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

|                  |   |
|------------------|---|
| Absicherung      | 10 - 16 A   |
| Wasserdruck      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mind. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li> </ul> |
| Zulaufmenge      | mind. 10 l/min  |
| Wassertemperatur | Kaltwasser.<br>Warmwasser max.:<br>60 °C  |
| Fassungsvermögen | 6 Maßgedecke  |

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

---

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001631953** (011012) 550 EG

de