



Film de réparation

- autocollant
- matériau : 100 % polyester-PU

Utilisation :

L'endroit à réparer doit être propre et sec.

Découper si nécessaire la pièce à la dimension voulue et arrondir toujours les coins.

Enlever le film protecteur...presser...c'est terminé !

Instructions d'entretien :

lavage normal à 30 °C, pas de javel, pas de séchage au sèche-linge, pas de repassage, pas de nettoyage à sec.

Exemples d'utilisation :

- pour réparer les blousons, les anoraks, les parapluies, les vêtements de pluie, les sacs de voyage, les valises en nylon, les articles de camping, etc...



Film de réparation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Film de réparation	(L)100 x (H)200 mm	transparent		48150	53500276