

Power Swap Controller Batteries



Jouez sans aucun temps d'arrêt /

Pourquoi les batteries des manettes se déchargent-elles toujours au pire moment ? Grâce aux batteries de recharge pour manettes, vous n'aurez aucun souci à vous faire à ce sujet. Les batteries de recharge pour manettes vous permettent de jouer sans fil et de façon ininterrompue, le tout sans temps d'arrêt. Les batteries avec retrait facile et rapide peuvent être changées avec une seule main pendant votre partie, sans avoir besoin de faire de pause. L'indicateur de batterie faible vous informe lorsqu'il faut trouver un instant de répit dans votre partie afin d'échanger les batteries et ainsi maintenir votre avance dans le jeu sans pour autant que la batterie ou la connexion de la manette ne s'arrête. La station incluse permet de recharger les deux batteries en même temps et de conserver la batterie de secours entièrement chargée jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Les batteries de recharge pour manettes offrent toute l'alimentation nécessaire grâce à la PREMIÈRE conception de changement facile et rapide de l'industrie du jeu vidéo afin que vous restiez pleinement concentré sur votre partie.



NOIR
77-80482
840104230091

Caractéristiques /

- L'alimentation ininterrompue vous évite de devoir resynchroniser
- Vous n'aurez plus jamais besoin de brancher votre manette à la console
- L'unité de charge de réserve alimente la manette pendant que vous effectuez le changement
- Un voyant lumineux s'allume et éclaire vos mains, vous informant en permanence en cas de batterie faible
- Optimisée pour une répartition naturelle du poids sur la manette
- Station de recharge simultanée pour deux batteries
- Batterie de secours toujours prête
- LED indiquant l'état de la batterie et la progression de la recharge
- Possibilité de recharger les batteries individuelles par câble USB-C
- Compatible avec les manettes Xbox One et Xbox X | S
- Compatible avec tous les produits de gaming OtterBox
- Durabilité approuvée à l'épreuve du temps
- Service client sans tracas
- Chaque batterie permet de jouer librement pendant plus de 10 heures

*jusqu'à 30 secondes



UN VOYANT LUMINEUX S'ALLUME ET ÉCLAIRE VOS MAINS, VOUS INFORMANT EN PERMANENCE EN CAS DE BATTERIE FAIBLE

Caractéristiques techniques /

Nom de produit :	Batteries de recharge pour manettes
Compatibilité des appareils :	Xbox Series One et Xbox Series X S
Dimensions unitaires :	1,44 x 1,45 x 1,03 po 3,66 x 3,69 x 2,61 cm
Poids de l'appareil :	0,40 lb 179,87 g
Langues :	EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT
Quantité contenue dans un carton grand format :	10
Poids du carton grand format :	9,64 lb 4 371,70 g
Dimensions du carton grand format :	15,16 x 8,47 x 11,42 po 38,51 x 21,51 x 29,01 cm
Dimensions du carton de vente au détail :	6 x 7,81 x 2,88 po 15,24 x 19,84 x 7,30 cm



L'UNITÉ DE CHARGE DE RÉSERVE ALIMENTE LA MANETTE PENDANT QUE VOUS EFFECTUEZ LE CHANGEMENT



♥ GIVING BACK
otterbox.com/givingback

©2021 Otter Products, LLC. Tous droits réservés. Le nom OtterBox et les marques de commerce OtterBox sont la propriété d'Otter Products, LLC, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. *Source : The NPD Group/Consumer Tracking Service, US, Janvier 2016 - Juillet 2019