



SilikonTeigschaber

Erleichtert das Rühren & Mischen in jeder Küche!

- Griff aus Kunststoff, Kopf aus Silikon
- das flexible Silikonmaterial garantiert eine schonende Handhabung der Kochgeschirre und schützt vor Kratzern
- spülmaschinenfest

Anwendungsbeispiele:

- ideal um die letzten Reste von Teig oder anderen Mischungen aus Schüsseln und Behältern zu entfernen



SilikonTeigschaber, blaugrau

SilikonTeigschaber, grau

SilikonTeigschaber, pastellgrün



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
SilikonTeigschaber	(B)60 x (T)10 x (H)240 mm	blaugrau		1024	53550016
		grau		1025	53550017
	(B)60 x (T)10 x (H)240 mm	pastellgrün		1023	53550015