

**Produktinformation gemäß Verordnung (EU) 2023/826****Produkt:** Wasserkocher**Marke:** Bosch**Modellkennung:** TWK3P421

<b>Zustand</b>	<b>Max. Stromverbrauch (W)</b>	<b>Max. Zeitraum für automatische Aktivierung der Energiemanagementfunktion (Minuten)</b>
Aus- Zustand	0.0	0.0
Stromsparmmodus	-	-
Leistung Standby/Display aus	-	-
Leistung Standby/Display an	-	-
Leistung Standby/Netzwerk (Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten)	-	-
Vernetzter Standby-Modus, wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse angeschlossen und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind	-	--
Aktivierung und Deaktivierung drahtloser Netzwerk-Ports	Für Modelle mit drahtlosen Verbindungen können Sie Energie sparen, indem Sie die Netzwerkanschlüsse trennen, wenn sie nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung.	

**Informationen nach Art. 3 Abs. 2 EU Data Act**

Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein vernetztes Produkt im Sinne des Data Acts.