



Désherbeur manuel

Aucune chance pour les mauvaises herbes !

- ménage le dos grâce au long manche
- en fer robuste, laqué
- sur carte blister

Remarque : Toujours nettoyer l'appareil après utilisation et le frotter avec de l'huile d'entretien !

Instructions :

- assurez-vous que les "couteaux d'accrochage" soient complètement ouverts
- placez le désherbeur au centre de la mauvaise herbe à éliminer
- enfoncez dans le sol en appuyant avec le pied
- tirez hors du sol par un léger mouvement de torsion
- pour retirer la mauvaise herbe, appuyez sur le bouton du haut

Exemples d'utilisation :

- parfait pour enlever les mauvaises herbes avec la racine, comme les pissenlits, le plantain, les chardons et autres herbes

Adapté pour :

- jardiniers
- jardiniers amateurs
- gardiens
- gardiens de stade



Désherbeur manuel



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Longueur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Désherbeur manuel	1.220 g	870 mm	noir / orange	02100	60020027