

Prasa do hamburgerów

282113

Instrukcja obsługi



(Papierki do hamburgerów zamawiać osobno. Nie ma ich w zestawie)

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Opis głównych elementów urządzenia



A) Obudowa: wykonana z anodowanego aluminium.

B) Forma: służy do umieszczenia żywności do sprasowania.

C) Prasa: służy do sprasowania żywności po naciśnięciu dźwigni

D) Komora: służy do przechowywania krążków do pakowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ.

Przed przystąpieniem do montażu, obsługi lub instalacji urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje na temat montażu, obsługi i konserwacji. Na pierwszych stronach przedstawiono ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować na przyszłość i przekazać kolejnym użytkownikom produktu.

- W toku projektowania i produkcji uwzględniono wszelkie czynniki, które powodować mogą zagrożenia i ryzyko dla użytkownika.
- Producent przyjął wszystkie dobre praktyki konstrukcyjne i wytworzył urządzenie przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, gwarantując tym samym higienę i wydajność pracy.
- W przypadku użytkowania urządzenia przez lub w pobliżu dzieci należy zastosować ścisły nadzór.
- Stosowanie niezalecanych przystawek może stanowić zagrożenie lub doprowadzić do obrażeń.
- W pobliżu produktu nie wolno umieszczać ani składować cieczy ani gazów łatwopalnych, ani innych przedmiotów.

Dane techniczne

Model	HF 130, kod: 282113
Średnica hamburgera	130
Wymiary urządzenia (mm)	275X220X295
Ciężar (Kg)	5,5

Instrukcja obsługi

- 1- Podnieść prasę.
- 2- Do formy włożyć krążek z papieru lub folii, nałożyć odpowiednią ilość zmielonego produktu (nie przekraczać pojemności formy) i przykryć drugim krążkiem z papieru lub folii
- 3- Opuścić prasę i lekko docisnąć produkt.
- 4- Podnieść prasę i wyjąć uformowany produkt.

Przy pierwszym użyciu urządzenia, przed jego uruchomieniem, należy zdjąć osłony zabezpieczające, dokładnie wyczyścić urządzenie i usunąć pozostałości materiałów.

Czyszczenie

Wilgotną ściereczką lub gąbką dokładnie oczyścić wszystkie części urządzenia (a także przylegające obszary), które mają bezpośrednią styczność z produktami żywnościowymi, aby uniknąć ryzyka skażenia i utrzymać higienę.

Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu środków bezpiecznych dla produktów spożywczych. Nie używać żrących ani łatwopalnych środków czyszczących ani zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU URZĄDZENIA

Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny w UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać urządzenie odpowiedniemu recyklingowi, aby odzyskać materiały. Aby zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotów i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca dopilnuje, by produkt został poddany bezpiecznemu dla środowiska recyklingowi.



Dystrybutor w Polsce:



**Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądk
Polska**

**Tel: +48 61 6587000
Fax: +48 61 6587001
www.hendi.pl
info@hendi.pl**

(ver. : 01/2014)