

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Sportime SUP „Windsurf Segel“

Sportime ‘Windsurf Segel’ SUP

Sportime

SUP Windsurf Segel 3m²
Art.Nr. 3369702



SUP Windsurf Segel 5m²
Art.Nr. 3369715

Vielen Dank, dass du dich für ein Sportime Produkt entschieden hast. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.

Thank you for choosing a Sportime product. If you have any questions, we are happy to help.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Herzlichen Glückwunsch!

Wir hoffen du wirst viel Spaß mit deinem neuen SUP-Zubehör haben!



Bitte bewahre diese Anleitung auf!

- Du brauchst deine Seriennummer wenn du uns kontaktieren.
- Bitte lese vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch und mache dich mit den Bauteilen vertraut
- Bitte überprüfe vor Beginn der Montage ob alle Teile vollständig sind.



Kontakt Information:

Sportime
c/o Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
www.sportime.de



Warnung!

- Bitte bewahre Bälle außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Bitte lese die Aufbauanleitung sorgfältig um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden



Folgende Werkzeuge werden zur Montage benötigt:

- Schlitzschraubenzieher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Akkuschrauber
- Werkzeug für Spannstift, Innensechskant-Schlüssel

Congratulations!

We hope you will enjoy your new SUP accessory for many years to come



Please keep your instructions for future reference.

- Have your model number to hand if you need to contact us.
- Read the instructions carefully and check you have all the required parts before assembly.



Contact details:

Sportime
c/o Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
Germany
www.sportime.de



Warning!

- Please keep the balls out of reach of children.
- Please read the assembly instructions carefully to avoid damage or injury.



Tools required for assembly:

- Slotted and Phillips screwdrivers
- Roll pin punch
- Hexagonal spanner

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Einleitung

Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren!

Mit dem Kauf dieses SUP Segels haben Sie sich für ein Produkt entschieden das nach den neuesten Erkenntnissen und jahrelanger Erfahrung im Bereich Herstellung hochwertiger Wassersport Produkte entwickelt wurde. Damit Ihre Freude an diesem Produkt von langer Dauer ist und um Verletzungen vorzubeugen, bitten wir Sie, vor der Benutzung, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen.

Diese Anleitung ist ein Teil dieses Produktes, bewahren Sie deshalb sorgfältig auf, um sie bei Weitergabe dieses Gerätes mit auszuhändigen. Die falsche Verwendung des SUP Segels ist gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tod führen.

SUPs bringen den Nutzer in oft ungewohnte Situationen und erfordern daher Disziplin und ausreichende Schwimmerfahrung. Jeder der dieses SUP Segel benutzt, sollte sich seiner eigenen physischen Grenzen bewusst sein.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch dieses Produktes auf fehlerhafte Stellen. Verwenden Sie unbedingt eine geeignete Rettungsweste. Diese Maßnahme kann Leben retten! Meiden Sie unbekannte Flüsse und Seebereiche. Machen Sie sich mit dem Gewässer zuerst vertraut.

Sicherheitshinweise und Tipps für Anfänger finden Sie in dieser Anleitung.

Sollten Angaben und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden, übernehmen der Hersteller und Inverkehrbringer keinerlei Haftung. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Wassersport Produkte, behalten wir uns vor, das Produkt, Farben oder Größe, Verpackung, Bedienungsanleitung, jederzeit zu ändern.

Verwendungszweck

Alle Anwendungen die als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gelten, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt ist für den privaten und nicht kommerziellen Zweck zum befahren auf Seen, Flüssen und Gewässern, auf denen der Betrieb von SUP und Windsurfen ausdrücklich erlaubt ist bestimmt. Dieses Segel ist vornehmlich für die Verwendung in Zusammenhang mit Hybrid Boards geeignet. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind.

Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des SUP Segels für andere Zwecke als für das es bestimmt ist.
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs und Reinigungsweisung in dieser Broschüre.
- Das Befahren von Gewässern, auf denen Windsurfen verboten ist.
- Nichtschwimmer
- Verwendung ohne Rettungsweste oder andere geeignete Auftriebshilfen
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind
- Veränderungen am Produkt
- Die professionelle, gewerbliche, industrielle oder medizinische Anwendung.
- Reparatur des SUP Segels durch einen nicht Sachkundigen.
- Bedienung oder Wartung des SUP Segels durch Personen, die mit dem Umgang mit dem Gerät nicht vertraut sind und/oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.
- Das Fahren auf hoher See

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Sicherheitshinweise

Sollten Sie dieses Wind Segel mit einem SUP Board verwenden, muss es zur Nutzung über eine Segelmast Option verfügen!

- Das Produkt muss vor jeder Nutzung auf beschädigte, abgenutzte oder kaputte Teile untersucht werden. Bitte tauschen Sie diese sofort aus, da sie die Sicherheit des gesamten Gerätes beeinflussen könnten. Bis zur Wiederherstellung darf das Produkt nicht benutzt werden.
- Vermeiden Sie Kleidung mit Haken oder andere Gegenstände, die sich verfangen könnten. Tragen Sie dem Wetter angemessene Kleidung. Diese bietet Schutz vor Unterkühlung bei windigem und kühlen Wetter.
- Achten Sie bei der Wahl des Aufbauplatzes darauf, dass der Untergrund eben und frei von spitzen Gegenständen wie Sträucher, Äste, spitze Steine ist. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz um das Produkt haben.
- Tragen Sie das Produkt nach dem Aufbau am besten mit einer zweiten Person, von Ihrem Aufbauplatz in das Wasser. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf dem Boden streift.
- Montieren Sie das Segel im Wasser an Ihr SUP.
- Fahren Sie nur in ausgewiesenen Zonen und Gewässern, in denen windsurfen erlaubt ist. Halten Sie sich bitte an die örtlichen Schiffahrtsbestimmungen. Achten Sie auf Fahrverbotschilder und Gefahren Hinweise und beherzigen Sie diese!
- Befahren Sie am besten nur bewachte Gewässer und Strände, an denen Rettungsschwimmer Ihnen im Notfall helfen können.
- Fahren Sie im offenen Meer nicht zu weit hinaus, denn die Strömung und der Wellengang sind dort zu stark.
- Fahren Sie nur, wenn Sie auch schwimmen können.
- Fahren Sie nur mit einem SUP Segel, wenn Sie einen Windsurfing Kurs belegt haben und über die nötigen Grundkenntnisse verfügen.
- Bei Gewitter ist das Fahren mit diesem Produkt lebensgefährlich. Steuern Sie bei Blitz und Donner sofort das nächstgelegene Ufer an! Achten Sie auf eventuell vorhandene Leuchtsignale.
- Fahren Sie nicht dort, wo Boote und Schiffe fahren, dies ist zu gefährlich.
- Meiden Sie pflanzenbewachsene und sumpfige Gewässer. Ihr SUP könnte sich dort verfangen.
- Springen Sie nicht kopfüber von Ihrem SUP in unbekannte Gewässer der Grund des Gewässers könnte nicht tief genug sein oder Sie könnten sich an Felsen oder Steinen verletzen.
- Verlassen Sie das Gewässer, wenn Sie stark frieren. Unterkühlungsgefahr!
- Schätzen Sie Ihre Leistungsfähigkeit realistisch ein und muten Sie sich nicht zu viel zu.
- Trinken Sie vor dem Fahren mit Ihrem Produkt keinen Alkohol, oder nehmen Sie keine Drogen oder Medikamente zu sich.
- Fahren Sie nie alleine oder unbeaufsichtigt auf dem Gewässer.
- Binden Sie nie mehrere SUP's aneinander, das Produkt wird damit manövriertunfähig.
- Lassen Sie Ihre Kinder beim Gebrauch des SUP Segel niemals aus den Augen.
- Vermeiden Sie unerlaubte und unbeaufsichtigte Benutzung des SUP Segels. Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer über ausreichende Kenntnisse über das Windsurfen verfügt.
- Der Besitzer oder die Aufsichtsperson sind dafür verantwortlich, dass alle Benutzer ausreichend über die Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften informiert sind.
- Vorsicht vor losen Teilen oder Schlaufen, die sich in Armen oder Beinen verfangen könnten
- Befestigen Sie keine Fremdteile am Produkt
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen vor.
- VORSICHT BEI ABLANDIGEM WIND UND STRÖMUNGEN!**
- Vorsicht beim Zusammenbau und Arretierung des Mastfußes am SUP, es besteht Einklemmgefahr

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Wartung

Ein schlecht gewartetes Produkt erhöht das Sicherheitsrisiko. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Mast, Mastfuß die Leinen, die, Nähte, samt Verklebungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate oder kontaktieren unseren Kundenservice. Verwenden Sie ausschließlich original Ersatzteile.

Reinigung

Befreien Sie das Produkt nach jedem Gebrauch von Verunreinigung. Vor allem der Gebrauch in Salzwasser kann die Materialien angreifen und zerstören. Reinigen Sie deshalb das Produkt mit klarem Süßwasser. Lassen Sie es komplett trocknen bevor Sie es wieder verpacken. Ein noch feuchtes Produkt hätte Schimmelbildung zur Folge. Zur Reinigung verwenden Sie bitte keine scharfen, ätzenden oder scheuernden Mittel. Dies könnte die Zerstörung der Oberfläche zur Folge haben. Ggf. verwenden Sie einen, mit wenig Spülmittel getränkten feuchten weichen Lappen oder verwenden Sie im Fachhandel erhältliche Spezialreiniger.

Aufbewahrung

Achten Sie bei der längeren Lagerung des SUP Segels darauf, dass es an einem trockenen, beheizten und für Kinder und Tiere nicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.

Bewahren Sie das Produkt nicht in Räumen auf, in denen ausdünstende Chemikalien, Lacke, Lackverdünner, Treibstoffe, wie Benzin oder Diesel aufbewahrt werden. Lagern Sie es keinesfalls im Heizungskeller oder Heizöllagerraum. Ausdünstende Stoffe könnten das Segel angreifen, das Produkt wäre unter Umständen unbrauchbar. Diese oder ähnliche Anwendungsfehler sind von der Garantie ausgeschlossen.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Sportime SUP „Windsurf Segel“

Stückliste

1. Mastfuß (Kardan Base)
2. Mastfußeinsatz
3. Mastrohre
4. Foliensegel
5. Gabelbaum
6. Aufholleine
7. Transporttasche



Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

Aufbau

Zusammenbau des Segels

1. Suchen Sie sich zum Zusammenbau eine trockenen und ebenen Stelle. Breiten Sie alle Teile aus und kontrollieren Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
2. Stecken Sie zunächst die Mastrohre ineinander und führen ihn dann in den Masttunnel an der gebogenen Seite des Segels ein.
3. Stecken Sie nun den Mastfußeinsatz in den Mast. Achten Sie wiederum auf eine feste Verbindung.
4. Nun wird die Trimmleine durch die untere Öse des Segels geführt und anschließend durch die Mastverlängerung. Wiederholen Sie diesen Vorgang und arretieren Sie das Ende der Trimmleine an der Klemmvorrichtung am Mastfuß.
5. Das Straffen des Segels kann durch spannen der Segellatten erreicht werden.

Anbringen des Gabelbaumes

1. Öffnen Sie die Klammer am Gabelbaum und befestigen ihn am Mast. Um eine feste Klemmung zu erzielen müssen Sie das Seil entsprechend anpassen und in der Klemmvorrichtung fixieren.
2. Am schmaleren Teil des Gabelbaumes wird nun mit einem weiteren Seil das Segel am Gabelbaum fixiert. Führen Sie das Seil durch die Öse am Segel und fixieren es dann am Gabelbaum.

Anbringen des Rigg am Board

1. Drehen Sie zunächst den Mastfuß in den Gewindegang an Ihrem Board.
2. Führen Sie die Schlaufe der Aufholleine durch den unteren Teil des Mastes.
3. Drehen Sie den Powerjoint am Mastfuß, dass er zur Seite zeigt.
4. Drücken Sie nun den Arretierungsknopf an der Mastverlängerung und stecken den Mast auf den Powerjoint. Achten Sie darauf, dass die Verbindung einrastet.
5. Zur Demontage wird einfach der Arretierungsknopf zur Entriegelung gedrückt und die Verbindung zwischen Mast und Mastfuß gelöst.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3369702, 3369715

ENTSORGUNGSHINWEIS:

Bitte entsorgen Sie Verpackung und Gerät über Ihren regionalen Entsorger in den entsprechenden Sammelbehältern. Beachten Sie hierzu die Hinweise Ihres kommunalen Entsorgungsunternehmens.

GARANTIE

Garantieansprüche müssen nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, Außenhaut des SUP Segel, Leash, Dichtungen etc.

SERVICE

Sollten Sie Fragen oder mit dem Zusammenbau des SUP Segel Schwierigkeiten haben, erreichen Sie uns unter unserer Service Rufnummer. Sollte mit dem Gerät etwas nicht in Ordnung sein und Sie wollen es deshalb zur Reparatur an uns schicken, so beachten Sie bitte, dass eine Rücksendung per Post ohne vorherige Absprache nicht möglich ist. Um Ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen,