

# 



Elektronischer Kühlstellenregler, Electronic Refrigeration Controller Régulateur électronique pour le froid

B 70.1061.0 Betriebsanleitung, Operating Instructions Notice de mise en service

2009-04-10/00476250

## Bedienübersicht



# Inhalt

1	Geräteausführung identifizieren 4
1.1	Serviceadressen 4
2	Montage
3	Elektrischer Anschluss
3.1	Installationshinweise
3.2	Richtige Plazierung der Fühler
3.3	Anschlussplan
4	Gerät in Betrieb nehmen
4.1	Anzeige- und Bedienelemente
4.2	Istwertanzeige (nach dem Einschalten oder nach Timeout) 10
4.3	Wechsel in die Parameterebene (Code-Verriegelung)
4.4	Parameter auswanien und editieren (Navigationsprinzip)
4.5	Alarme quittieren 11
4.7	Altanie guilleren storpen
5	Parameterebene 12
51	
5.2	Rinäreingange 11
5.3	Realer
5.4	Abtauen (zyklisch)
5.5	Schaltverhalten der Ventilatorfunktion 22
5.6	Alarme
5.7	LC-Display
5.8	Schnittstelle

5.9 5.10 5.11	Datenlogger       2         Uhrzeit und Datum       3         Service. Betriebsstundenzähler       3	29 30 31
6	Bedienerebene	34
7	Technische Daten	35
7.1	Setup Programm	38
7.2	Hard- und Softwaremindestvoraussetzungen:	38
7.3	Softwareversion des Gerätes anzeigen	38
7.4	Messwerte vom Datęnlogger auf PC übertragen	39
7.5	Messwerte in Excel <sup>1</sup> weiterverarbeiten	0
<b>8</b> 8.1	Alarm- und Fehlermeldungen    4      Was tun, wenn	13 15

# Inhalt

## Geräteausführung identifizieren

Das Typenschild ist auf der Oberseite des Gerätes aufgeklebt. Die angeschlossene Spannungsversorgung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung identisch sein.

Alle erforderlichen Einstellungen sind in der vorliegenden Betriebsanleitung beschrieben.

and) Durch Manipulationen, die nicht in der Betriebsanleitung beschrieben oder ausdrücklich verboten sind, gefährden Sie Ihren Anspruch auf Gewährleistung !

Bitte setzen Sie sich bei Problemen mit der nächsten Niederlassung oder dem Stammhaus in Verbindung.

Die Betriebsanleitung ist gültig ab Geräte-Software-Version 213.01.05 (zur Anzeige am Gerät Tasten (P) + (A) drücken).



Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Platz auf. Auch Ihre Anregungen können helfen, diese Betriebsanleitung zu verbessern.

Telefon: (06 61) 60 03-7 27 Telefax: (06 61) 60 03-5 08

#### 1.1 Serviceadressen

#### Telefon-Support Deutschland:

Telefon: +49 661 6003-300 oder -653 oder -899 Telefax: +49 661 6003-881729 E-Mail: service@iumo.net

#### Österreich:

Telefon: +43 1 610610 Telefax: +43 1 6106140 E-Mail: info@iumo.at

#### Schweiz:

Telefon: +41 44 928 24 44 Telefax: +41 44 928 24 48 E-Mail: info@iumo.ch

#### Lieferumfang

1 Frontrahmendichtung, 1 Befestigungsrahmen und 1 Betriebsanleitung 70.1061.0

701061						Grundausführung	
						mit 2 Analogeingängen und 3 Relaisausgängen	
						Grundtypergänzung	
	8					werkseitig eingestellt, konfigurierbar	
	9				nach Kundenangaben konfiguriert		
						Option 1	
		0				nicht vorhanden	
		1				Alarm-Summer	
		2				Alarmkontakt (Wechselkontakt 16A/250V)	
						Option 2	
			0			nicht vorhanden	
			1			Schnittstelle RS 485	
			2			Datenlogger, Echtzeituhr und Schnittstelle RS 485	
				32		Spannungsversorgung           AC/DC 12 24V +15/-15%, 4863Hz	
					000	Typenzusatz ohne Einsteckfühler Pt100	
					236	2 Einsteckfühler Pt100 (Durchmesser: 6mm, Einbaulänge: 50 mm, Anschlussleitung: 1500 mm)	
701061 / werkseitig	8	0	0 -	32 /	000	Bestellbeispiel	

2009-04-10

# 2 Montage



- \* Befestigungsrahmen vom Gerät abziehen.
- \* Gerät von vorne in den Schalttafelausschnitt einsetzen und auf korrekten Sitz der Frontrahmendichtung achten.
- Befestigungsrahmen von hinten auf Gehäuse aufschieben, bis die Federbügel unter Spannung stehen und die Rastnasen oben und unten gleichmäßig eingerastet sind.

## 3 Elektrischer Anschluss

### 3.1 Installationshinweise

- Bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation, bei der Absicherung und beim elektrischen Anschluss des Gerätes sind die Vorschriften der VDE 0100 "Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V" oder die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten.
- Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die elektromagnetische Verträglichkeit entspricht den in den technischen Daten aufgeführten Normen und Vorschriften.
   Kapitel 7 "Technische Daten"
- Das Gerät ist nicht f
  ür die Installation in explosionsgef
  ährdeten Bereichen geeignet und mu
  ß in ein Brand- /Elektrisches Schutzgeh
  äuse eingebaut werden.
- Neben einer fehlerhaften Installation können auch falsch eingestellte Werte am Gerät den nachfolgenden Prozess in seiner ordnungsgemäßen Funktion beeinträchtigen oder zu Beschädigungen führen. Es sollten daher immer vom Gerät unabhängige Sicherheitseinrichtungen, z. B. Überdruckventile oder Temperaturbegrenzer/-wächter vorhanden und die Einstellung nur dem Fachpersonal möglich sein (Parameter für die Bedienung sperren). Bitte in diesem Zusammenhang die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten.
- Der Lastkreis muss auf den maximalen Relaisstrom abgesichert sein, um im Fall eines dortigen Kurzschlusses ein Verschweißen der Ausgangsrelais zu verhindern.
- Leine weiteren Verbraucher an die Schraubklemmen für die Spannungsversorgung des Gerätes anschließen.
- Die äußere Absicherung der Spannungsversorgung sollte, abhängig vom Leitungsquerschnitt, einen Wert von 1A nicht unterschreiten.

## 3.2 Richtige Plazierung der Fühler

- Der Fühler für die Kühlstellentemperatur sollte im Luftstrom des Ventilators an der Stelle liegen, wo die mittlere Temperatur des Kühlgutes erfasst werden kann (nicht zu nahe am Verdampfer und nicht ganz unten im Kühlraum) !
- Den Fühler für die Verdampfertemperatur dort anbringen, wo sich das Eis am längsten hält !

# 3 Elektrischer Anschluss 7

#### 3.3 Anschlussplan



- 1. Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden!
- 2. Das Gerät darf aus Gründen des Berührungsschutzes nur an Kleinspannungen angeschlossen werden, die der SELV oder PELV-Definition entsprechen, weil Spannungsversorgung und Analogeingänge nicht galvanisch getrennt sind !



1. Die dargestellte Schaltstellung der Relais im Gerät (gestrichelte Linien) entsprechen dem Ruhezustand (Relais abgefallen).

# 4 Gerät in Betrieb nehmen

### 4.1 Anzeige- und Bedienelemente

LC-Display	13 mm hohe dreistellige Neunsegmentanzeige und Symbole für Tempe- ratureinheit, h, min, und s mit roter Hintergrundbeleuchtung. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung leuchten alle Seg- mente 5s lang dauerhaft.	- <b>8:8.8</b>
LED Kühlen		₩
LED Abtauen		*
LED Ventilator	LED leuchtet, wenn das entsprechende Relais angezogen ist. LED erlischt, wenn das jeweilige Relais dafür abgefallen ist.	Y
LED Alarm		۵
Tasten	für Start und Stopp manuelle Abtauung >3 sec. drücken zum Quittieren von Alarmen <3 sec. drücken         P       Programmieren         Wert vergrößern/ nächster Parameter         Wert verkleinern/ vorheriger Parameter	
Setup- Schnittstelle	Das Gerät kann über ein PC-Interface und Adapter (4-polige Buchse) mit einem PC verbunden werden. Die RS485 Schnittstelle darf während dieser Zeit nicht benutzt werden !	

# 4 Gerät in Betrieb nehmen 9

\* Spannungsversorgung anlegen, alle Segmente leuchten 5s lang dauerhaft (Segmenttest). Ist am Gerät alles korrekt angeschlossen, zeigt es die aktuelle Temperatur am Analogeingang 1 an. Bei der Option **Dat**enlogger wird nach dem Einschalten kurz *-IRI*- dargestellt.

Erscheint eine Alarm- oder Fehlermeldung, siehe Kapitel 8 "Alarm- und Fehlermeldungen".

### 4.2 Istwertanzeige (nach dem Einschalten oder nach Timeout)

Welcher Istwert angezeigt werden soll, wird mit dem Parameter di.P eingestellt.

⇒ Kapitel 5.7 "LC-Display"

Wird mit Tasten 🕡 oder 🌢 auf einen anderen Istwert umgestellt, schaltet das Gerät nach Timeout automatisch zurück.

### 4.3 Wechsel in die Parameterebene (Code-Verriegelung)

Die Geräteparameter sind in der Parameterebene werkseitig eingestellt und sind über einen Code verriegelt.

Alle Parameter können, wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben, innerhalb des Wertebereiches editiert werden.

\* Taste (P) 3 Sekunden lang drücken und es erscheint abwechselnd



 Code zur Parameterebene mit den Tasten () und () einstellen (werkseitig Code 72, über Setup Programm veränderbar).
 Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller verändert sich der Wert.

\* Mit (P) quittieren

Es erscheint abwechselnd der erste Parametername und Wert abwechselnd

## 4.4 Parameter auswählen und editieren (Navigationsprinzip)

\* Mit den Tasten 🖎 und 灾 lassen sich alle Parameter auswählen (innerhalb der Parametertabelle nach oben oder unten).

\* Mit P quittieren , der Wert blinkt

Mit den Tasten () und () Wert im angegebenen Wertebereich einstellen. Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller verändert sich der Wert.

\* Einstellung mit (P) quittieren, der neue Wert wird gespeichert und Parametername und Wert erscheinen wieder abwechselnd.

Der nächste Parameter wird nach dem gleichen Navigationsprinzip eingestellt.

⇒ siehe Bedienübersicht auf der ersten Innenseite.

### 4.5 Editieren abbrechen

Mit (P) + (V) wird das Editieren abgebrochen und der ursprüngliche Wert bleibt erhalten.

### 4.6 Alarme quittieren

Voraussetzung : AL.q = on

\* Taste 🕒 kurz drücken (weniger als 3 s)

## 4.7 Abtauung sofort starten/stoppen

Taste 🕒 länger als 3s drücken

## 5 Parameterebene

Die englische Parameterbezeichnung (in Klammern) dient dazu, die internationale Parameterabkürzung besser zu verstehen.

In der folgenden Tabelle sind alle Parameter für die maximale Geräteausbaustufe aufgeführt.

Je nach Geräteausführung (siehe Typenschild) werden nicht benötigte Parameter ausgeblendet.

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
Uni	Temperatureinheit (Unit) für die angezeigten Temperaturen	° <b>C</b> oder °F
	<ul> <li>Bei Umstellung der Temperatureinheit werden alle Temperaturwerte, wie z.B die Kühlstellentemperatur (in.1), Verdampfertemperatur (in.2) und der Sollwert (SP) entsprechend umgerechnet.</li> <li>Auch relative Parameter, wie z.B. die Hysterese (HyS) oder Offset (ot.1) sind betroffen:</li> </ul>	

#### 5.1 Analogeingänge

An. I	Fühler am Analogeingang 1 in Zweileiterschaltung (Analog input1)Er erfasst die Kühlstellentemperatur. $\mathcal{L}$ $\mathcal{R}_{\mathcal{D}}$ bedeutet Kundenspezifische Linearisierung, die über eine Wertetabelle imSetup-Programm einstellbar ist.	Pt 100: Pとト Pt 1000: Pとと KTY1X-6: とり I KTY2X-6: とり2 oder と月日
ot. I	Offset Temperatur Analogeingang 1 (offset temperature1) Istwertoffset	-50,0 <b>0,0</b> 50,0 in °C oder -90,0 <b>0,0</b> 90,0 in °F

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
or. I	Leitungsabgleichwiderstand Analogeingang 1 (offset resistance1) Dieser Wert dient zur Kompensation des Widerstands der Fühlerleitung und ist abhän- gig von der Leitungslänge. Für eine bestmögliche Temperaturmessung muss hier der ohmsche Widerstand der Fühlerleitung eingegeben werden.	0,0 <b>0,0</b> 99,9 Ω
	Wenn der Gesamtwiderstand am Analogeingang (Fühlerwiderstand + eingestellter Wert für or.1) bei Pt100: 314 $\Omega$ , bei Pt1000: 3140 $\Omega$ , bei KTY2x-6: 2235 $\Omega$ und bei KTY1x-6: 3400 $\Omega$ überschreitet, kommt es zu einem Messfehler !	
8 <i>n.</i> 2	<ul> <li>Fühler am Analogeingang 2 in Zweileiterschaltung (Analog input2)</li> <li>Er erfasst die Verdampfertemperatur.</li> <li><i>E R b</i> bedeutet Kundenspezifische Linearisierung, die über eine Wertetabelle im Setup-Programm einstellbar ist.</li> </ul>	abgeschaltet: חם <b>Pt 100:</b> PEH Pt 1000: PEE KTY1X-6: EU KTY2X-6: EU oder ERE
o t.2	Offset Temperatur Analogeingang 2 (offset temperature2) Istwertoffset	-50,0 <b>0,0</b> 50,0 in °C oder -90,0 <b>0,0</b> 90,0 in °F

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
or.2	Leitungsabgleichwiderstand Analogeingang 2 (offset resistance2) Dieser Wert dient zur Kompensation des Widerstands der Fühlerleitung und ist abhän- gig von der Leitungslänge. Für eine bestmögliche Temperaturmessung muss hier der ohmsche Widerstand der Fühlerleitung eingegeben werden.	0,0 <b>0,0</b> 99,9 Ω
	Wenn der Gesamtwiderstand am Analogeingang (Fühlerwiderstand + eingestellter Wert für or.1) bei Pt100: 314 $\Omega$ , bei Pt1000: 3140 $\Omega$ , bei KTY2x-6: 2235 $\Omega$ und bei KTY1x-6: 3400 $\Omega$ überschreitet, kommt es zu einem Messfehler !	
dF	<ul> <li>Filterzeitkonstante (digital Filter)</li> <li>Zur Anpassung des digitalen Eingangsfilters.</li> <li>Bei einem Signalsprung werden nach der Filterzeitkonstante 63% der Änderungen erfasst.</li> <li>Wert 0 bedeutet: Filter ausgeschaltet</li> <li>Wenn die Filterzeitkonstante groß ist: <ul> <li>hohe Dämpfung von Störsignalen</li> <li>langsame Reaktion der Istwertanzeige auf Istwertänderungen</li> </ul> </li> </ul>	0 <b>0,8</b> 99,9 s

### 5.2 Binäreingang

	-	Funktion bei geschlossenem/offenen Binäreingang (binary input Function)	<b>0</b> 5
b	1, i=	0 : ohne Funktion	
		1 : Start / Stopp Abtauen (Tastfunktion)	
		2 : Ventilator Aus/Ein (Türkontakt)	
		3 : Tastaturverriegelung aktiv/inaktiv	
		4 : Displayabschaltung aktiv inaktiv	
		5 : Alarmquittierung (Tastfunktion)	

Daramator	Redeutung	Wertebereich
Farameter	Dedeutung	von <b>werkseitig</b> bis

### 5.3 Regler

Der Regler ist werkseitig auf Kühlen eingestellt.

Bei der Sonderfunktion Kühlen und Heizen, wird das Ventilatorrelais zum Heizen benutzt.

<u> </u>	yР	Reglertyp (tyPe)	bei Messwertüber- oder -unterschreitung, wie z.B. Fühler- bruch.	<b>0</b> , 1, 2
		0 : Kühlregler	schaltet das Relais 🔆 ab.	
		1 : Tiefkühlregler	schaltet das Relais 👬 ein.	
		2 : Kühlen + Heizen	schalten die Relais 🔆 und 🍸 ab.	
5P	1	Sollwert (Setpoint) Auf diesen Tempera	turwert wird geregelt.	<b>5PL 0.0</b> 5PH in °C oder °F

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
НУБ	Hysterese (HySteresis) Die Hysterese liegt beim Kühlen und Tiefkühlen oberhalb des eingestellten Sollwertes. Bei der Funktion Kühlen und Heizen liegt die Hysterese wie eine Fensterfunktion ober- halb und unterhalb des eingestellten Sollwertes.	0,0 <b>1,0</b> 50,0 in °C oder 0,0 <b>1,8</b> 90,0 in °F
Kühlen / Ti T/°C 9 SP = 8 °C Relais *	efkühlen Analogeingang1 (Kühlstelle) $495 = 1^{\circ}C$ $495 = 1^{\circ}C$ $495 = 1^{\circ}C$ 7 Relais angezogen abgefallen $495 = 1^{\circ}C$ $495 = 1^{\circ}C$ 4	
SPL	untere Sollwertgrenze (SetPoint Low) Bis zu dieser unteren Grenze kann SP eingestellt werden.	-200 <b>-50</b> SP.H-10 in °C oder -328 <b>-58</b> SP.H-18 in °F
SPH	obere Sollwertgrenze (SetPoint High) Bis zu dieser oberen Grenze kann SP eingestellt werden.	SPL+10 <b>50</b> +500 in °C oder SPL+18 <b>122</b> +932 in °F

Parameter	Bedeut	ung						Wertebereich vonwerkseitigbis
L.on	Minimale Einschaltdauer (time on)		Hier kann eingestellt werden, wie lange z. B. das Kühlaggregat (Relais $\frac{k}{k_{1}k_{2}}$ ) mindestens eingeschaltet werden oder ausgeschaltet bleiben muss.			<b>0</b> 999 s		
E.oF	Minimale Ausschaltdauer (time off)		tes be	dazu die Herstelle achten) !	erangaben des verwende	ten Kuhlaggrega-	<b>0</b> 999 s	
PDD. Verhalten nach Ne		tz-Ein	(Power On) ist an	hängig vom eingestellten	Reglertyp:	0, <b>1</b>		
1.011			Kühlre	gler	Tiefkühlregler	Heiz+Kühlregler		
		0	Abtaub	etrieb	Abtaubetrieb	Heiz-/Kühlbetrieb Aus		
		1	Kühlbe	trieb	Kühlbetrieb	Heiz-/Kühlbetrieb		
			•			-	-	

Parameter	Padautung	Wertebereich
Parameter	bedeutung	vonwerkseitigbis

#### 5.4 Abtauen (zyklisch)



Parameter	Bedeutung		Wertebereich vonwerkseitigbis		
d.t 4	Abtautyp (defrost t EL = elektrisch/Um Das Kühlrelais wird über Heizstäbe oder	Abtautyp (defrost type) EL = elektrisch/Umluft: Das Kühlrelais wird abgeschaltet, und das Abtaurelais zieht an, um den Verdampfer über Heizstäbe oder warme Umluft abzutauen.			
	GAS = Heißgasabt Das Kühlrelais bleib an und kann dafür v "kalten" Kältemittels	GAS = Heißgasabtauung: Das Kühlrelais bleibt dabei während der Abtauung eingeschaltet. Das Abtaurelais zieht an und kann dafür verwendet werden, ein Bypassventil anzusteuern, das anstelle des "kalten" Kältemittels einen warmen Kältemitteldampf durch den Wärmetauscher leitet.			
d.F u	Abtaufunktion (defrost Function)	<ul> <li>0: Zyklische Abtauwiederholung, nach Ablauf der Zykluszeit d[ 4.</li> <li>1: Start der Abtauung täglich zu der Uhrzeit, die unter d[ 1 d[ 4 eingestellt wurde.</li> <li>2: Für den Start der Abtauung wird die Summe der aktiven Kühlaggregatlaufzeiten gebildet (die Zeiten also, in denen das Kühlrelais angezogen war). Sobald sie den Wert für die eingestellte Zykluszeit d[ 4 erreicht hat, wird die Abtauung gestartet.</li> </ul>	<b>0</b> , 1, 2, 3		
		<ol> <li>Abtauen kann nur manuell mit der Taste () &gt;3 s oder über den Binäreingang gestartet/ gestoppt werden.</li> </ol>			
1511	Zykluszeit (duratio	n Cycle)	1 <b>24</b> 999 Stunden		
0.L J	Diese Zeit wird bei o	d.Fu = 0 für die Abtauffunktion zyklisch verwendet.			
	(z.B. alle 24 Stunder	n Abtauen) oder			
	bei d.Fu = 2 dafür be	enutzt, die Summe der aktiven Kühlaggregatlaufzeiten zu bilden.			

Paramete	Bedeutung		Wertebereich vonwerkseitigbis
-	Abtaudauer (defro	st duration)	0:keine Zeitbegrenzung
d. 1L	Während der Abtau Je nachdem, welch "Heißgas" abgetaut	dauer zieht das Relais 👯 an. er Abtautyp d.tY eingestellt ist, wird "elektrisch/Umluft" oder mit	0 <b>30</b> 999 Minuten
	Bei folgenden Bedir	ngungen endet das Abtauen:	
	<ol> <li>Die Abtaudauer is Die Restzeit der L (siehe Bedienübe</li> <li>Die Anzeige der Re</li> <li>über 24 Stunden v - unter 24 Stunden v</li> <li>unter 60 Minuten o</li> <li>Wird der eingeste</li> <li>Manueller Abbruo</li> <li>⇒ Kapitel 5.2 "</li> </ol>	st abgelaufen: aufenden Abtauung steht unter dEC in der Istwertanzeige rsicht auf der ersten Innenseite). <b>estzeit (dEC) wird dynamisch umgeschaltet:</b> verden ganze Tage angezeigt, erscheint das kleine h, das kleine "min" und unter 1000 Sekunden das "s" ellte <b>Abtaugrenzwert d5P</b> überschritten, fällt das Relais <b>X</b> ab. ch mit Taste ) länger als 3s oder über den Binäreingang Binäreingang"	-8:8.8 -8:8.9 -8:5.9 -8:5.9
	Uhrzeit 1	Stunden und Minuten werden durch den Dezimalpunkt getrennt.	abgeschaltet: off
d.E	(defrost time 1)	Die Stelle hinter dem Komma bedeutet jeweils ein 10 Minuten- Schritt.	0.0 23.5 Uhr
	Uhrzeit 2	Beispiel: 23.5 bedeutet: 23:50 Uhr	
0.C C	(defrost time 2)	0.1 bedeutet: 00:10 Uhr	
	Uhrzeit 3		
0.E 3	(defrost time 3)	lst eine Zeit eingegeben worden, findet die Abtauung	
	Uhrzeit 4	täglich statt.	
d.t 4	(defrost time 4)	Stenen alle Unrzeiten auf <b>off</b> , ist <u>al</u> g wieder wirksam.	

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
d.5 P	Abtaugrenzwert (defrost SetPoint) Über Analogeingang 2 wird der aktuelle Istwert des Verdampfers erfasst und mit dem Abtaugrenzwert verglichen. Wird dieser überschritten, wird der Abtauvorgang beendet.	0,0 <b>10,0</b> 35,0 in °C oder 32,0 <b>50,0</b> 95,0 in °F
d.dL	Abtauverzögerung (defrost deLay) Nach Netz-ein wird nach Ablauf einer Abtauverzögerung eine Abtauung eingeleitet.	0 <b>30</b> 99 Minuten
	rung=0, so wird nach Netz EIN kein Abtauvorgang eingeleitet.	
	Abtropfzeit (defrost drop-off time)	0 <b>3</b> 99 Minuten
0.00	Nachdem der Abtauvorgang beendet ist, kann der Verdampfer innerhalb dieser Zeit abtropfen.	

#### 5.5 Schaltverhalten der Ventilatorfunktion



Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
F.F u	Ventilatorfunktion (Fan Function) [siehe Bild oben] 0: Ventilator läuft nur mit Relais 🗱	<b>0</b> , 1, 2
	1: Ventilator lauft standig außer Abtauen (Relais 🔆 ) 2: Ventilator läuft beim Kühlen (Relais 🔆 ) und auch beim Abtauen (Relais 🏠 )	
F.r u	Anlauf- Nachlaufverzögerung des Ventilators (Fan running Function) besitzt die Hysterese F.Hy und bleibt während der Abtropfzeit grundsätzlich gesperrt.	off, on
	off: keine Anlauf- Nachlaufverzögerung (Relais Y schaltet, wie unter F.Fu eingestellt) on: Anlauf- Nachlauf ist abhängig von der <b>Verdampfertemperatur</b>	
	Anlaufverzögerung: Der Ventilator läuft erst dann an, wenn die Verdampfertemperatur den Ventilatorsollwert F.SP um mehr als die Hysterese F.Hy unterschreitet (siehe Bild).	
	Nachlaufverzögerung bei F.Fu=2 Der Ventilator läuft noch so lange nach, bis die Verdampfertemperatur den Ventilatorsollwert F.SP überschreitet.	
O	Ventilatorsollwert (Fan SetPoint)	-100 <b>0</b> 100 in °C
F.97	Beeinflusst den Ventilatorlauf in Abhängigkeit von der Verdampfertemperatur. Ist er niedrig genug eingestellt, wird damit die unnötige Verteilung von Warmluft verhin- dert bzw. die Verteilung von Kaltluft im Kühlraum unterstützt.	oder -148 <b>32</b> 212 in °F
<b>C</b>	Ventilatorsollwerthysterese (Fan Setpoint Hysteresis)	1,0 <b>3,0</b> 50,0 in °C
F.HY	Die Hysterese liegt unterhalb des eingestellten Ventilatorsollwertes und beeinflusst damit das An- und Nachlaufverhalten des Relais 🌱.	oder 1,8 <b>5,4</b> 90,0 in °F

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
<b>– – –</b>	Ventilator Anlaufzeitverzögerung nach Abtauen (Fan deLay)	0 <b>30</b> 99 Minuten
F.dL	Nach dem Abtauvorgang wird die Aktivität des Ventilator-Relais für die eingestellte Zeit verzögert. Hat höhere Priorität als die unter F.ru=on aktivierte <b>Anlaufverzögerung</b> , die den Venti- lator vielleicht schon früher einschalten würde.	

#### 5.6 Alarme

#### Voraussetzungen für Alarmsignalisierung:

Nach "Netz-Ein" muss sich die Kühlstellentemperatur mindestens einmal im "Gutbereich" befunden haben, bevor bei einem Temperaturübergang vom "Gutbereich" in einen "Alarmbereich" ein Alarm signalisiert und ausgegeben wird.

Im Beipiel auf der nächsten Seite für absolute Alarmgrenzwerte AL.F=0 müsste die Kühlstellentemperatur nach "Netz-Ein" zunächst einmal im Bereich zwischen 6°C und 94°C liegen, bevor bei Über- oder Unterschreitung der Alarmgrenzen eine Alarmmeldung ausgegeben wird.

#### Bei Fühlerbruch oder -Kurzschluss:

Eine Alarmierung erfolgt auch dann, wenn am Eingang für die Kühlstellentemperatur ein Fühlerbruch oder -Kurzschluss festgestellt wird.

AL.Q und AL.d sind dabei wirksam.

Die Alarmsignalisierung ist während aktiver Abtauung (Relais 👯 angezogen) inaktiv.



26

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
AL.L	<ul> <li>unterer Alarmgrenzwert (ALert Low)</li> <li>Unterschreitet der Istwert von Analogeingang1 (in.1, Kühlstelle) diese Grenze:</li> <li>1. erscheint die Alarmmeldung 用LL auf dem Display, wenn d iR = on (werkseitig).</li> <li>⇒ Kapitel 8 "Alarm- und Fehlermeldungen"</li> <li>2. wenn vorhanden (siehe Kapitel 1 "Geräteausführung identifizieren") Alarmsignalisierung über Relais  doder der Alarm-Summer, wie unter RL, F eingestellt.</li> </ul>	Für AL.F = 0 und 1:         -20050 +500         in °C         Für AL.F = 2 und 3:         0 +500 in °C         Für AL.F = 0 und 1:         -32858 +932         in °F         Für AL.F = 2 und 3:         0 +900 in °F
AL.H	<ul> <li>oberer Alarmgrenzwert (ALert High)</li> <li>Überschreitet der Istwert von Analogeingang1 (in.1, Kühlstelle) diese Grenze:</li> <li>1. erscheint die Alarmmeldung <i>RL,H</i> auf dem Display, wenn <i>d i</i>,<i>R</i> = on (werkseitig).</li> <li>⇒ Kapitel 8 "Alarm- und Fehlermeldungen"</li> <li>2. wenn vorhanden (siehe Kapitel 1 "Geräteausführung identifizieren") Alarmsignalisierung über Relais  A oder der Alarm-Summer, wie unter <i>RL,F</i> eingestellt.</li> </ul>	Für AL.F = 0 und 1:         -200 50 +500         in °C         Für AL.F = 2 und 3: $0 +500$ in °C         Für AL.F = 0 und 1:         -328 122 +932         in °F         Für AL.F = 2 und 3: $0 +900$ in °F
Rну	Alarm-Hysterese (Alert Hysteresis) Die eingestellte Hysterese liegt unterhalb RLH bzw. oberhalb RLL	0,0 <b>1,0</b> 50,0 in °C oder 0,0 <b>1,8</b> 90,0 in °F

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
AL.d	Alarmunterdrückungszeit (ALert delay-time) Für diese Zeit wird ein Alarm von $\mathcal{R}_{L}\mathcal{H}$ oder $\mathcal{R}_{L}\mathcal{L}$ im Display unterdrückt und auch das Relais $\bigwedge$ oder der Alarm-Summer sind inaktiv. Ist ein Alarm länger als $\mathcal{R}_{L}\mathcal{A}$ vorhanden, wird er angezeigt und Relais $\bigwedge$ oder der Alarm-Summer sind aktiv.	0 <b>5</b> 999 min
	Alarmquittierung (ALert Quit)	off, on
HL.4	<ul> <li>off: keine Quittierung nötig, d.h. der Alarm wird automatisch beendet, sobald die Alarmbedingung nicht mehr gegeben ist.</li> <li>on: Quittierung erforderlich, d.h. der Alarm bleibt dauerhaft gesetzt, auch wenn die Alarmbedingung bereits nicht mehr gegeben ist.</li> </ul>	
	Mit Taste 🖹 < 3 s oder über Binäreingang kann der Alarm manuell quittiert werden.	
	⇒ Kapitel 5.2 "Binäreingang"	
	Die Quittierung ist auch wirksam, wenn die Alarmbedingung noch gegeben ist, um z.B. eine angeschlossene Alarmglocke abzustellen. Alarmiert wird erst wieder, sobald die Alarmbedingung danach erneut eintritt.	

## 5.7 LC-Display

đ	I.C	Kommastelle der Temperaturanzeige 0: keine Nachkommastelle 1: eine Nachkommastelle	0, 1
d	١d	Temperaturanzeige während des Abtauvorgangs       (display during defrosting)         0: keine Anzeige       1: Anzeige Temperaturwert während der Abtauung einfrieren         2: Anzeige Temperaturwert ständig aktualisieren       3: Text "dEF"(defrost) erscheint in der Anzeige	0, 1, <b>2</b>

Para	meter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
		Temperaturanzeige nach Abtauvorgang (display Hold)	<b>0</b> 999 min
đ	1.171	Anzeige der Kühlstellentemperatur in.1, wie unter di.d eingestellt, nach dem Abtauvor- gang für diese Zeit beibehalten. Sobald die Kühlstellentemperatur den Sollwert wieder unterschreitet, wird bereits vor	
		Abladi dei eingesteinen zen, auf die aktuelle Kunistellentemperatur umgeschaltet.	in 1 in 2 dEC
_	. 🖸		<b>III.1</b> , III.2, UL.O
	1,1-	ieser Wert wird nach dem Einschalten dargestellt oder nach einem Timeout aus einer inderen Ebene heraus.	
		in.1: Istwert Analogeingang1 (Kühlstelle) in.2: Istwert Analogeingang2 (Verdampfer) dE.C: restliche Abtauzeit (dE.C)	
	-	Alarmanzeige auf dem Display (display Alert)	off, <b>on</b>
đ	ı.H	off: Alarme nicht anzeigen on: Alarme anzeigen	

### 5.8 Schnittstelle

#### ⇒ B 70.1061.2 Schnittstellenbeschreibung auf CD und www.jumo.net

Adr	Geräteadresse (Adresse)	1255
For	Datenformat (Format) 0: bedeutet: 8 Datenbit, 1 Stoppbit, keine Parität 1: bedeutet: 8 Datenbit, 1 Stoppbit, ungerade Parität 2: bedeutet: 8 Datenbit, 1 Stoppbit, gerade Parität 3: bedeutet: 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität	<b>0</b> , 1, 2, 3

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
bdr	Baudrate (baudrate) 9.6 bedeutet 9600 baud 19.2 bedeutet 19200 baud 38.4 bedeutet 38400 baud	<b>9.6</b> , 19.2, 38.4

### 5.9 Datenlogger

Der Datenlogger speichert 11263 Datensätze in einem sog. Ringspeicher, der die ältesten Daten durch neu aufgezeichnete Daten überschriebt, sobald der Speicher voll ist. Die Daten können ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

⇒ Kapitel 7.1 "Setup Programm"

#### Alle Einträge aus dem Datenlogger löschen:

\* Taste (P) > 3 Sekunden drücken, Code 822 eingeben und mit (P) quittieren

-	-	Aufzeichnu	ngsintervall für Datenlogger (rE	Corder)	05120 Minuten
rt	Ľ	Alle 5 Minut	en werden die aktuellen Daten auf	fgezeichnet (werkseitig).	
		Beispiele fü	r eine lückenlose Aufzeichnung, ol	hne alte Daten zu überschrieben:	
				Die Uhrzeit der Echtzeituhr wird	
		rEC	Aufzeichnungsdauer	ohne Spannungsversorgung für	
		1 min	7 Tage 19 Stunden	ca. 20 Tage gepuffert.	
		5 min	39 Tage (1 Monat, 9 Tage)	Ist die Pufferzeit überschritten,	
		15 min	117 Tage (4 Monate)	wird die Aufzeichnung mit dem	
		60 min	469 Tage (1Jahr 3 Monate)	Datum 01.01.2007 (werkseitig)	
		120 min	938 Tage (2 Jahre 6 Monate)	weitergelunnt.	
		Wird 0 Minu	iten eingestellt ist der Datenlogger	ausgeschaltet.	

Doromotor	Podeutung	Wertebereich
Farameter	Bedeutung	vonwerkseitigbis

### 5.10 Uhrzeit und Datum

	Datum Jahr (date YEar)	799
0.3E	Jahrtausend und Jahrhundert fest auf 20 eingestellt.	
	Die letzten beiden Stellen der Jahreszahl sind einstellbar.	
d.No	Datum Monat (date Month)	112
d.dA	Datum Tag (date dAy)	131
d.hr	Datum Stunde (date hour)	023
d.N ı	Datum Minute (date Minute)	059
d.5E	Datum Sekunden (date SEconds)	<b>0</b> 59

Parameter	Bedeutung	Wertebereich
i aramotor	botokang	von <b>werkseitig</b> bis

### 5.11 Service, Betriebsstundenzähler

E.5 1	Zeitintervall bis zum nächsten Service (timer Service intervall)         Hier wird das Zeitintervall eingestellt, nach welcher Zeit ein Service am Kühlaggregat durchgeführt werden sollte (z.B. Ölwechsel oder Kühlmitteltest).         Es wird die Summe der aktiven Kühlaggregatlaufzeiten gespeichert (die Zeiten also, in denen das Relais 🖧 angezogen war).         Sobald der aktuelle Servicezähler 上. 5 die Zeit erreicht hat, wird ein Alarm ausgegeben.         ⇒       Kapitel 8 "Alarm- und Fehlermeldungen"	<b>0</b> 999 Tage
E. h	Betriebszeitzähler des Kühlrelais (time active relay hours)         Hier wird wird die Summe der aktiven Kühlaggregatlaufzeiten gespeichert (die Zeiten also, in denen das Relais 👫 angezogen war).         Diese Zeit kann als Maßstab dafür herangezogen werden, wie zuverlässig oder störungsanfällig ein Kühlaggregat in der Anlage (trotz regelmäßiger Wartung) ist.         Image: Several der	O 999 Tage     über 24 Stunden wer- den ganze Tage ange- zeigt:     O 999 Tage     unter 24h werden Stun- den angezeigt und das kleine h erscheint:     O 999 Tage

Parameter	Bedeutung	Wertebereich vonwerkseitigbis
<i>E</i> . 5	Aktueller Servicezähler für angeschlossenes Aggregat (timer Service counter) Hier wird die Summe der aktiven Kühlaggregatlaufzeiten gebildet (diejenigen Zeiten also, in denen das Kühlrelais angezogen war), die seit dem letzten Service verstrichen sind. Erreicht der Zeitzählstand das Zeitintervall £.5 ,, wird eine Alarmmeldung ausgege- ben. Dieser Zeitzählstand kann nach einem Service am Aggregat mit den Tasten () und () wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Die Alarmmeldung verschwindet dann, bis der	0 999 Tage über 24 Stunden wer- den ganze Tage ange- zeigt:
	Zeitzählstand erneut erreicht und der nächste Service fällig ist. ⇒ Kapitel 8 "Alarm- und Fehlermeldungen"	unter 24h erscheint das kleine h:

## 6 Bedienerebene

In dieser Ebene befinden sich alle Parameter, die z.B. für Bedienpersonal ohne Code-Verriegelung zugänglich sind. Werkseitig sind keine Parameter in dieser Ebene vorhanden.

Im Bild unten sind die Parameter SP und HYS in der Bedienebene konfiguriert.

Über Setup-Programm können max. 8 beliebige Parameter in diese Ebene gelegt werden.

\* Taste P kurz drücken

Bedienerebene (werkseitig keine Parameter freigegeben)		
_►	Anzeige <b>D.D</b> Anzeige wechselt	
	HYSIO	
Ŷ	Neben SP und HYS sind z.B. 6 weitere Parameter über Setup-Programm freigebbar	
# 7 Technische Daten

Analogeingang 1	Bezeichnung	Messbereich	Genauigkeit	Erkennung von		
und 2			fang, Temperatureinfluss	Fühler- kurz- schluss	Fühler- bruch	
Widerstands-	Pt 100 DIN EN 60751	-200 +600°C	0,05% (±0,4°C),100ppm/K	ja	ja	
thermometer	Pt 1000 DIN EN 60751	-200 +600°C	0,05% (±0,4°C),100ppm/K	ja	ja	
PTC	KTY1X-6	-50 +100 °C	0,5% (±0,75°C),100ppm/K	ja	ja	
	KTY2X-6	-50 +150 °C	0,5% (±1°C), 100ppm/K	ja	ja	
Widerstand 103500 $\Omega$ Kundentabelle <sup>1</sup> 0,075% (±2,6 $\Omega$ ),100ppm/K         ja					ja	
Messstrom bei Pt100: 2 mA, bei Pt1000, KTY2X-6, KTY1X-6 und Widerstand: 0,2 mA						
Leitungsabgleich über den Parameter Leitungsabgleichwiderstand $\Box r$ . <i>I</i> und $\Box r$ . <i>Z</i> einstellbar. Der Gesamtwiderstand am Analogeingang (Fühlerwiderstand + eingestellter Wert für or.1 oder or.2) darf bei Pt100: 314 $\Omega$ , bei Pt1000: 314 $\Omega$ , bei KTY2x-6: 2235 $\Omega$ und bei KTY1x-6: 3400 $\Omega$ nicht überschreiten.						
1.) Eine gültige Kundentabelle muß über Setup-Programm eingegeben und im Gerät auf 🛓 🗛 b umgeschaltet werden.						
Eingangswidersta	nd	$R_E \ge 100 k\Omega$				
Abtastzeit		250ms				
Eingangsfilter		digitales Filter 1. Ordnung; Filterkonstante einstellbar von 0,1 99,9s				
Messtrom		bei Pt100: 0,2mA, beiPt1000, KTY2X-6, KTY1X-6 und Widerstand: 0,02mA				
Temperatur Offset		über die Parameter oE. / und oE.2 einstellbar				
Besonderheiten		Temperaturanzeige auch auf °F (Fahrenheit) umstellbar				

#### Umwelteinflüsse

Umgebungsstemperaturbereich	0 +55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 +70 °C
Klimafestigkeit	$\leq$ 85% rel. Feuchte ohne Betauung
Schock und Vibration	DIN EN 60068-2-6 Tabelle C.2, Frequenzbereich: 10-55 Hz Beschleunigung: 20 m/s <sup>2</sup> (2g)
Reinigung und Pflege der Frontplatte	Die Frontplatte kann mit handelsüblichem Wasch-, Spül- und Reinigungsmitteln gesäubert werden. Kein Lösungsmittel, wie z. B. Spiritus, Waschbenzin, P1 oder Xylol, verwenden!

#### Ausgang

Relais Kühlen (Wechselkontakt)	70.000 Schaltungen bei AC 250V/16A, 50Hz ohmsche Last
Relais Alarm (Wechselkontakt)	60.000 Schaltungen bei AC 250V/16A, 50Hz cos phi > 0,6
Relais Abtauen (Schließkontakt)	100.000 Schaltungen bei AC 250V/8A, 50Hz ohmsche Last
Relais Ventilator (Schließkontakt)	85.000 Schaltungen bei AC 250V/8A, 50Hz cos phi > 0,6

#### Schnittstelle RS485

maximale Baud-Rate	38,4kBaud
maximale Länge der Übertragungs- strecke	< 1200 m
maximale Anzahl der Teilnehmer	32
Priorität	Die RS485 darf nicht benutzt werden während die Setup Schnittstelle in Betrieb ist !

#### Spannungsversorgung

Spannungsversorgung	AC/DC 12 24V +15/-15%, 48 63Hz nur an SELV Kreisen betreiben! (keine galvanische Trennung zu den Analogeingängen)
Leistungsaufnahme	< 3W

#### Gehäuse

Material	Polycarbonat, silbergrau RAL 7001
Montage	in Schalttafelausschnitt mit Frontrahmendichtung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	ca. 160g
Schutzart	frontseitig IP 65, rückseitig IP 20
Brennbarkeitsklasse	UL 94 VO

#### **Elektrische Daten**

Datensicherung	Die Datensätze des Datenloggers werden in einem Datenflash gespeichert. Die einstellbaren Parameter werden in einem EEPROM abgelegt. Nach einem Netzausfall bleiben die Daten erhalten.
Anschlussart	Schraubklemmen für Drahtquerschnitte bis max. 4 mm <sup>2</sup> eindrähtig und bis max. 2,5 mm <sup>2</sup> feinstdrähtig.
Elektromagnetische Verträglichkeit Störaussendung	Produktfamilien Norm: EN 61326 Klasse B
Storfestigkeit Einsatzbedingungen	Industrieanforderung Das Gerät ist als Einbaugerät ausgelegt.
Elektrische Sicherheit	DIN EN 60 730, Teil 1, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2
Ganggenauigkeit Echtzeituhr, Pufferung	bei 25°C +15/- 15 s pro Monat, Temperatureinfluss -0,35 ppm/10K innerhalb des Umgebungstemperaturbereich +60/- 60 s pro Monat Gold Cap Kondensator puffert die Uhrzeit ohne Spannungsversorgung für ca. 20 Tage.
Technische und funktionale Eigen- schaften von Temperaturregistrier- geräten bzw. Thermometern	Nach DIN EN 12830 und DIN EN 13485 erfüllt.
Zulassungen	UL nur gültig für Seriengeräte mit dem JUMO Zeichen

2009-04-10

### 7.1 Setup Programm

Das Programm und das Interface mit Adapter sind als Zubehör erhältlich und bieten folgende Möglichkeiten:

- einfache und komfortable Parametrierung und Archivierung über PC
- einfaches Duplizieren der Parameter bei Geräten gleichen Typs
- Möglichkeit der Eingabe einer Linearisierungstabelle
- Datensätze des Datenloggers auslesen.
   Die Daten werden zusammen mit der Setup-Datei gespeichert.

## 7.2 Hard- und Softwaremindestvoraussetzungen:

- PC Pentium III oder höher
- 128 MB RAM, 16 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM Laufwerk
- freie USB-Schnittstelle, Mausanschluss
- Microsoft<sup>1</sup> Windows 2000/XP
- \* USB Kabel des Interface mit dem PC verbinden
- PC-Interface mit USB/TTL Umsetzer über den Adapter (4 polig Buchse) mit dem Gerät verbinden

## 7.3 Softwareversion des Gerätes anzeigen

\* Tasten (P) und (A) gleichzeitig drücken und halten

Diese Version wird auch vom Setup Programm erkannt und unter Info $\Longrightarrow$  Info über Setup angezeigt.

1. Microsoft ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation





## 7.4 Messwerte vom Datenlogger auf PC übertragen

Der Datenlogger speichert 11263 Datensätze in einem sog. Ringspeicher, der die ältesten Daten durch neu aufgezeichnete Daten überschriebt, sobald der Speicher voll ist.

- \* Datentransfer aus Gerät ausführen
- \* Haken bei Datenlogger setzen
- \* Ok klicken und die Daten werden ausgelesen



- \* Tabellenansicht klicken und die Tabelle rechts wird angezeigt oder
- \* Grafik klicken und eine Grafik wird berechnet
- \* Setup-Datei speichern.
- Mit Klick auf die rechte Maustaste kann man Vergrößern, Drucken oder Grafikeigenschaften (z.B. Farben und Verbindungslinien) einstellen.



# 7 Technische Daten 39

#### 7.5 Messwerte in Excel<sup>1</sup> weiterverarbeiten

- \* In Menüleiste *Extras* => *Datenlogger* => *speichern* ausführen
- \* Semikolon als Trennzeichen eingeben
- \* Speichern unter klicken



- Speichern unter 01\_02\_07.txt
- In Menüleiste von Excel Datei => öffnen ausführen Alle Dateien auswählen, sonst wird die txt-Datei im Auswahlfenster nicht angezeigt
- 01\_02\_07.txt anwählen
- \* Auch wenn der Hilfeassisitent eine Fehlermeldung ausgibt, OK klicken und der Textkonvertierungsassistent startet.
- \* Windows-ANSI stehen lassen und Weiter klicken

Offinen		and the second second second	<u>1</u>		
Suchen pr.	weterverarbeitung	• + 🖸 🔍 X 🗂 🗊 • Egh			
Compare Carlos Compare Carlos Compar	Delegand		ا <mark>ریک</mark> Citrum او Abbrahe	Nercosoft Excel Die Date Inst ein nicht erkerschares Format. Uiterin Sie Verberdmit, sofern Einer belarret BL, date die Datei von einem Programm erkeltet eurste, das leingel im Teetfermat, sofern Sie die Datei von einem Lone siche Format, zum Bergel im Teetfermat, sofern Sie die Datei von einem Sie die date in der der die Offen indrichen Sie die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die Zulei beschädigt ist, klicken Sie Van Bergelermate auf die Sie die d	3 TJ X 3 The Color and Thermodyne resulting ind. Intry - Garned Thermodyne Hermodyne Indextops thread field (Scorel 4-5 Standard), Tadatops Thread Thermodyne Held The Color of the Color 4-5 Standard), The Color 4-5 Stand
				Abbrechen	< Zurück Weiter > Fertig stellen

- \* Bei Tabstopp und Semikolon muss ein Häkchen stehen
- \* Weiter klicken und anstatt Komma einen Punkt als Trennzeichen eingeben



\* Tabelle kann jetzt im Excel Weiterverarbeitet und im Excel-Dateiformat (.xls) gespeichert werden.





# 8 Alarm- und Fehlermeldungen

Abwechselnd mit der Temperaturanzeige können folgende Alarmmeldungen angezeigt werden:

Alarmanzeige	Ursache	Abhilfe		
	Serviceintervall abgelaufen	* Service durchführen		
<u>E. 5</u> -10.5°	Die eingestellte Zeit für die Wartung eines Heiz- oder Kühlaggregates ist	* In der Parameterebene <b>E.5</b> , manuell auf 0 zurückstellen		
	abgelauteri	⇒ Kapitel 4 "Gerät in Betrieb nehmen"		
ALL - INS"	unterer Alarmgrenzwert unterschritten	<ul> <li>Je nach eingestellter Reglerart überprüfen, ob das Heiz- oder Kühlaggregat noch einwandfrei funktio- niert.</li> </ul>		
.0.5	obere Alarmgrenzwert überschritten	<ul> <li>Überprüfen, ob eine evtl. eingebaute Relaisabsiche- rung noch in Ordnung ist.</li> </ul>		
AL.H qqs		<ul> <li>Nachpr üfen, ob die eingestellten Alarmgrenzen korrekt eingestellt sind.</li> </ul>		
		Der Alarm verschwindet, sobald der Istwert die AL-Gren zen um die Hysterese über- bzw. unterschreitet		
		oder muss (mit Taste  🖹 < 3 s) quittiert werden.		
		⇔ Kapitel 5.6 "Alarme"		

# 8 Alarm- und Fehlermeldungen 44

Alarmanzeige	Ursache	Abhilfe		
Erraaa	Messwertüberschreitung Der Messwert ist zu groß,liegt außerhalb des Messbereichs oder der Fühler ist gebrochen.	<ul> <li>Fühler und Anschlussleitung auf Beschädi- gung oder Kurzschluss überprüfen</li> <li>Überprüfen, ob der richtige Fühler eingestellt oder angeschlossen ist</li> </ul>		
	Messwertunterschreitung Der Messwert ist zu klein ,liegt außerhalb des Messbereichs oder der Fühler ist kurzge- schlossen.	<ul> <li>Kapitel 4 "Gerät in Betrieb nehmen"</li> <li>Diese Meldungen werden nur in der Ebene Istwertanzeige ausgegeben.</li> </ul>		
- 10.5 Er.	Anzeige von Messwert2 (-10,5°C) abwechselnd mit Hinweis auf einen fehlerhaften Messwert1 im Hintergrund.	<ul> <li>Auf den fehlerhaften Messwert umschalten und nach Fehlerursache suchen (siehe oben).</li> </ul>		
- 18.5 <sup>°</sup> E r.2	Anzeige von Messwert1 (-18,5°C) abwechselnd mit Hinweis auf einen fehlerhaften Messwert2 im Hintergrund.			
- <b>8:8.8</b> °°	Messwert nicht darstellbar Der Messwert übersteigt 999 oder unterschrei- tet -999 und liegt damit ausserhalb des 3-stelli- gen Anzeigebereiches.	<ul> <li>Analogeingang 2 muss eingeschaltet und richtig konfiguriert sein.</li> <li>⇒ Kapitel 5.1 "Analogeingänge"</li> <li>Ggf. Konfiguration mit dem Setup-Pro- gramm neu in das Gerät übertragen !</li> </ul>		

Alarmanzeige	Ursache	Abhilfe		
ErrFLA	Der Flashspeicher des Datenloggers ist defekt.	<ul> <li>★ Das Gerät muss bei JUMO repariert werden.</li> <li>⇒ Kapitel 1.1 "Serviceadressen"</li> </ul>		
ErrELo	Der Baustein für die Echtzeituhr ist defekt.			

#### 8.1 Was tun, wenn ...

Was passiert ?	Ursache/Abhilfe	Info	
keine Kommunikation zum Gerät mehr, nachdem Setup-Daten übertra- gen wurden	<ul> <li>Schnittstelleneinstellungen von Gerät und PC unterschiedlich.</li> <li>In der Setup-Datei die Schnittstellen- einstellungen mit denen am Gerät vergleichen.</li> </ul>	仓仓	Kapitel 7.1 "Setup Programm" Kapitel 5.8 "Schnittstelle"



#### JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1

36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackeprodtstraße 14

36039 Fulda, Germany Postadresse:

36035 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003-0

Telefax: +49 661 6003-0 E-Mail: mail@jumo.net

Internet: www.jumo.net

#### JUMO Mess- und Regelgeräte Ges.m.b.H.

Pfarrgasse 48 1232 Wien, Austria Telefon: +43 1 610610 Telefax: +43 1 6106140 E-Mail: info@jumo.at Internet: www.jumo.at

#### JUMO Mess- und Regeltechnik AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Switzerland Telefon: +41 44 928 24 44 Telefax: +41 44 928 24 48 E-Mail: info@jumo.ch Internet:www.jumo.ch

#### Bei technischen Rückfragen - Telefon-Support Deutschland:

Telefon: +49 661 6003-300 oder -653 oder -899 Telefax: +49 661 6003-881729 E-Mail: service@jumo.net



# 



# **Electronic Refrigeration Controller**

# B 70.1061.0 Operating Instructions

2009-04-10

# **Overview of operation**



# Contents

1	Identifying the instrument version
2	Mounting
<b>3</b> 3.1 3.2 3.3	Electrical connection       7         Installation notes       7         Correct positioning of the probes       7         Connection diagram       8
4	Commissioning the instrument
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Displays and controls9Process value display (after switch-on)10Changing over to the parameter level (inhibited by a code)10Selecting the parameter, editing (navigation principle)10Canceling editing11Acknowledging alarms11Immediate start/stop of defrosting11
5	Parameter level
5.1 5.2 5.3	Analog inputs         12           Binary input         14           Controller         15
5.4	Defrosting (cyclic)
5.5 5.6	Switching behavior of the fan function
5.7	LC display
5.8 5.9	Data logger

5.10 5.11	Date and time	30 31
6	Operator level	34
7	Technical data	35
7.1	Setup program	38
7.2	Hardware and software requirements	38
7.3	Displaying the device software version	38
7.4 7.5	Transferring measurements from the data logger to the PC	39 40
8	Alarm and error messages	43
8.1	Troubleshooting	45

# Contents

# Contents

# 1 Identifying the instrument version

The nameplate is glued onto the housing top. The supply voltage must correspond to the voltage given on the nameplate.

All necessary settings are described in these operating instructions.

Any manipulations that are not described in the operating instructions (or even expressly forbidden) will endanger your rights under the instrument warranty !

If you have any problems, please contact the nearest subsidiary or the head office.

These operating Instructions are valid from device-Software-Version 213.01.05 (to display that on the device, push the keys  $(P) + (\Delta)$ ).



æ

Please read these operating instructions before commissioning the instrument.

Keep the manual in a place which is accessible to all users at all times. Your comments could help us to improve these operating instructions.

Phone: +49 661 6003-0 Fax: +49 661 6003-607

#### Scope of delivery

1 bezel seal

1 mounting frame

1 Operating Instructions 70.1061.0

701061					Basic version with 2 analog inputs and 3 relay outputs
	8 9				Basic type extensions factory-set, configurable configuration to customer specification
		0 1 2			Option 1 not available alarm buzzer alarm contact, changeover (SPDT) 16A/250V
		0 1 2			Option 2 not available RS485 interface data logger, real-time clock and RS485 interface
			32	000	Supply voltage         12 - 24V AC/DC +15/-15%, 48 - 63Hz         Extra codes         no Pt100 push-in probe         2 Pt100 push-in probes         (diameter: 6mm_fitting length: 50 mm_connecting cable: 1500 mm)
701061 / factory-set	8	00	 ]-[32] /	000	Order example

2009-04-10

# 2 Mounting



- \* Pull mounting frame off the instrument.
- \* Insert the instrument from the front into the panel cut-out. Make sure that the bezel seal is seated correctly.
- \* From the back, push the mounting frame onto the instrument housing, compressing the spring clips until the lugs have evenly snapped into place top and bottom.

# 3 Electrical connection

## 3.1 Installation notes

- The choice of cable, the installation, the fusing and the electrical connection must conform to the requirements of VDE 0100 "Regulations on the Installation of Power Circuits with Nominal Voltages below 1000 V" or the appropriate local regulations.
- The electrical connection must only be carried out by qualified personnel.
- Electromagnetic compatibility conforms to the standards and regulations cited in the technical data.
- The instrument is not suitable for installation in areas with an explosion hazard. It must be built into a housing that provides protection against fire and electrical hazards.
- Apart from faulty installation, incorrect settings on the instrument may also affect the proper functioning of the subsequent process or lead to damage. Safety devices should always be provided that are independent of the instrument (such as overpressure valves or temperature monitors/limiters) and only capable of adjustment by specialist personnel (lock the parameters for operation). Please observe the relevant safety regulations for such matters.
- The load circuit must be fused for the maximum relay current, in order to prevent the output relay contacts becoming welded in the event of a short circuit there.
- Do not connect any additional loads to the screw terminals for the supply of the instrument.
- The external fusing of the supply should not be below 1A, depending on the conductor cross-section.

## 3.2 Correct positioning of the probes

- The probe for the temperature of the cold store should be positioned in the air stream of the fan, in a place where the average temperature of the refrigerated goods can be acquired (not too close to the evaporator, and also not right at the bottom of the cold-storage room).
- Place the probe for the evaporator temperature there where it will be iced up longest !

# **3 Electrical connection** 7

#### 3.3 Connection diagram



- 1. The electrical connection must only be carried out by qualified personnel.
- 2. For shock-hazard protection, the instrument must only be connected to extra-low voltages which comply with SELV or PELV definitions, because supply voltage and analog inputs are not electrically isolated from one another !



1. The switching positions of the instrument relays shown here (dotted line) represent the relay de-energized condition.

# 4 Commissioning the instrument

## 4.1 Displays and controls

LC display	3-character nine-segment display, 13 mm high, and symbols for the temperature unit, hr, min, and sec, with red background lighting. Once the supply is switched on, all the segments light up and stay on for 5 seconds.	- <b>8:8.8</b> %
LED Cooling LED Defrosting	The LED comes on when the corresponding relay is energized	*
LED Fan LED Alarm	The LED goes out when the corresponding relay is de-energized.	Υ Δ
Keys	<ul> <li>For Start/Stop of manual defrosting, press for &gt;3 sec for acknowledgement of alarms, press for &lt;3 sec</li> <li>Programming</li> <li>Increase value/ subsequent parameter</li> <li>Decrease value/ previous parameter</li> </ul>	
Setup interface	— C interface and an adapter (4-pole socket) are used to connect the instrument to a PC. The RS485 interface must not be used during this time !	

\* Apply the supply voltage, all segments light up five seconds long (for testing the segments).

When everything has been connected up correctly to the instrument, it will show the current temperature at analog input 1. With the **Data** logger option.  $-I \square - I$  is shown briefly after switching on.

If an alarm/error message appears, see Chapter 8 "Alarm and error messages".

## 4.2 Process value display (after switch-on)

The parameter di.P is used to set the process value to be displayed.

Chapter 5.7 "LC display" ⇒

If the process value will be changed by the keys (A) and (V) the device switches back automatically after timeout.

## 4.3 Changing over to the parameter level (inhibited by a code)

The instrument parameters are factory-set at the parameter level, and are inhibited by a code.

All parameters can be edited within the value range, as described in the table below.

\* Press the P key for 3 seconds,



will appear alternately.

- \* Use the  $(\triangle)$  and  $(\overline{\mathbf{v}})$  keys to set the code for the parameter level (factory-set: code 72, can be altered through the setup program). The longer the key is pressed, the faster the value will change.
- Acknowledge with (P) \*

The first parameter name and value will appear alternately.



## 4.4 Selecting the parameter, editing (navigation principle)

\* The (a) and () keys are used to select all parameters (upwards or downwards within the parameter table).

\* Acknowledge with (P), the value blinks -

, prompting your entry.

Use the (and () keys to set the value within the specified range. The longer the key is pressed, the faster the value will change.

\* Acknowledge the setting with (P), the new value is stored, and the display again switches between parameter name and value.

The subsequent parameter is set according to the same navigation principle.

 $\Rightarrow$  see overview of operation on the first inside page.

## 4.5 Canceling editing

(P) +  $\bigcirc$  will cancel editing, the original value is retained.

## 4.6 Acknowledging alarms

Requirement: AL.q = on

\* Press the 👍 key briefly (for less than 3 sec)

## 4.7 Immediate start/stop of defrosting

Press the 🕒 key for more than 3sec

## 5 Parameter level

Where appropriate, the full parameter names have been added in brackets, to explain their abbreviated forms in the display.

All parameters for the maximum expansion level are listed in the table below.

Depending on the instrument version (see data sheet), parameters which are not required are switched out of display.

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
וחט	Temperature unit (Unit)         for the displayed temperatures         When changing the temperature unit, all temperature values, such as the temperature of the cold store (in.1), evaporator temperature (in.2) and setpoint (SP) are converted correspondingly.         Relative parameters, e.g. hysteresis (HyS) or offset (ot.1) are also affected.	° <b>C</b> or °F

#### 5.1 Analog inputs

An. I	Probe at analog input 1, in 2-wire circuitThis measures the temperature in the cold store. $L R_b$ stands for customer-specific linearization, settable through a table of values inthe setup program.	Pt100: Pとト Pt1000: Pとと KTY1X-6:とり I KTY2X-6:とり2 or と吊ち
ot. I	Temperature offset, analog input 1 (offset temperature 1) Process value offset	-50.0 <b>0.0</b> 50.0 °C or -90.0 <b>0.0</b> 90.0 °F

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
or. I	Lead compensation resistance, analog input 1 (offset resistance 1)         This value serves to compensate the resistance of the probe cable; it is dependent on the cable length.         For an optimum temperature measurement, the resistance value of the probe cable must be entered here.         Image: A measurement error will occur if the total resistance at the analog input (probe resistance + selected value for or.1) exceeds the following values: Pt100: 314Ω, Pt1000: 3140Ω, KTY2x-6: 2235 Ω, KTY1x-6: 3400Ω.	0.0 <b>0.0</b> 99.9 Ω
An.2	<ul> <li>Probe at analog input 2, in 2-wire circuit</li> <li>It measures the evaporator temperature.</li> <li><i>E RL</i> stands for customer-specific linearization, settable through a table of values in the setup program.</li> </ul>	switched off: ロロ <b>Pt100:</b> Pとト Pt1000: Pとと KTY1X-6: とリ I KTY2X-6: とりこ or と月と
o t.2	Temperature offset, analog input 2 (offset temperature 2) Process value offset	-50.0 <b>0.0</b> 50.0 °C or -90.0 <b>0.0</b> 90.0 °F

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
or.2	Lead compensation resistance, analog input 2 (offset resistance 2) This value serves to compensate the resistance of the probe cable; it is dependent on the cable length. For an optimum temperature measurement, the resistance value of the probe cable must be entered here.	0.0 <b>0.0</b> 99.9 Ω
	A measurement error will occur if the total resistance at the analog input (probe resistance + selected value for <b>or.2</b> ) exceeds the following values: Pt100: $314\Omega$ , Pt1000: $3140\Omega$ , KTY2x-6: $2235 \Omega$ , KTY1x-6: $3400\Omega$ .	
dF	Filter time constant (digital Filter)         To adapt the digital input filter.         At a signal step, 63% of the changes are acquired after the filter time constant.         Value 0 means: filter switched off         When the filter time constant is large:         - high damping of disturbance signals         - slow reaction of the process value display to changes in the process value	0 <b>0.8</b> 99.9 sec

## 5.2 Binary input

	F	Function with closed/open binary input (binary input Function)	<b>0</b> 5
b	1, <b>i</b> -	0 : no function	
		1 : start / stop defrosting (keyed function)	
		2 : fan off / on (door contact)	
		3 : key inhibit active / inactive	
		4 : display switch-off active / inactive	
		5 : alarm acknowledgement (keyed function)	

Parameter	Meaning	Value range
Farameter	Meaning	fromfactory-setto

### 5.3 Controller

Ex-factory, the controller is set to "Cooling".

For the special "Cooling + Heating" function, the fan relay is used for heating.

		Contr. type (tyPe)	with above/below measured value (e.g. probe break)	<b>0</b> , 1, 2
E	3P	0 : Cooling contr.	switches the relay 🔆 off.	
		1 : Freezing contr.	switches the relay 👫 on.	
		2 : Cooling+Heating	switches the relays 🔆 and 🍸 off.	
51	P	Setpoint The process is contr	olled to this temperature.	<b>5PL 0.0 5</b> PH in °C or °F

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
ну5	Hysteresis For cooling and freezing, the hysteresis lies above the selected setpoint. For the "Cooling + Heating" function, the hysteresis is above or below the selected setpoint, like a window function.	0.0 <b>1.0</b> 50.0 °C or 0.0 <b>1.8</b> 90.0 °F
Cooling T/°C 9 SP = 8 °C Relay energized de-energized	Freezing Analog input 1 (cold store) Hy5 = 1°C t Hy5 = 1°C T°C Analog input 1 SP = 8 °C T°C Analog input 1 SP = 8 °C T°C Relay energized de_energized de_energized de_energized t Heating t	
SPL	Low setpoint limit (SetPoint Low) SP can be set down to this low limit.	-200 <b>-50</b> SP.H-10 °C or -328 <b>-58</b> SP.H-18 °F
SPH	High setpoint limit (SetPoint High) SP can be set up to this high limit.	SPL+10 <b>50</b> +500 °C or SPL+18 <b>122</b> +932 °F

Parameter	Meaning					Value range fromfactory-setto		
L.on	Minimum switch-on time (time on)			Here you can set the minimum time for which e. g. the cooling unit (relay $\frac{k+k}{2}$ ) must be switched on or remain switched off. Please refer to the manufacturer's specifications for the cooling			<b>0</b> 999 sec	
E.oF	Minimum switch-off time (time off)			unit that is used.			<b>0</b> 999 sec	
PNn	Response to power ON: this depends on the controller type that is set.					0, <b>1</b>		
			Cooling	, con.	Freezing con.	Heating+Cooling con.		
		0	Defrosti	ng	Defrosting	Heating/Cooling Off		
		1	Cooling		Cooling	Heating/Cooling	1	
					1	1	1	

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
-----------	---------	----------------------------------

#### 5.4 Defrosting (cyclic)



Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto	
d.t 4	Defrosting type EL = electrical/circu The cooling relay is evaporator by means	EL, GAS	
	<b>GAS = hot-gas defr</b> In this case, the coor relay is energized, a cryogen vapor through		
d.F u	Defrosting function	0: <b>Cyclic</b> repeat of defrosting, after the end of cycle time 님. 별.	<b>0</b> , 1, 2, 3
		1: Start of defrosting daily at the <b>time</b> that was set under <u>d</u> <i>L I</i> <u>d</u> <i>L Y</i> .	
		2: To start defrosting, the <b>sum of all the active</b> <b>cooling-unit runtimes</b> is formed (i.e. the times in which the cooling relay was energized). As soon as this sum has reached the value for the selected cycle time d, U, defrosting is started.	
		<ol> <li>Befrosting can only be started/stopped manually, using the</li></ol>	
d.СЧ	Cycle time (duration	1 <b>24</b> 999 hours	
	This time is used cyc		
	(e.g. defrosting every		
	with d.Fu = 2, to form	n the sum of all the active cooling-unit runtimes.	

Parameter		Meaning	Value range fromfactory-setto
d. 10		Defrosting duration	0: no time limit
		The relay $X$ is energized during the defrosting time. Depending on the defrosting type d.tY that has been set, "electrical/circulating air" or "hot gas" is used for defrosting.	0 <b>30</b> 999 minutes
		Defrosting ends when the following has occurred:	
		<ol> <li>The defrosting time has run down: The residual time for the current defrosting is shown under dEC in the process value display (see "Overview of operation" on the first inside page).</li> </ol>	<b>-                                    </b>
		<ul> <li>The display of time remaining (dEC) switches dynamically:</li> <li>over 24 hours, entire days are displayed,</li> <li>below 24 hours, the small h appears,</li> <li>below 60 minutes, the small "min" and below 1000 seconds, the "s"</li> </ul>	-8:8.8 -9:9.9
		2. If the value goes above the selected <b>defrosting limit</b> <u>d</u> <u>5</u> <del>P</del> , the relay <b>X</b> is de-energized.	
		3. Manual cancellation with the 🕒 key (more than 3 sec) or via the binary input	
		⇒ Chapter 5.2 "Binary input"	

Parameter	Meaning		Value range fromfactory-setto
	Time 1	Hours and minutes can be separated by a decimal point.	switched off: off
0.L I	(defrosting time 1)	The digit behind the decimal point represents a 10-minute step.	0.0 23.5 hrs
	Time 2	Example: 23.5 signifies: 23:50 hrs	
d.E 2	(defrosting time 2)	0.1 signifies: 00:10 hrs	
	Time 3		
d.t 3	(defrosting time 3)	If a time has been entered, defrosting takes place on a daily base.	
	Time 4	If all times are set to off, then $d[ 9]$ is effective again.	
d.t 4	(defrosting time 4)		
d.5P	Defrosting limit (de	0.0 <b>10.0</b> 35.0 °C or	
	The present proces compared with the d	32.0 <b>50.0</b> 95.0 °F	
d.d L	Defrosting delay	0 <b>30</b> 99 minutes	
	After power ON, de Afterwards, the norm is started after power		
	Drip-off time (defro	0 <b>3</b> 99 minutes	
d.d o	After the end of defre	osting, the evaporator can drip off within this time.	

## 5.5 Switching behavior of the fan function


Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
	Fan function (see picture above)	<b>0</b> , 1, 2
r.r u	0: fan runs with relay 🔆 only	
	1: fan runs continuously except for defrosting (relay 👯)	
	2: fan runs during cooling (relay 🙀 ) and also during defrosting (relay 👯 )	
Eco	Run-up/run-down delay of fan (Fan running function) has the hysteresis F.Hy, remains generally locked during drip-off time.	off, on
	off: no run-up/run-down delay (relay 🌱 switches as set under F.Fu)	
	on: run-up/run-down depends on the evaporator temperature	
	Run-up delay: The fan only starts running when the evaporator temperature goes below the fan setpoint F.SP by more than the amount of the hysteresis F.Hy (see picture).	
	Run-down delay with F.Fu=2 The fan keeps on running until the evaporator temperature exceeds the fan setpoint F.SP .	
<b>n</b>	Fan setpoint	-100 <b>0</b> 100 °C
F.5P	Influences the running of the fan, depending on the evaporator temperature. If it is set low enough, this will prevent any unnecessary distribution of warm air and support the distribution of cold air in the cold store.	or -148 <b>32</b> 212 °F
<b>–</b> 1111	Fan setpoint hysteresis	1.0 <b>3.0</b> 50.0 °C
F.HY	The hysteresis is below the selected fan setpoint and, consequently, influences the run-up/run-down behavior of the relay $~~$	or 1.8 <b>5.4</b> 90.0 °F

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
F.dL	<b>Fan run-up delay after defrosting (Fan deLay)</b> After defrosting, the activity of the fan relay will be delayed for the time that was set. This has a higher priority than the <b>run-up delay</b> activated through F.ru=on, which would possibly switch the fan on earlier.	0 <b>30</b> 99 minutes

### 5.6 Alarms

#### **Requirements for Alarm signaling:**

After power ON, the temperature of the cold store must have been in the "OK range" at least once, before an alarm is signaled and output as a result of a temperature transition from the "OK range" to the "alarm range".

In the example for absolute alarm limits AL.F=0 (see next page), the temperature of the cold store after power ON would have to lie between 6°C and 94°C once, before an alarm message is output when the alarm limits are infringed (out-of-limit).

#### Probe break or probe short-circuit:

An alarm is also initiated when a probe break or a probe short-circuit is established at the input for the cold store temperature.

AL.Q and AL.d take effect here.

Alarm signaling is inactive during defrosting (Relay 💥 activated).



Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
AL.L	<ul> <li>Low alarm limit (ALarm Low)</li> <li>If the process value at the analog input 1 (in.1, cold store) goes below this limit:</li> <li>1. the alarm message 用LL appears on the display, if d l用 = on (factory-set).</li> <li>⇒ Chapter 8 "Alarm and error messages"</li> <li>2. if available (see Chapter 1 "Identifying the instrument version") Alarm signal via relay  A or alarm buzzer, as set under 用L,F.</li> </ul>	For AL.F = 0 and 1: -20050 +500 °C For AL.F = 2 and 3: 0 +500 °C For AL.F = 0 and 1: -32858 +932 °F For AL F = 0 and 2:
		For AL.F = 2 and 3: <b>0</b> +900 °F
AL.H	<ul> <li>High alarm limit (ALarm High)</li> <li>If the process value from analog input 1 (in.1, cold store) goes above this limit:</li> <li>1. the alarm message <i>PL</i>,<i>H</i> appears on the display, if <i>J</i>, <i>R</i> = on (factory-set).</li> <li>⇒ Chapter 8 "Alarm and error messages"</li> </ul>	For AL.F = 0 and 1: -200 <b>50</b> +500 °C For AL.F = 2 and 3: <b>0</b> +500 °C
	2. if available (see Chapter 1 "Identifying the instrument version") <b>Alarm signal</b> via relay <b>(</b> ) or <b>alarm buzzer</b> , as set under <b>AL</b> , <b>F</b> .	For AL.F = 0 and 1: -328 <b>122</b> +932 °F
		<b>0</b> +900 °F
A.HY	Alarm hysteresis The selected hysteresis is below RLH or above RLL.	0.0 <b>1.0</b> 50.0 °C or 0.0 <b>1.8</b> 90.0 °F

Parameter Mea	aning	Value range fromfactory-setto
Alar An a or th If an the a	<b>rm suppression time (ALarm delay time)</b> alarm from $\Pi L$ . H or $\Pi L$ . L is suppressed in the display for this time, the relay $\Lambda$ he <b>alarm buzzer</b> is also inactive. In alarm is present for longer than $\Pi L$ . J, then it is displayed and the relay $\Lambda$ or <b>alarm buzzer</b> is active.	0 <b>5</b> 999 min
Alar off: on: a	rm acknowledgement no acknowledgment is necessary, the alam is ended automatically, as soon as the condition for the alarm is no longer present. acknowledgement is required, the alarm is set permanently, even if the condition for the alarm is no longer present.	off, on
The inpu ⇔ Acki a co The	a alarm can be manually acknowledged with key (< 3 sec) or via the binary ut Chapter 5.2 "Binary input" nowledgement is also effective when the alarm condition is still present, to silence onnected alarm bell, for example. a alarm is only initiated again if the alarm codition re-occurs.	

#### 5.7 LC display

d	I.C	Decimal place of the temperature display 0: no decimal place 1: one decimal place	0, 1
d	١d	Temperature display during defrosting 0: no display 1: freeze temperature value during defrosting 2: update temperature value continuously 3: text "dEF"(defrost) appears in the display	0, 1, <b>2</b>

Parameter		Meaning	Value range fromfactory-setto
		Temperature display after defrosting (display Hold)	<b>0</b> 999 min
đ	1,171	Maintains display of temperature of cold store in.1, as set under di.d, for this time after defrosting. As soon as the temperature of the cold store falls below the setopint again, there will	
		be a switchover to the current cold-store temperature before the set time has elapsed.	
		Process value display (display Process value)	in.1, in.2, dE.C
đ	i, i='	This value is shown after switch-on or from another level, after a time-out.	
		in.1: process value, analog input 1 (cold store) in.2: process value, analog input 2 (evaporator) dE.C: remaining defrosting time (dE.C)	
	-	Alarm display (display Alarm)	off, <b>on</b>
d	1.1-1	off: do not display alarms on: display alarms	

### 5.8 Interface

#### ⇒ B 70.1061.2 Interface description on CD und www.jumo.net

Adr	Device address	1255
For	Data format 0 means: 8 data bits, 1 stop bit, no parity 1 means: 8 data bits, 1 stop bit, odd parity 2 means: 8 data bits, 1 stop bit, even parity 3 means: 8 data bits, 2 stop bits, no parity	<b>0</b> , 1, 2, 3

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
bdr	Baud rate           9.6 means: 9600 bps           19.2 means: 19200 bps           38.4 means: 38400 bps	<b>9.6</b> , 19.2, 38.4

### 5.9 Data logger

The data logger saves 11263 data sets to a ring memory which overwrites the oldest data with the most recent ones when the memory is full. The data can be read out and processed.

⇒ Chapter 7.1 "Setup program"

#### Delete all entries from the data logger:

\* Press (P) (> 3 seconds), enter code 822 and acknowledge with (P)

	Recording int	erval for data logger		05120 minutes
rtL	The most rece	nt data are recorded every 5 minutes	s (ex-factory).	
	Examples for a	a continuous recording, without over	writing the old data.	
	rEC	Recording duration	The real time clock time is buffered without a power	
	1 min	7 days 19 hours	supply for approx. 20 days.	
	5 min	39 days (1 month, 9 days)	If this buffer time is excee-	
	15 min	117 days (4 month)	ded, recording continues	
	60 min	469 days (1year 3 months)	with the date 01.01.07	
	120 min	938 days (2 years 6 months)	(ex factory).	
	If 0 minutes is	set, the data logger is switched off.		

Parameter	Meaning	Value range
		nonactory-setto

### 5.10 Date and time

[		
1115	Date Year	799
0.36	Millennium and century are permanently set to 20.	
	The last two digits of the year can be adjusted.	
	Date Month	<b>1</b> 12
d.110		
1.10	Date Day	<b>1</b> 31
0.0 11		
	Date Hour	<b>0</b> 23
dhr		
	Date Minute	<b>0</b> 59
<u>d</u> .!! ı		
	Date Seconds	<b>0</b> 59
d.5 E		

### 5.11 Servicing, operating hours counter

			Time between services (timer Service interval)	<b>0</b> 999 days
E.	5	1	The time period after which the cooling unit is due for servicing (e.g. oil change or	
	-	•	coolant test) is set here.	
			The sum of all the active cooling-unit runtimes is saved here (i.e. the times in which	
			the relay 🔆 was energized).	
			As soon as the current service counter E. S has completed this time, an alarm is	
			output.	
			⇒ Chapter 8 "Alarm and error messages"	
			Operating time counter of cooling relay (time active relay hours)	<b>0</b> 999 days
E.	i	<b>i-</b> i	The sum of all active cooling unit runtimes is saved here (i.e. the times in which the relay $\frac{deg}{dr}$ was energized).	over 24 hrs, days are displayed:
			This time can be used as a measure of how reliable or error-prone a cooling unit is	
			within the system (in spite of regular servicing).	
			No error messages are output	
			After 999 days (approx. 2.7 years) of cooling-unit runtime, the count starts	
			again with 0.	below 24 hrs, hours
			This counter can be reset manually.	are displayed and the
				smail n appears:

Parameter	Meaning	Value range fromfactory-setto
	Current service counter for the connected cooling unit (timer Service counter)	<b>0</b> 999 days
t. 5	The <b>sum of all the active cooling-unit runtimes</b> is accumulated here (i.e. the times in which the cooling relay was energized) from those which have gone by since the last service.	over 24 hrs, days are displayed:
	When the time count reaches the time interval $\underline{F.5}$ , an alarm message is output. After servicing the unit, this time count can be reset to 0 using the (a) and (b) keys. The alarm message now disappears until the time is accumulated once more and the next service is due.	• C F Smin
	→ Chapter 8 "Alarm and error messages"	below 24 hrs, hours are displayed and the small h appears:
		- <b>8.8.8</b>

2009-04-10

# 6 Operator level

This level covers all parameters that are accessible (not locked by a code) to the operating personnel, for instance. Ex-factory, no parameters are available at this level.

P

In the picture below, the parameters SP and HYS are configured at the operator level.

Any parameter (up to eight 8) can be enabled at this level through the setup program.

\* Press (P) briefly



# 7 Technical data

Analog input 1	Designation	Measuring range	Tolerance	Detection of		
and 2			temperature effect	probe short- circuit	probe break	
RTDs	Pt100 EN 60751	-200 to +600°C	0.05% (±0.4°C),100ppm/°C	yes	yes	
	Pt1000 EN 60751	-200 to +600°C	0.05% (±0.4°C),100ppm/°C	yes	yes	
PTC	KTY1X-6	-50 to +100 °C	0.5% (±0.75°C),100ppm/°C	yes	yes	
	KTY2X-6	-50 to +150 °C	0.5% (±1°C),100ppm/°C	yes	yes	
	resistance 10 $-$ 3500 $\Omega$	customer table <sup>1</sup>	0.075% (±2.6Ω),100ppm/°C	yes	yes	
Measuring current for Pt100: 2 mA, for Pt1000, KTY2X-6, KTY1X-6 and resistance: 0.2 mA						
Lead compensation is adjustable via the parameter Lead compensation resistance $\Box r$ . <i>I</i> and $\Box r$ . <i>Z</i> . The total resistance at the analog input (probe resistance + selected value for <b>or.1</b> or <b>or.2</b> ) must not exceed the following values: Pt100: 314 $\Omega$ , Pt1000: 314 $\Omega$ , KTY2x-6: 2235 $\Omega$ and KTY1x-6: 3400 $\Omega$ .						
Input resistance $R_{IN} \ge 100 k\Omega$						
Sampling time		250msec				
Input filter		1st order digital filter; filter constant adjustable from 0.1 to 99.9sec				
Measuring current		with Pt100: 0.2mA, with Pt1000, KTY2X-6, KTY1X-6 and resistor: 0.02mA				
Temperature offset		adjustable via the parameters o E. I and o E.2				
Special features		temperature indication switchable to °F (Fahrenheit)				
1.) A valid customer table must be entered through the setup program and switched over to <b>b A b</b> in the instrument.						

#### Environmental influences

Ambient temperature range	0 to +55°C
Storage temperature range	-40 to +70 °C
Climatic conditions	≤85% rel. humidity, no condensation
Shock und vibration	DIN EN 60068-2-6 schedule C.2, Frequency-Range: 10 to 55 Hz Acceleration: 20 m/s <sup>2</sup> (2g)
Care of the front panel	The front panel can be cleaned with normal commercial washing, rinsing and cleaning agents. Do not use any solvents such as methylated spirits, white spirit, P1 or xylol.

### Output

Relay for cooling, changeover (SPDT) contact Relay for alarm, changeover (SPDT) contact	70 000 operations at 250V/16A AC, 50Hz resistive load 60 000 operations at 250V/16A AC, 50Hz cos phi >0.6
Relay for defrosting, make (SPST-NO) contact	100 000 operations at 250V/8A AC, 50Hz resistive load
Relay for fan, make (SPST-NO) contact	85 000 operations at 250V/8A AC, 50Hz cos phi >0.6

### Supply voltage

Supply voltage	12 – 24V AC/DC +15/-15%, 48 – 63Hz (for operation with SELV circuits only) (not electrically isolated from the analog inputs)
Power consumption	< 3W

### Housing

Material	polycarbonate, silver gray RAL 7001
Mounting	in panel cut-out, with bezel seal
Operating position	unrestricted
Weight	approx. 160g
Enclosure protection	front IP65 / rear IP20
Flammability class	UL 94 VO

#### **Electrical data**

Data backup	The data sets of the data logger are saved to a flash memory. The adjustable parameters are stored in EEPROM. Data are preserved after a power interruption.
Connection circuit	screw terminals for wire cross-sections up to 4 mm <sup>2</sup> , solid wire and up to 2.5 mm <sup>2</sup> , stranded wire
Electromagnetic compatibility Interference emission Interference immunity	Product family standard: EN 61326 Class B to industrial requirements
Operating conditions	The instrument is designed as a panel-mounting unit.
Electrical safety	EN 60 730, Part 1, overvoltage category III, pollution degree 2
Accuracy of the real-time clock, buffering	at 25°C +15/- 15 sec per month, temperature effect -0.35 ppm/10°C within the ambient temperature range: +60/- 60 sec per month Gold Cap capacitor buffers the clock time without a supply voltage for about 20 days.
Technical and functional characteristics of temperature recording devices or thermometers	as per EN 12830 and EN 13485.
Approvals	UL approvals are only valid for mass-production units with the JUMO symbol

2009-04-10

# 7.1 Setup program

This program and the interface with adapter can be supplied as accessories. They offer the user the following advantages:

- easy and convenient parameterization and archiving from a PC
- simple duplication of parameters for instruments of the same type
- entry of a linearization table
- reading out data sets from the data logger.
   The data are saved together with the setup file.

# 7.2 Hardware and software requirements

- PC Pentium III or above
- 128 MB RAM, 16 MB free space on hard disk
- CD-ROM drive
- free USB interface, mouse
- Microsoft<sup>1</sup> Windows 2000/XP
- \* Connect USB cable of interface to the PC
- Connect PC interface with USB/TTL converter to the instrument via the adapter (4-pole socket)

# 7.3 Displaying the device software version

\* Press the P and A keys simultaneously, holding them down.

This version is also recognized by the setup program and shown under  $\mathit{Info} \Longrightarrow \mathit{Info}$  through Setup.



WINDAWAL-I-I 71	EQ.4 NNT	100
100 conteres	Datei-Info-Kopf:	1
.8	Hordware:	
and a second	TAG-Nummer:	
8	Analogeingang:	
and the second	Binäreingang:	
Winners .	* Regler:	
a same	Abtaufunktion:	
	Ventilator:	
	Alarm:	
	Anzeige:	
	Schnittstelle:	
	Datenlogger:	
	A Convino	
Ales I and	s Canvina'	
	Revel Islam 5-1-1 Revel and 5-1-1 Terreta	

1. Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation

# 7.4 Transferring measurements from the data logger to the PC

The data logger saves 11263 data sets to a ring memory which overwrites the oldest data with the most recent ones when the memory is full.

- \* Transfer data from device
- Choose data logger
- \* Click OK, the data will be read out



- \* Click table view, the table on the right will be shown
- or
- \* Click Graphics, a graphics will be calculated
- \* Save setup file.
- A click with the right mouse button enables you to zoom in, make print-outs or set the properties for the graphics (e.g. colors or connecting lines).



### 7.5 Processing measurements in Excel<sup>1</sup>

- ★ Execute Extras => data logger => Save in menu bar
- \* Enter Semicolon as a separator
- Click Save as



- \* Save as 01\_02\_07.txt
- Execute File => Open in the Excel menu bar Select all files, otherwise the txt file will not be shown in the selection window
- Select 01\_02\_07.txt
- \* Even if the wizard comes up with an error message, clicking OK will start the text conversion wizard.
- \* Keep Windows-ANSI open and click Continue

Officen		No. And Street Street Street	<u>21×</u>	
Suchen pr.	weterverarbeitung	- + 🖸 🔍 X 🗂 🖬 • Egtras •		
Contraction Contraction Description Contraction Contra	Designations Market Strak Designation Designations Outergraves		Offmen +	Nikrosoft Excel Die Datei hat ein nicht erkernbares Format.      Vicken Sie Wohrdnen, sofern Bren bekannt ist, dass die Datei von einem Programm erstellt wurde, das inkompabbel mit Morosoft Escel ist. Chein Sie die Dabei mit dem Orgahorgamm, Specknin Sie des Jahal in dem
Surgari Surg	Databager (***)		Abreda	Lister für die Verhalt, zum Beispiel im Techtformat, soften Die die Liste     Telewardterunge Australie 4 softet 21 kmm.     12 kmm       • Silver die Verhalt, zum Beispiel im Techtformat, soften Die die Liste 1 kilden Sei Verhalt, die Verhalt die V

- \* Tab stop and semicolon must have a check mark
- \* Click Continue and enter a point as a separator, instead of the comma



\* The table can now be processed in Excel and saved in the Excel file format (.xls).





# 8 Alarm and error messages

The following alarm messages can be shown in alternation with the temperature display:

Alarm display	Cause	Remedy
<b>L. 5</b> -10.5°	Service interval run down The selected time for the maintenance of a heating or cooling unit has run down	<ul> <li>Carry out service</li> <li>At the parameter level, reset <i>L</i>.5, manually to 0</li> <li>⇒ Chapter 4 "Commissioning the instrument"</li> </ul>
AL.L - 10.5°	Gone below low alarm limit	<ul> <li>Depending on the controller type that was set, check whether the heating/cooling unit is still operating without errors.</li> <li>Check whether any relay fusing that may be installed</li> </ul>
AL.H 995°	Gone above high <b>alarm limit</b>	<ul> <li>is still functioning properly.</li> <li>Check whether the selected alarm limits have been set correctly.</li> </ul>
		The alarm disappears as soon as the process value goes above/below the AL limits by the amount of the hysteresis
		or must be acknowledged (with the $$ key < 3 sec). $\Rightarrow$ Chapter 5.6 "Alarms"

Error message	Cause	Remedy
Fran	<b>Gone above measured value</b> The measured value is too large, is outside the measurement range, or a	<ul> <li>Check probe and connecting cable for damage or short-circuit</li> </ul>
	probe break has occurred.	<ul> <li>Check whether the correct probe has been set or connected</li> </ul>
	Gone below measured value	⇒ Chapter 4 "Commissioning the instrument"
	outside the measurement range, or a probe short-circuit has occurred.	These messages are only output in the process value display.
- 10.5 Er. 1	Display of measurement value 2 (- 10.5°C) alternating with background information that measurement value 1 is faulty	<ul> <li>Change over to the faulty measurement value and find the cause of the error (see above)</li> </ul>
- 18.5 <sup>°</sup> Er.2	.Display of measurement value 1 (- 18.5°C) alternating with background information that measurement value 2 is faulty	
	Measured value connot be displayed The measured value exceeds 999 or is	<ul> <li>Analog input 2 must be activated and correctly configured.</li> </ul>
	below -999 and is thus outside the 3-digit display range.	Section 5.1 "Analog inputs"
		<ul> <li>If necessary, use the setup program to re-transfer the configuration to the instrument!</li> </ul>

ErrFLA	The flash memory of the data logger is faulty.	*	The instrument must be returned to JUMO for repair.
ErrELo	The chip for the real-time clock is faulty.		

# 8.1 Troubleshooting

What is happening?	Cause / Remedy	Information	
Communication with the unit inter- rupted after setup data was transmit- ted.	Interface settings of the unit and PC do not match. * Compare the interface settings made in the setup file with those of the unit.	<ul> <li>⇒ Chapter 7.1 "Setup program"</li> <li>⇒ Chapter 5.8 "Interface"</li> </ul>	



#### JUMO GmbH & Co. KG

Street adress: Moritz-Juchheim-Straße 1 36039 Fulda, Germany Deliverv address: Mackenrodtstraße 14 36039 Fulda, Germany Postal address: 36035 Fulda, Germany Phone: +496616003-0Fax: +49 661 6003-607 mail@jumo.net e-mail: Internet: www.jumo.net

### JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM20 2TT, UK Phone: +44 1279 635533 Fax: +44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk Internet: www.jumo.co.uk

#### JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us





# Régulateur électronique pour le froid

# B 70.1061.0 Notice de mise en service

2009-04-10

# Aperçu des fonctions



# Sommaire

1	Identification de l'appareil 4
1.1	Service après-vente : 0892 700 733 (0,337 /min) 4
2	Montage
<b>3</b> 3.1	Raccordement électrique         7           Instructions relatives à l'installation         7
3.2 3.3	Emplacement correct de la sonde       7         Schéma de raccordement       8
4	Mise en service de l'appareil
4.1 4.2	Affichage et commande
4.3 4.4 4.5	Sélectionner et éditer les paramètres (principe de navigation)
4.6 4.7	Valider les alarmes       11         Démarrer/arrêter immédiatement le dégivrage       11
5	Niveau de paramétrage
5.1 5.2 5.3	Entrées analogiques
5.4	Dégivrage (cyclique)
5.5	Comportement tout ou rien de la fonction ventilateur
5.8 5.7	Alames
5.8	Interface

5.9 5.10 5.11	Enregistreur automatique	29 30 31
6		34
7	Caractéristiques techniques	35
7.1	Logiciel Setup	38
7.2	Conditions min. du hardware et du software :	38
7.3	Afficher la version software de l'appareil	38
7.4 7.5	Transfert des mesures de l'enregistreur automatique au PC	39 40
<b>8</b> 8.1	Alarmes et messages d'erreur	43 45

# Sommaire

# Sommaire

# 1 Identification de l'appareil

La plaque signalétique est collée sous l'appareil. La tension d'alimentation appliquée doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.

and)

Tous les réglages nécessaires sont décrits dans cette notice de mise en service, pour toutes les variantes de l'appareil. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service, ne procédez à aucune manipulation non autorisée sur l'appareil. Vous pourriez compromettre votre droit à la garantie. Veuillez prendre contact avec nos services.

La notice de mise en service est valable à partir de la version software appareil 213.01.05 (appuyer sur les touches (P) + (A) pour afficher).



Lisez cette notice avant de mettre en service l'appareil. Conservez cette notice dans un endroit accessible à tout moment à tous les utilisateurs. Aidez-nous à améliorer cette notice en nous faisant part de vos suggestions

#### 1.1 Service après-vente : 0892 700 733 (0,337 € /min)

 Téléphone :
 03 87 37 53 00

 Télécopieur :
 03 87 37 89 00

 E-mail :
 info@jumo.net

 Internet :
 www.jumo.fr

#### Matériel livré

1 joint 1 cadre de fixation 1 notice de mise en service B70.1061.0

					Exécution de base	
					Avec 2 entrées analogiques	et 3 sorties relais
					Extension du type de base	
8					Réglé en usine, configurable	
9					Configuré en fonction des in	dications du client
					Option 1	
	0				Néant	
	1				Buzzer de l'alarme	
	2				Contact d'alarme (contact in	verseur 16A/250V)
					Option 2	
		0			Néant	
		1			Interface RS 485	
		2			Enregistreur automatique, ho	prloge en temps réel et interface RS 485
					Alimentation	
			32		12 à 24V AC/DC +15/-15%,	48 à 63Hz
					Option	
				000	Sans sonde lisse Pt100	
				236	2 sondes lisses Pt100	(Diamètre : 6mm, longueur utile : 50 mm, câble de raccord. : 1500 mm)
8	0	0 -	32 /	000	Exemple de commande	
	89	8 9 0 1 2         8 0	8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 8 0 0 1 2	8 9 0 1 2 0 1 2 	8 9 0 1 2 0 1 2 	Exécution de base Avec 2 entrées analogiques         8       Réglé en usine, configurable Configuré en fonction des in Option 1         0       Néant         1       Buzzer de l'alarme         2       Contact d'alarme (contact in Option 2         0       Néant         1       Interface RS 485         2       Enregistreur automatique, ho Ità 2 424 AC/DC +15/-15%, Option         32       12 à 24V AC/DC +15/-15%, Option         000       Sans sonde lisse Pt100         1       Isses Pt100         1       Exemple de commande

2009-04-10

# 2 Montage



- \* Retirer le cadre de fixation de l'appareil.
- Placer l'appareil par l'avant dans la découpe du tableau. Attention : il faut que le joint du cadre avant soit placé correctement.
- \* Pousser le cadre de fixation par l'arrière sur le boîtier jusqu'à ce que les étriers à ressort soient sous tension et verrouillés dans les encoches en haut et en bas.

# 3 Raccordement électrique

### 3.1 Instructions relatives à l'installation

- Aussi bien pour le choix du matériau des câbles, pour l'installation que pour le raccordement électrique de l'appareil, il faut respecter la réglementation en vigueur.
- Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.
- □ La compatibilité électromagnétique est conforme aux normes et prescriptions mentionnées dans les caractéristiques techniques.
  - ⇒ Chapitre 7 "Caractéristiques techniques"
- L'appareil ne peut être installé dans des zones exposées à un risque d'explosion. Il faut le monter dans un boîtier électrique de protection ignifugé.
- Outre une installation défectueuse, des valeurs mal réglées (consigne, paramètres) peuvent altérer le bon fonctionnement du process ou provoquer des dégâts. C'est pourquoi il doit y avoir des dispositifs de sécurité indépendants de l'appareil (par exemple des souppes de surpression ou des limiteurs/contrôleurs de température) ; seul le personnel qualifié peut effectuer le réglage (verrouiller les paramètres au niveau Utilisateur). À ce propos, nous vous prions de respecter les règles de sécurité correspondantes. En théorie, un mauvais réglage d'un paramètre peut rendre une régulation instable. C'est pourquoi il faut contrôler la stabilité de la valeur réelle atteinte et réunir des informations sur le système asservi.
- Pour éviter un soudage des relais de sortie si la charge est en court-circuit, il faut protéger le circuit de charge avec un fusible calibré au courant maximal du relais.
- Ne raccorder aucun autre récepteur aux bornes d'alimentation de l'appareil.
- Le fusible externe de l'alimentation ne doit pas dépasser la valeur de 1 A, suivant la section du fil.

### 3.2 Emplacement correct de la sonde

- La sonde pour la température position froid devrait être placée dans l'écoulement d'air du ventilateur là où la température moyenne doit être mésurée (pas trop près de l'évaporateur et pas tout en bas de la chambre froide) !
- Placer la sonde pour la température de l'évaporateur là où la glace tient le plus longtemps !

# 3.3 Schéma de raccordement



- 1. Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié!
- 2. L'appareil, pour des raisons de protection contre tout contact accidentel, ne peut être raccordé qu'à des tensions inférieures à 42 V et correspondent à la définition de SELV ou PELV car il n'y a pas de séparation galvanique entre alimentation et entrées analogiques !



<sup>1.</sup> La position du point de contact du relais dans l'appareil (lignes en pointillés) correspond à l'état de repos (relais désexcité)

# 4 Mise en service de l'appareil

### 4.1 Affichage et commande

Ecran LCD	Affichage 9 segments à 3 digits de 13 mm de hauteur et symboles pour température, h, min, et s avec rétroéclairage rouge.	- <b>8:8.8</b> #		
LED Refroidir		**		
LED Dégivrer		*		
LED Ventilateur	LED est allumee lorsque le relais correspondant est excite. LED s'éteint lorsque le relais correspondant se met au repos.	Y		
LED Alarme		Δ		
Touches	<ul> <li>Pour marche et arrêt du dégivrage manuel ; appuyer &gt; 3 sec. Pour la validation des alarmes appuyer &lt; 3 sec.</li> <li>Programmer</li> <li>Incrémenter la valeur / Paramètre suivant</li> <li>Décrémenter la valeur / Paramètre précédent</li> </ul>			
Interface Setup	L'appareil est relié à un ordinateur via l'interface PC et un adaptateur (3 broches) L'interface RS485 ne peut pas être utilisée à ce moment là !			

# 4 Mise en service de l'appareil 9

\* Appliquer la tension d'alimentation, tous les segments s'allument cinq fois pour le test (des segments).

Si le raccordement de l'appareil est correct, la température actuelle s'affiche à l'entrée analogique 1. Avec l'option Enregistreur automatique ABF s'affiche brièvement après la mise sous tension.

En cas d'alarme ou de message d'erreur, voir Chapitre 8 "Alarmes et messages d'erreur".

### 4.2 Affichage de la valeur réelle (après mise sous tension ou après time out)

Le paramètre di.P permet de régler la valeur réelle qui doit être affichée.

⇒ Chapitre 5.7 "Affichage à cristaux liquides"

Si l'on passe à une autre valeur réelle avec les touches 🕐 ou 🌒, l'appareil revient automatiquement après time out.

# 4.3 Passage au niveau de paramétrage (verrouillage du code)

Les paramètres de l'appareil sont réglés d'usine au niveau de paramétrage et verrouillé par un code.

Tous les paramètres peuvent être édités à l'intérieur de la plage de valeurs, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

- \* Appuyez pendant 3 s sur la touche 🕑 est affiché en alternance 🚺 🗖 🚽
- Régler le code pour accéder au niveau Paramétrage à l'aide des touches et (code 72 d'usine, peut être modifié par le logiciel Setup ). Plus vous maintenez la touche enfoncée, plus la valeur change vite.
- \* Valider avec (P)

Le premier nom du paramètre et la valeur s'affiche en alternance



# 4.4 Sélectionner et éditer les paramètres (principe de navigation)

\* Tous les paramètres peuvent être sélectionnés à l'aide des touches te (à l'intérieur du tableau vers le haut ou vers le bas).
\* Valider avec (P), la valeur clignote et invite à la saisie.

Régler la valeur dans la plage de valeur indiquée à l'aide des touches (a) et (c). Plus vous appuyez longtemps sur la touche, plus la valeur change vite.

Valider le réglage avec (P), la nouvelle valeur est sauvegardée et nom du paramètre et valeur apparaissent alternativement.

Le paramètre suivant est réglé suivant le même principe de navigation.

⇒ Voir Aperçu des fonctions au dos de la couverture de la notice.

## 4.5 Annuler l'édition

Annuler l'édition avec les touches (P) + (V) la valeur précédente est conservée.

## 4.6 Valider les alarmes

Condition : AL.q = on

\* Appuyer brièvement sur la touche 🕒 (moins de 3 s)

## 4.7 Démarrer/arrêter immédiatement le dégivrage

Appuyer sur la touche 🕒 plus de 3 s

## 5 Niveau de paramétrage

La désignation anglaise (entre pararenthèses) sert à mieux comprendre l'abréviation internationale.

Dans le tableau suivant, sont énumérés tous les paramètres pour l'équipement maximal de l'appareil.

Les paramètres non nécessaires (voir plaque signélatique) sont masqués.

Paramètre		Signification	Plage de valeurs ded'usineà
Un	1	Unité Température (Unit) pour les températures indiquées	° <b>C</b> ou °F
0		Lorsque l'on permute l'unité de température, toutes les valeurs Température, comme par ex. la température de position froid (in.1), la température de l'éva- porateur (in.2) et la consigne correspondante (SP) sont converties. Les paramètres relatifs, comme par ex. l'hystérésis (HyS) ou l'offset (ot.1) sont concernés :	

#### 5.1 Entrées analogiques

An. I	Sonde à l'entrée analogique 1 en montage 2 fils (Analog input1) Elle mesure la température de la position froid. <i>L R b</i> signifie linéarisation spécifique, réglable au moyen d'un tableau de valeurs dans le logiciel Setup.	Pt 100: Pとト Pt 1000: Pとと KTY1X-6: とり I KTY2X-6: とりこ ou と月日
ot. I	Offset Température Entrée analogique 1 (offset température1) Offset de la valeur réelle	-50,0 <b>0,0</b> 50,0 en °C ou -90,0 <b>0,0</b> 90,0 en °F

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
or. I	<ul> <li>Résistance de tarage de ligne Entrée analogique 1 (offset resistance1)</li> <li>Cette valeur sert à compenser la résistance de la ligne de la sonde et dépend de la longueur de la ligne.</li> <li>Pour la meilleure mesure de température possible, il faut saisir ici la résistance ohmique.</li> <li>Il y a erreur de mesure lorsque la résistance totale à l'entrée analogique (résistance de sonde + valeur réglée pour or.1) dépasse avec une Pt100 : 314Ω, une Pt1000 : 314Ω, un KTY2x-6 : 2235 Ω et un KTY1x-6 : 3400Ω !</li> </ul>	0,0 <b>0,0</b> 99,9 Ω
A n.2	Sonde à l'entrée analogique 2 en montage 2 fils (Analog input2)         Elle mesure la température de l'évaporateur.         L RL signifie linéarisation spécifique, réglable au moyen d'un tableau de valeurs dans le logiciel Setup.         Offect Température Entrée analogique 2 (offect temperature2)	désactivée: חם Pt 100: PEH Pt 1000: PEE KTY1X-6: E9 I KTY2X-6: E92 ou ERB 50.0.00, 50.0 cm °C
o £.2	Offset de la valeur réelle	-30,0 <b>0,0</b> 30,0 en °C ou -90,0 <b>0,0</b> 90,0 en °F
o r.2	Résistance de tarage de ligne Entrée analogique 2 (offset resistance2)         Cette valeur set à compenser la résistance de la ligne de la sonde et dépend de la longueur de la ligne.         Pour une mesure de température possible, il faut saisir ici la résistance ohmique.         II y a erreur de mesure lorsque la résistance totale à l'entrée analogique (résistance de sonde + valeur réglée pour or.1) dépasse avec une Pt100 : 3140Ω, une Pt1000 : 3140Ω, un KTY2x-6 : 2235 Ω et un KTY1x-6 : 3400Ω !	0,0 <b>0,0</b> 99,9 Ω

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
dF	Constante de temps du filtre (filtre numérique) Pour adapter le filtre d'entrée numérique. En cas de perturbation du signal 63 % des modifications sont enregistrées après la constante du filtre. Valeur 0 signifie : filtre désactivé Lorsque la constante de temps du filtre est élevée : - amortissement important des signaux parasites - réaction lente de l'indication de valeur réelle par rapport aux modifications	0 <b>0,8</b> 99,9 s

### 5.2 Entrée binaire

	-	Fonction avec entrée binaire ouverte/fermée (binary input Function)	<b>0</b> 5
D	ı,1-	0 : sans fonction	
		1 : marche / arrêt dégivrage (fonction touche)	
		2 : ventilateur ON/OFF (contact porte)	
		3 : verrouillage du clavier actif/inactif	
		4 : économiseur d'écran actif/inactif	
		5 : acquittement de l'alarme (fonction touche)	

### 5.3 Régulateur

Le régulateur est réglé en usine sur Refroidir.

Pour la fonction spéciale Chauffer et Refroidir, le relais du ventilateur est utilisé pour chauffer.

Paramètre		Signification		Plage de valeurs ded'usineà
<u>ь чр</u>		Type de régulateur (tyPe)	en cas de dépassement inférieur/supérieur de la valeur mesu- rée, comme par ex. rupture de sonde.	<b>0</b> , 1, 2
	-	0 : régulateur froid	désactive le relais 👬	
		1 : régulateur Con- geler	active le relais $\frac{\delta f^{\mu}}{\delta f^{\nu}}$ .	
		2 : refroidir + chauffer	désactive les relais 🔆 et 🍸 .	
5	Ρ	Consigne (Setpoint Régulera sur cette v	t) raleur.	<b>5₽L 0.0</b> 5₽H en ℃ ou ℉

		Hystérésis (HySteresis)	0,0 <b>1,0</b> 50,0 en °C
H95	L'hystérésis se situe pour le froid et la congélation au-dessus de la consigne réglée.	ou 0.0. <b>1.8</b> .90.0 en °E	
		Pour la fonction Chauffer et Refroidir, l'hystérésis se situe comme une fonction fenêtre au-dessus et en-dessous de la consigne réglée.	0,0 <b></b>

## 5 Niveau de paramétrage <sup>16</sup>



Paramètre	Significat	Signification						
L.on	Temps d'activa- tion min. (time on)			On peut régler à ce niveau la durée min. pendant laquelle l'unité (relais $\frac{k_{s}^{L}}{A_{\infty}}$ ) doit restée activée ou désactivée. Veuillez tenir compte des informations fournies par le constructeur			<b>0</b> 999 s	
E.oF	Temps de désac- tivation min. (time off)							<b>0</b> 999 s
P.0 n	Comportement ap réglé :			rès mise sous	tension (Power On)	dépend du type de régula	teur	0, <b>1</b>
			Rég.	de froid	Rég. congélation	Rég. Chaud/Froid		
		0	Mod	e dégivrage	Mode dégivrage	Mode Chaud/Froid OFF		
		1	Mod	e Froid	Mode Froid	Mode Chaud/Froid		

Paramètre Signification	Plage de valeurs ded'usineà
-------------------------	--------------------------------

### 5.4 Dégivrage (cyclique)



Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà				
d.E 9	Type dégivrage (de EL = électrique/cire Le relais froid est dé moyen de cartouche	EL, GAZ				
	<b>GAZ = dégivrage g</b> Le relais froid reste travail et peut être u d'un agent frigorifiqu	<b>GAZ = dégivrage gaz chaud :</b> Le relais froid reste enclenché pendant le dégivrage. Le relais de dégivrage se met au travail et peut être utilisé pour piloter une soupape de ventilation qui conduit, au lieu d'un agent frigorifique "froid", une vapeur chaude à travers l'échangeur thermique.				
dFu	Fonction dégivrage	0: Répétition <b>cyclique</b> du dégivrage, après écoulement de la durée du cycle d.[ ၂.	<b>0</b> , 1, 2, 3			
	(defrost Function)	1: Démarrage quotidien du dégivrage à l'heure, réglée sous <u>d</u> と 1… <u>d</u> と 4				
		2: La somme des durées de marche actives du groupe froid est formée pour le démarrage du dégivrage (les temps durant lesquels le relais du froid était au travail). Le dégivrage démarre dès qu'elle a atteint la durée du cycle réglée dí 4.				
		<ol> <li>Le dégivrage ne peut être démarré/arrêté que manuellement avec la touche (♣) &gt;3 s ou par l'entrée binaire.</li> </ol>				
1511	Durée du cycle (du	ration Cycle)	124 999 heures			
d.L J	Ce temps est utilisé					
	(par ex. dégivrage to	outes les 24 heures) ou				
	quand d.Fu = 2, de froid.	e former la somme des durées de marche actives du groupe				

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà				
	Durée de dégivrag	0: pas de limitation de				
d. $U$	Le relais 👯 se met	au travail pendant le dégivrage.	temps			
	Suivant le type de d'air" ou avec "gaz	0 <b>30</b> 999 minutes				
	Le dégivrage s'arrêt	e quand :				
	<ol> <li>La durée de dégin le temps restant o valeur réelle (Voir</li> </ol>	vrage est écoulée : du dégivrage en cours est indiqué sous dEC dans l'affichage de la Aperçu des fonctions au dos de la couverture de la notice).				
	2. Lorsque le seuil	<b>de dégivrage 👌 🗍</b> est dépassé, le relais 👫 se met au repos.				
	3. Interruption manu	ielle en appuyant sur la touche 😩 plus de 3s ou par l'entrée binai-				
	re	re e				
	⇔ Chapitre 5.2	⇒ Chapitre 5.2 "Entrée binaire"				
	Heure 1	Heures et minutes sont séparées par une décimale. La position	désactivée: off			
d.t I	(defrost time 1)	derrière la virgule signifie un pas de 10 minutes.	0.0 23.5 heures			
	Heure 2	Exemple : 23.5 signifie: 23:50 heures				
d.£ 2	(defrost time 2)	0.1 signifie: 00:10 heure				
	Heure 3					
מ.ב ב	(defrost time 3)	quotidiennement.				
	Heure 4	Lorsque toutes les heures sont sur off, d[ y est à nou-				
d.t 4	(defrost time 4)	veau acui.				

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
d.5 P	Seuil de dégivrage (defrost SetPoint) La valeur réelle actuelle de l'évaporateur est mesurée au moyen de l'entrée analogique 2 puis comparée avec le seuil de dégivrage. Lorsque celui-ci est dépassé, le dégivrage s'arrête.	0,0 <b>10,0</b> 35,0 en °C ou 32,0 <b>50,0</b> 95,0 en °F
d.dL	Temporisation au dégivrage (defrost deLay) Après mise sous tension, le dégivrage se met en route après écoulement de la tempo- risation au dégivrage. Ensuite, le cycle de dégivrage normal reprend. Si la temporisa- tion au dégivrage=0, pas de dégivrage après mise sous tension.	0 <b>30</b> 99 minutes
d.d o	Temps d'égouttage (defrost drop-off time) Lorsque le dégivrage est terminé, l'évaporateur peut durant ce laps de temps s'égoutter.	0 <b>3</b> 99 minutes

### 5.5 Comportement tout ou rien de la fonction ventilateur



Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
гг	Fonction Ventilateur (Fan Function) [voir schéma ci-dessus]	<b>0</b> , 1, 2
F.F. U	0: Ventilateur ne fonctionne qu'avec le relais	
	1: Ventilateur fonctionne en permanence en dehors du dégivrage (relais 👯)	
	2: Ventilateur fonctionne pour le froid (relais 🔆 ) et aussi pour le dégivrage (relais 🏌 )	
F.r u	Temporisation au démarrage/à l'arrêt du ventilateur (Fan running Function) détient l'hystérésis F.Hy et reste essentiellement verrouillée pendant la durée d'égout- tage.	off, on
	off: pas de temporisation au démarrage/à l'arrêt (relais $\ragged $ commute, comme réglé sous F.Fu)	
	on: marche/arrêt dépend de la température de l'évaporateur	
	Temporisation au démarrage : température de l'évaporateur se met seulement en marche, quand la température de l'évaporateur passe en dessous de la consigne du ventilateur F.SP de plus de l'hystérésis F.Hy (voir figure).	
	Temporisation à l'arrêt quand F.Fu=2 Le ventilateur continue de tourner jusqu'à ce que la température de l'évaporateur passe au-dessus de la consigne du ventilateur F.SP.	
r r n	Consigne Ventilateur (Fan SetPoint)	-100 <b>0</b> 100 en °C
F.9F	Influence le fonctionnement du ventilateur par rapport à la température de l'évapora- teur. Si elle est réglée assez bas, cela évite une répartition inutile de l'air chaud ou as- sure la répartition de l'air froid dans la chambre froide.	ou -148 <b>32</b> 212 en °F
<b>C</b> 1 1 1 1	Hystérésis Consigne Ventilateur (Fan Setpoint Hysteresis)	1,0 <b>3,0</b> 50,0 en °C
F.H 3	L'hystérésis se situe en dessous de la consigne du ventilateur réglée et influence de ce fait de démarrage/l'arrêt du relais $\Im$ .	ou 1,8 <b>5,4</b> 90,0 en °F

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
F.dL	Temporisation au démarrage du ventilateur après dégivrage (Fan deLay) L'activité du relais du ventilateur est retardée pour la durée réglée après le dégivrage. A une priorité supérieure que la temporisation au démarrage activée sous F.ru=on qui enclencherait peut être plus tôt le ventilateur.	0 <b>30</b> 99 minutes

#### 5.6 Alarmes

Après mise sous tension, la température de la position froid doit s'être trouvée au moins une fois dans la "Plage normale" pour que le passage de la température de la "Plage normale" à la "Plage d'alarme" signale et émette une alarme.

Dans l'exemple du seuil d'alarme absolu AL.F=0 de la page suivante, il faudrait que la température de la position froid, après mise sous tension, se trouve d'abord une fois entre 6°C et 94°C avant, qu'en cas de dépassement inférieur/supérieur des seuils d'alarme, une alarme soit délivrée.

#### En cas de rupture ou de court-circuit de la sonde:

Une alarme est également émise lorsqu'une rupture ou un court-circuit de la sonde est constaté à l'entrée prévue pour la température de la position froid.

AL.Q et AL.d sont actifs

La signalisation de l'alarme est inactive lorsque le dégivrage est actif (relais 💥 excité).



Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
AL.L	Seuil d'alarme inférieur (ALert Low) Lorsque la valeur réelle de l'entrée analogique1 (in.1, position froid) passe sous cette li- mite :	Pour AL.F = 0 et 1: -200 <b>-50</b> +500 en °C
	1. le message d'alarme ALL s'affiche à l'écran, quand d LA = on (d'usine).	Pour AL.F = 2 et 3 : <b>0</b> +500 en °C
	<ul> <li>⇒ Chapitre 8 "Alarmes et messages d'erreur"</li> <li>2. si présent (voir Chapitre 1 "Identification de l'appareil")</li> <li>signalisation de l'alarme via le relais Ω ou du buzzer de l'alarme</li> </ul>	Pour AL.F = 0 et 1 : -328 <b>-58</b> +932 en °F
	comme réglé sous RL,F.	Pour AL.F = 2 et 3 : <b>0</b> +900 en °F
AL.H	Seuil d'alarme supérieur (ALert High) Lorsque la valeur réelle de l'entrée analogique1 (in.1, position froid) passe sous cette li- mite :	Pour AL.F = 0 et 1 : -200 <b>50</b> +500 en °C
	1. le message d'alarme RL, H s'affiche à l'écran, quand d LR = on (d'usine).	Pour AL.F = 2 et 3 : <b>0</b> +500 en °C
	<ul> <li>Chapitre 8 "Alarmes et messages d'erreur"</li> <li>2. si présent (voir Chapitre 1 "Identification de l'appareil")</li> <li>signalisation de l'alarme via le relais  ou du buzzer de l'alarme.</li> </ul>	Pour AL.F = 0 et 1 :
		-328 1 <b>22</b> +932 en °F
	comme réglé sous ALF .	Pour AL.F = 2 et 3 : <b>0</b> +900 en °F
Rну	Hystérésis de l'alarme (Alert Hysteresis)	0,0 <b>1,0</b> 50,0
	L'hystérésis réglée se trouve en dessous RLH ou au-dessus RLL.	en °C ou 0,0 <b>1,8</b> 90,0 en °F

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
AL.d	Délai de prise en compte de l'alarme (ALert delay-time) $\mathcal{R}_{L}\mathcal{H}$ ou $\mathcal{R}_{L}\mathcal{L}$ ne s'affiche pas pour cette période, le relais $\Lambda$ ou le buzzer de l'alarme sont également inactifs. En cas d'alarme plus longue qu $\mathcal{R}_{L}\mathcal{A}$ , il est affiché et le relais $\Lambda$ ou le buzzer de l'alarme sont actifs.	0 <b>5</b> 999 min
AL.9	<ul> <li>Acquittement de l'alarme (ALert Quit)</li> <li>off: acquittement non nécessaire, cà-d. que l'alarme s'arrête automatiquement, sitôt la cause de l'alarme supprimée.</li> <li>on: acquittement nécessaire, cà-d. que l'alarme continue, même lorsque la cause de l'alarme est supprimé.</li> <li>L'alarme doit être acquittée manuellement avec la touche () &lt; 3 s ou par l'entrée binaire</li> <li>⇔ Chapitre 5.2 "Entrée binaire"</li> </ul>	off, on

## 5.7 Affichage à cristaux liquides

d	1.5	Position décimale de l'indication de la température 0: aucun chiffre après la virgule 1: un chiffre après la virgule	0, 1
d	ı.d	Indication de la température pendant le dégivrage <b>(display during defrosting)</b> 0: pas d'affichage 1: bloquer l'affichage de la valeur température pendant le dégivrage 2: l'affichage de la valeur température est actualisé en permanence 3: texte "dEF"(defrost) s'affiche	0, 1, <b>2</b>

Para	mètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
		Indication de la température après le dégivrage (display Hold)	<b>0</b> 999 min
d	ı, i=i	L'indication de la température de la position froid in.1, comme réglée sous di.d, est conservée après le dégivrage pour cette période. Dès que la température de la position froid repasse sous la consigne, le temps réglé commute déjà avant écoulement du temps réglé, sur la température de la position froid actuelle.	
		Indication de la valeur réelle (display Process value)	in.1, in.2, dE.C
đ	1,1-1	Cette valeur est affichée dès activation ou après un time out d'un autre niveau.	
		in.1: valeur réelle Entrée analogique1 (position froid) in.2: valeur réelle Entrée analogique2 (évaporateur) dE.C: temps de dégivrage restant (dE.C)	
	0	Indication de l'alarme à l'écran (display Alert)	off, <b>on</b>
d	1.1-1	off: ne pas afficher l'alarme on: afficher l'alarme	

## 5.8 Interface

Adr	Adresse appareil (Adresses)	1255
For	Format des données (Format) 0: signifie : 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de parité 1: signifie : 8 bits de données, 1 bit d'arrêt parité impaire 2: signifie : 8 bits de données, 1 bit d'arrêt parité paire 3: signifie : 8 bits de données, 2 bits d'arrêt, pas de parité	<b>0</b> , 1, 2, 3

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
	Vitesse de transmission (baudrate)	<b>9.6</b> , 19.2, 38.4
bdr	9.6 signifie 9600 baud 19.2 signifie 19200 baud 38.4 signifie 38400 baud	

### 5.9 Enregistreur automatique

L'enregistreur automatique sauvegarde, dans une mémoire dite annulaire, 11263 jeux de données qui écrasent les anciennes données, dès que la mémoire est pleine. Les données peuvent être extraites puis traitées.

⇒ Chapitre 7.1 "Logiciel Setup"

#### Effacer toutes les saisies de l'enregistreur automatique :

\* Appuyez sur la touche (P) > 3 secondes, entrer code 822 puis acquitter avec (P)

rEC	Intervalle d'	enregistrement de l'enregistreur automatique (rECorder) actuelles sont enregistrées toutes les 5 minutes (d'usine).	0 <b>5</b> 120 minutes
	Exemples po	our un enregistrement complet sans ecraser d'anciennes don	nees :
	rEC	Durée d'enregistrement	
	1 min	7 jours 19 heures	
	5 min	39 jours (1 mois, 9 jours)	
	15 min	117 jours (4 mois)	
	60 min	469 jours (1 jour 3 mois)	
	120 min	938 jours (2 jours 6 mois)	
	Lorsque l'on	règle 0 minute, l'enregistreur automatique est désactivé.	

# 5 Niveau de paramétrage <sup>30</sup>

### 5.10 Date et heure

	Date année (date YEar)	799
0.36	Régler millénaire et siècle sur 20.	
	Les deux dernières positions de l'année sont réglables.	
d.No	Date mois (date Month)	112
d.dA	Date jour (date dAy)	131
dhr	Date heure (date hour)	023
d.N ı	Date minute (date Minute)	059
d.5E	Date seconde (date SEconds)	059

### 5.11 Maintenance, compteur d'heures de fonctionnement

£.5	1	Intervalle de temps jusqu'au prochain entretien (timer Service intervall) On règle ici l'intervalle de temps, après lequel une intervention doit se faire sur le grou- pe frigorifique (par ex. changement d'huile ou test du réfrégérant). La somme des durées de marche actives du groupe froid est sauvegardée (soit les laps de temps, durant lesquels le relais $\frac{k_{F}}{k_{F}}$ était excité).	<b>0</b> 999 jours
		Une alarme est émise dès que le compteur d'intervention actuel <i>E</i> . 5 atteint le temps.	
		➡ Chapitre 8 "Alarmes et messages d'erreur"	
E.	h	<b>Compteur d'heures de fonctionnement du relais froid (time active relay hours)</b> lci est enregistrée la <b>somme des durées de marche actives du groupe froid</b> (soit les laps de temps, durant lesquels le relais $\frac{k e}{k_{TV}}$ était excité).	<b>0</b> 999 jours
		On peut recourir à ce temps comme échelle pour tester la fiabilité ou le risque de pan- ne du groupe froid au sein de l'installation (malgré un entretien régulier).	
		Aucun message d'erreur n'est émis. Après 999 jours (env. 2,7 années) de fonctionnement du groupe froid, le comptage recommence à 0. Ce compteur peut être mis à zéro manuellement.	

Paramètre	Signification	Plage de valeurs ded'usineà
£. 5	Compteur d'intervention actuel pour unité raccordé (timer Service counter) lci est formée la somme des durée de marche du groupe froid (les temps donc du- rant lesquels le relais était excité), qui se sont écoulés depuis la dernière intervention. Lorsque le comptage atteint l'intervalle de temps <i>E.5</i> , un message d'alarme est dé- livré. Cette position de comptage peut être remise à zéro après une intervention sur l'unité à l'aide des touches  () et (). Le message d'alarme disparaît alors jusqu'à ce que l'état de comptage des heures de fonctionnement soit à nouveau atteint et que la pro- chaine intervention arrive à échéance. ⇒ Chapitre 8 "Alarmes et messages d'erreur"	<b>0</b> 999 jours

# 6 Niveau "Utilisateur"

Tous les paramètres se trouvent dans ce niveau sans verrouillage du code et sont accessibles au personnel. Pas de paramètre d'usine dans ce niveau.

Les paramètres SP et HYS de la figure ci-dessous sont configurés dans le niveau "Utilisateur".

8 paramètres au choix peuvent être saisis dans ce niveau par le logiciel Setup.

\* Appuyer brièvement la touche P



(

# 7 Caractéristiques techniques

Entrées analogi-	Désignation	Etendue de mesure	Précision	Détection de	
ques i et 2			influce de la température	Court-cir- cuit sonde	Rupture sonde
Sonde à	Pt 100 EN 60751	-200 à +600°C	0,05% (±0,4°C), 100ppm/K	oui	oui
resistance	Pt 1000 EN 60751	-200 à +600°C	0,05% (±0,4°C), 100ppm/K	oui	oui
РТС	KTY1X-6	-50 à +100 °C	0,5% (±0,75°C), 100ppm/K	oui	oui
	KTY2X-6	-50 à +150 °C	0,5% (±1°C), 100ppm/K	oui	oui
	Résistance 10 à 3500 $\Omega$	Tableau spécifique <sup>1</sup>	0,075% (±2,6Ω), 100ppm/K	oui	oui
Courant de mesure	e avec Pt100 : 2 mA, avec	Pt1000, KTY2X-6, KTY	1X-6 et résistance : 0,2 mA		
Tarage de ligne réglable via le paramètre Résistance de tarage de ligne $\Box r$ . $I$ et $\Box r$ . $Z$ . La résistance totale à l'entrée analogique (résistance de sonde + valeur réglée pour or.1 ou or.2) ne doit pas dépasser avec Pt100 : 314 $\Omega$ , avec Pt1000 : 314 $\Omega$ , avec KTY2x-6 : 2235 $\Omega$ et avec KTY1x-6 : 3400 $\Omega$ .					
Résistance d'entrée $R_E \ge 100 k\Omega$					
1.) Un tableau spécifique valable doit être entrée par le logiciel Setup puis être commuté dans l'appareil sur Ł A b .					
Résistance d'entré	e	$R_E \ge 100 k\Omega$			
Cadence de scrutation		250ms			
Filtre d'entrée		Filtre numérique de 1er ordre ; constante du filtre réglable de 0,1 à 99,9s			
Courant de mesure		pour Pt100: 0,2mA, pour Pt1000, KTY2X-6, KTY1X-6 et résistance: 0,02mA			
Température Offset		réglable à l'aide des paramètres <b>c. L</b> et <b>c. E.2</b>			
Particularités		Indication de la température également en °F (Fahrenheit)			

# 7 Caractéristiques techniques 35

### Influences environnantes

Plage de température ambiante	0 à +55°C
Plage de température de stockage	-40 à +70°C
Résistance climatique	$\leq$ 85% humidité relative sans condensation
Choc et vibration	EN 60068-2-6 tableau C.2, gamme de fréquences : 10-55 Hz Accélération : 20 m/s <sup>2</sup> (2g)
Nettoyage et entretien de la plaque frontale	La plaque frontale peut être nettoyée avec les détergents habituels. Ne pas utiliser de déter- gents, comme par ex. alcool, ligroïne, P1 ou Xylol !

### Sortie

Relais Refroidir (contact inverseur)	70.000 coupures sous AC 250V/16A,	50Hz en charge ohmique
Relais Alarme (contact inverseur)	60.000 coupures sous AC 250V/16A,	50Hz cos phi > 0,6
Relais Dégivrer (contact à fermeture)	100.000 coupures sous AC 250V/8A,	50Hz en charge ohmique
Relais Ventilateur (contact à fermeture)	85.000 coupures sous AC 250V/8A,	50Hz cos phi > 0,6

### Tension d'alimentation

Tension d'alimentation	AC/DC 12 à 24V +15/-15%, 48 à 63Hz raccordé uniquement à des circuits SELV ! (pas de séparation galvanique entre les entrées analogiques)
Consommation	< 3W

### Boîtier

Matériau	Polycarbonate, gris argenté RAL 7001
Montage	dans la découpe du tableau avec joint d'étanchéité
Position de montage	au choix
Poids	env. 160g
Indice de protection	IP 65 en façade, IP 20 à l'arrière
Classe d'inflammabilité	UL 94 VO

### Caractéristiques éléctriques

Sauvegarde des données	Les blocs de données de l'enregistreur sont sauvegardés dans une mémoire Flash. Les paramètres configurés sont stockés dans une EEPROM. En cas de panne secteur les données sont conservées.
Type de raccordement	Bornes à visser pour section de fil jusqu'à max. 4 mm <sup>2</sup> unifilaire et jusqu'à max. 2,5 mm <sup>2</sup> pour fil extra fin.
Compatibilité électromagnétique	Norme : EN 61326
Emission de parasites	Classe B
Résistance aux parasites	Normes industrielles
Conditions d'utilisation	L'appareil est équipé comme app. à encastrer .
Sécurité électrique	EN 60 730, partie 1, catégorie de surtension III, degré de pollution 2
Précision de l'horloge en temps	à 25°C +15/- 15 s par mois,
réel, de la bufférisation	à l'intérieur de la plage de température ambiante +60/- 60 s par mois
	Condensateur Gold Cap bufférise l'heure sans alimentation pendant env. 20 jours.
Caractéristiques techniques et	Suivant EN 12830 et EN 13485.
fonctionnelles des enregistreurs de	
température ou des thermomètres	

### 7.1 Logiciel Setup

Le logiciel et l'interface avec adaptateur sont en option et offrent les possibilités suivantes :

- paramétrage et archivage simples et conviviales par PC
- duplication simple des paramètres pour appareils de type identique
- possibilité de saisir un tableau de linéarisation
- extraire les jeux de données de l'enregistreur automatique. Les données sont mémorisées avec le fichier Setup.

### 7.2 Conditions min. du hardware et du software :

- PC Pentium 100 ou compatible
- 128 Mo RAM, 16 Mo libre sur le disque dur
- Lecteur CD-ROM
- Port USB libre
- Microsoft<sup>1</sup> Windows 2000/XP
- \* Câble USB de l'interface relié au PC
- Interface-PC avec convertisseur USB/TTL et adaptateur (prise femelle 4 broches) reliés à l'appareil

### 7.3 Afficher la version software de l'appareil

\* Appuyer et maintenir simultanément sur les touches  $\bigcirc$  et Cette version est également reconnue par le logiciel Setup et affichée sous Info  $\Rightarrow$  Info par Setup.



	14
Datei-Info-Kopf:	1
Hardware:	
TAG-Nummer:	
Analogeingang:	
Binäreingang:	
• Regler:	
Abtaufunktion:	
Ventilator:	
Alarm:	
Anzeige:	
Schnittstelle:	
Datenlogger:	
A Carvina	
North Content 221	
	Voreilato:     Aname     Aname     Aname     Analogengang:     Analogengang:     Regler:     Analogengang:     Addundator:     Aduntator:     Aduntator:     Adame     Assegge:     Assegge:     Assegge:     Adame:     Aname:     Anamame:     Aname:     Aname:     Aname:     Anamame

1. Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation

## 7.4 Transfert des mesures de l'enregistreur automatique au PC

L'enregistreur automatique sauvegarde, dans une mémoire dite annulaire, 11263 jeux de données qui écrasent les anciennes données, dès que la mémoire est pleine.

- \* Transférer les données depuis l'appareil
- \* Cocher l'enregistreur automatique
- \* Faire Ok et les données sont extraites

hermald der zu ihrets speiden Daten	Datenübertragung	×
Zis übert agende Daten	Daten werden aus dem Gerät ausgelesen?	Abbreghen
	Act Charge Schwarbardbard and Aude Alsoner: Act Charge Schwarbardbard Act Charge Schwarbardbard Act Charge Schwarbardbard Act Charge Schwarbardbard Act Charge Schwarbardbard Act Charge IC Schwarbard Act Charbard Act Charba	
	4%	
Alex suswithen Acoudil suffection CX	Vergangene Zeit 00:00:09 Verbleibende Zeit 00:03:25	

\* Cliquer sur la vue du tableau et le tableau de droite s'affiche

ou

- \* cliquer sur grafique et un grafique est calculé
- \* sauvegarder fichier Setup.
- Avec un clic sur le bouton droit de la souris on peut agrandir, imprimer ou régler les caractéristiques du grafique (par ex. couleurs et lignes de liaison).



# 7 Caractéristiques techniques 39

### 7.5 Traiter les mesures dans Excel<sup>1</sup>

- \* Exécuter dans la barre des menus Extras => Enregistreur automatique => Enregistrer
- \* Entrer le point virgule comme caractère séparateur
- \* Cliquer sur Enregistrer sous



- Enregistrer sous 01\_02\_07.txt
- Exécuter dans la barre des menus d'Excel Fichier => Ouvrir Sélectionner tous les fichiers, sinon le fichier txt n'est pas affiché dans la fenêtre de sélection
- Sélectionner 01\_02\_07.txt
- \* Cliquer sur OK même lorsque l'assistant d'aide émet un message d'erreur, l'assistant convertisseur de textes démarre.
- \* Laisser Windows-ANSI et cliquer sur Suivant

Offnen		and the second	21×	
Suchen pr.	weterverarbeitung	• + 🖸 🔍 X 🖸 🔟 • Egtres		
	Diagonatana 1933, 2017 Ak Diagonatana Diag	r u	8 ógrun - Abhrdu	Nicrosoft Excel           Die Datei hat ein nicht erforsharzens Format.           Kilden Sis Värprehert, sofern Bren bekarzt ist, dass die Datei von einem Programm erteilte wurde, das zisonspatiel ein Nicrosoft Excel it. (Chen Sis die Datei i von einem Programm erteilte wurde, das zisonspatiel ein Nicrosoft excel it. (Chen Sis die Datei i von einem Sind Sicher Sison einem Verschungen erteilte wurde, das zisonspatiel ein Nicrosoft excel it. (Chen Sis die Datei i von einem Sind Sicher Sisons einem Verschungen erteilte wurde, das zisonspatiel ein Nicrosoft excel it. (Chen Sis die Datei von einem Sicher Sicher Sisons einem Nicrosoften erschungen eine Verschungen eine Verschu
				Abbrechen < 2urok. Weiter > Figtig stellen

- \* Il faut cocher pour Tabstop et le point virgule
- \* Cliquer sur Suivant et entrer une virgule au lieu d'un point comme caractère séparateur



\* Le tableau peut maintenant être traité dans Excel puis sauvegardé en format fichier Excel (.xls).





# 8 Alarmes et messages d'erreur

Les messages d'alarme suivants sont affichés en alternance avec la température :

Affichage d'alarme	Cause	Aide
	Intervalle d'intervention écoulé	* Effectuer l'intervention
E. 5-10.5°	Le temps réglé pour l'entretien d'une unité de chaud ou de froid est écoulé	* Au niveau" paramétrage", mettre <b>E.5</b> , manuelle- ment à 0
		⇒ Chapitre 4 "Mise en service de l'appareil"
	Dépassement inférieur du <b>seuil</b> d'alarme	<ul> <li>Suivant le type de régulateur réglé, vérifier si l'unité Chaud ou Froid fonctionne encore parfaitement.</li> </ul>
- 10.5°		<ul> <li>Vérifier si une protection du relais par fusibles inté- grée est encore en ordre.</li> </ul>
	Dépassement supérieur du seuil	* Vérifier si le seuil d'alarme est correctement réglé.
AL.H 99.5°	d'alarme	L'alarme disparait sitôt que la valeur réelle dépasse les li- mites AL autour de l'hystérésis
		ou doit être acquittée (avec touche 🕒 < 3 s).
		⇔ Chapitre 5.6 "Alarmes"

# 8 Alarmes et messages d'erreur 44

Affichage d'erreur	Cause	Aide
Err 888 Err 888	Dépassement sup. de la valeur mesu- rée La valeur est trop grande et se situe en dehors de l'étendue de mesure ou la sonde est cassée. Dépassement sup. de la valeur mesu- rée La valeur est trop petite et se situe en dehors de l'étendue de mesure ou la sonde est court-circuité.	<ul> <li>Vérifier que le capteur et le câble de raccordement ne soient pas endommagés ou court-circuités</li> <li>Vérifier que le bon capteur est réglé ou raccordé</li> <li>Chapitre 4 "Mise en service de l'appareil"</li> <li>Ces messages ne s'affichent que lorsque la température est affichée.</li> </ul>
- 10.5 <sup>6</sup> Er.	Affichage en alternance de la valeur mesurée2 (-10,5°C) avec indication à l'arrière-plan d'une valeur mesurée1erronée.	Commuter sur valeur mesurée erronée et recher- cher la cause de l'erreur (voir ci-dessus).
- 18.5 E r.E	Affichage en alternance de la valeur mesurée1 (-18,5°C) avec indication à l'arrière-plan d'une valeur mesurée2 erronée.	
- <b>8</b> :8.8°°	Valeur mesurée non représentable La valeur mesurée dépasse 999 ou reste inférieure à -999 et se trouve ainsi en dehors de la plage d'indication à 3 chiffres.	<ul> <li>L'entrée analogique 2 doit être activée et correcte- ment configurée.</li> <li>⇒ Chapitre 5.1 "Entrées analogiques"</li> <li>Le cas échéant transférer à nouveau la configura- tion à l'aide du logiciel Setup !</li> </ul>

ErrFLA	La mémoire Flash de l'enregistreur	<b>*</b>	L'appareil doit être réparé chez JUMO.
	automatique est défectueux.	₽	Chapitre 1.1 "Service après-vente"
Err	Le module de l'horloge en temps réel est défectueux.		

## 8.1 Que faire si ...

Que se passe t-il ?	Cause/Remède	Info	
Plus de communication avec l'appa- reil, après que des données Setup aient été transférées	<ul> <li>Réglages de l'interface de l'appareil et du PC différents.</li> <li>Comparer dans le fichier Setup les réglages de l'interface avec ceux de l'appareil.</li> </ul>	仓仓	Chapitre 7.1 "Logiciel Setup" Chapitre 5.8 "Interface"



#### JUMO GmbH & Co. KG

Adresse : Moritz-Juchheim-Straße 1 36039 Fulda, Allemagne Adresse de livraison : Mackenrodtstraße 14 36039 Fulda, Allemagne Adresse postale : 36035 Fulda, Allemagne Téléphone : +49 661 6003-0 Télécopieur : +49 661 6003-500 E-Mail : mail@jumo.net Internet : www.jumo.net

#### JUMO Mess- und Regeltechnik AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Switzerland Telefon : +41 44 928 24 44 Telefax : +41 44 928 24 48 E-Mail : info@jumo.ch Internet : www.jumo.ch

### JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny 7 Rue des Drapiers B.P. 45200 57075 Metz - Cedex 3, France Téléphone : +33 3 87 37 53 00 Télécopieur : +33 3 87 37 89 00 E-Mail : info@jumo.fr Internet : www.jumo.fr Service de soutien à la vente : 0892 700 733 (0,337 Euro/min)

#### JUMO Automation S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A.

Industriestraße 18 4700 Eupen, Belgique Téléphone : +32 87 59 53 00 Télécopieur : +32 87 74 02 03 E-Mail : info@jumo.be Internet : www.jumo.be