

Betriebsanleitung IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle PowerLine 4 Ports IP 65 / IP 66 / IP 67

AL1200

IO-Link: 1.1.2 ifm-Firmware: ab 2.1.28 LR DEVICE: ab 1.3.1.x

Deutsch



CE

Inhaltsverzeichnis

1		Vorbemerkung	5
	1.1	Rechtliche Hinweise	
	1.2	Zweck des Dokuments	
	1.3	Zeichenerklärung	
	14	Änderungshistorie	6
r		Sinharhaitahinwaina	7
2		Sichemenshinweise	I
	2.1	Allgemein	7
	2.2	Notwendige Vorkenntnisse	7
	2.3	Sicherheitssymbole auf dem Gerät	7
	2.4	Eingriffe in das Gerät	8
3		Bestimmungsgemäße Verwendung	٩
•	0.4		
	3.1	Zugelassene Verwendung	9
	5.2	verbolene verwendung	
4		Funktion	10
	4.1	Kommunikation. Parametrierung. Auswertung	
	4.1.1	IO-Link	
	4.1.2	PROFINET	11
	4.1.3	Parametrierung	11
	4.1.4	Optische Signalisierung	12
	4.2	Digitale Eingänge	12
	4.3	IO-Link-Versorgung	12
	4.4	Spannungsausgang	12
_			10
5		Montage	13
	5.1	Gerät montieren	13
6		Elektrischer Anschluss	14
-	6.1	Hipwoico	11
	6.2	Fthornot-Dorte	14 15
	6.2		13
	621	Fingangsbasebaltung	
	6.3.2	IO-Link-Reschaltung	
	64	Gerät anschließen	17
		05	
7		Bedien- und Anzeigeelemente	18
	7.1	Überblick	
	7.2	LED-Anzeigen	
	7.2.1	Status-LEDs	
	7.2.2	Ethernet-Schnittstelle	
	7.2.3	Spannungsversorgung	20
	7.2.4	IO-Link-Ports (Class A)	20

8		Parametrierung	21
	8.1		
	8.1.1	Hinweise	23
	8.1.2	IoT: Zugriffsrechte konfigurieren	24
	8.1.3	IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren	25
	8.1.4	Fieldbus: Profinet-Schnittstelle konfigurieren	25
	8.1.5	IO-Link-Ports: Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren	26
	8.1.6	IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren	27
	8.1.7	IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen	28
	8.1.8	Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen	29
	8.1.9	Firmware: Gerät neu starten	29
	8.1.10	IO-Link Devices konfigurieren	30
	8.2	PROFINET	31
	8.2.1	GSD-Datei installieren	32
	8.2.2	IO-Link Master in das PROFINET-Netzwerk einbinden	33
	8.2.3	Zugriffsrechte konfigurieren	35
	8.2.4	IO-Link-Ports konfigurieren	36
	8.2.5	PROFINET-Port konfigurieren	37
	8.2.6	IO-Link Devices konfigurieren	37
	8.2.7	Zyklische Daten lesen und schreiben	
	8.2.8	PROFINET: Geräteinformationen lesen & schreiben	
	8.2.9	PROFINE I: Hinweise für Programmierer	
۵		Betrieb	12
5			72
	9.1	Gerat identifizieren	42
	9.2	Geräte- und Diagnoseinformationen lesen	43
	9.3	Firmware aktualisieren	44
	9.4	IO-Link Device tauschen	45
10		Instandhaltung	16
10		Instantinationg	40
11		Werkseinstellungen	47
12		Zubehör	48
13		Anhang	49
	13.1	Technische Daten	50
	13.1.1	Finsatzbereich	
	13.1.2	Elektrische Daten	
	13.1.3	Ein-/Ausgänge	
	13.1.4	Eingänge	
	13.1.5	Ausgänge	
	13.1.6	Schnittstellen	
	13.1.7	Umgebungsbedingungen	53
	13.1.8	Zulassungen / Prüfungen	53
	13.1.9	Mechanische Daten	53
	13.1.1	0 Elektrischer Anschluss	54
	400	PROFINET	55
	13.2		

13.2.2

13.2.3

		0
14	Index	64
	9	

1 Vorbemerkung

innait	
Rechtliche Hinweise	5
Zweck des Dokuments	5
Zeichenerklärung	
Änderungshistorie	
	14801

1.1 Rechtliche Hinweise

1631

© Alle Rechte bei ifm electronic gmbh. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der ifm electronic gmbh.

Alle auf unseren Seiten verwendeten Produktnamen, -Bilder, Unternehmen oder sonstige Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber:

- AS-i ist Eigentum der AS-International Association, (→ www.as-interface.net)
- CAN ist Eigentum der CiA (CAN in Automation e.V.), Deutschland (→ www.can-cia.org)
- CODESYS[™] ist Eigentum der 3S Smart Software Solutions GmbH, Deutschland (→ <u>www.codesys.com</u>)
- DeviceNet[™] ist Eigentum der ODVA[™] (Open DeviceNet Vendor Association), USA (→ <u>www.odva.org</u>)
- EtherNet/IP[®] ist Eigentum der →ODVA[™]
- EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland
- IO-Link[®] (→ <u>www.io-link.com</u>) ist Eigentum der →PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- ISOBUS ist Eigentum der AEF Agricultural Industry Electronics Foundation e.V., Deutschland (→ <u>www.aef-online.org</u>)
- Microsoft[®] ist Eigentum der Microsoft Corporation, USA (→ <u>www.microsoft.com</u>)
- PROFIBUS[®] ist Eigentum der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland (→ <u>www.profibus.com</u>)
- PROFINET[®] ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Windows[®] ist Eigentum der →Microsoft Corporation, USA

1.2 Zweck des Dokuments

1

22044

Dieses Dokument gilt für Geräte des Typs "IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle PowerLine 4 Port IP 65 / IP 66 / IP 67" (Art.-Nr.: AL1200).

Es ist Bestandteil des Gerätes und enthält Angaben zum korrekten Umgang mit dem Produkt.

- Dieses Dokument vor dem Einsatz des Gerätes lesen.

1.3 Zeichenerklärung

Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind möglich.

▲ VORSICHT

Leichte reversible Verletzungen sind möglich.

ACHTUNG

Sachschaden ist zu erwarten oder möglich.



Wichtiger Hinweis

Fehlfunktionen oder Störungen sind bei Nichtbeachtung möglich

- Information Ergänzender Hinweis
- ► ... Handlungsaufforderung
- > ... Reaktion, Ergebnis
- → ... "siehe"
- abc Querverweis
- 123 Dezimalzahl
- 0x123 Hexadezimalzahl
- 0b010 Binärzahl
- [...] Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen

1.4 Änderungshistorie

Ausgabe	Thema	Datum
00	Neuerstellung des Dokuments	05 / 2018
01	Korrektur IoT Core	05 / 2018

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemein

22068

213



Die Sicherheit der Anlage, in der das Gerät verbaut ist, liegt in der Verantwortung des Anlagenherstellers.

Wird das Gerät in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt, kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein.

Nichtbeachten der Hinweise, Verwendung außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, falsche Installation oder Handhabung können die Sicherheit von Menschen und Anlagen beeinträchtigen.

- Angaben dieser Anleitung befolgen.
- ▶ Warnhinweise auf dem Gerät beachten.

2.2 Notwendige Vorkenntnisse

22046

Das Dokument richtet sich an Fachkräfte. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung eines Produkts verursachen kann.

2.3 Sicherheitssymbole auf dem Gerät

15021



Allgemeiner Warnhinweis Hinweise in Kapitel "Elektrischer Anschluss" beachten (\rightarrow Elektrischer Anschluss (\rightarrow S. <u>14</u>))!

2.4 Eingriffe in das Gerät

11242

Eingriffe in das Gerät können die Sicherheit von Menschen und Anlagen beeinträchtigen! Eingriffe in das Gerät sind nicht zulässig und führen zu Haftungs- und Gewährleistungsausschluss!

- Geräte nicht öffnen!
- ► Keine Gegenstände in die Geräte einführen!
- Eindringen von metallischen Fremdkörpern verhindern!

22053

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Zugelassene Verwendung	 9
Verbotene Verwendung	9
	18761

3.1 Zugelassene Verwendung

Der IO-Link-Master dient als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Devices und dem Feldbus. Das Gerät ist für den schaltschranklosen Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

3.2 Verbotene Verwendung

Das Gerät darf nicht außerhalb der Grenzen der technischen Daten eingesetzt werden (\rightarrow Technische Daten (\rightarrow S. <u>50</u>))!

4 Funktion

Inhalt

Kommunikation, Parametrierung, Auswertung	.11
Digitale Eingänge	.12
	12
	12
Spannungsausgang	.12
	7482

4.1 Kommunikation, Parametrierung, Auswertung

IO-Link	
PROFINET	
Parametrierung	
Optische Signalisierung	
	7485

4.1.1 IO-Link

Das Gerät stellt folgende IO-Link-Funktionen bereit:

- IO-Link Master (IO-Link Revision 1.0 und 1.1)
- 4 IO-Link Ports f
 ür den Anschluss von IO-Link Devices
- Bereitstellung von Prozessdaten der angeschlossenen IO-Link Devices f
 ür Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER (→ <u>www.ifm.com</u>)

4.1.2 PROFINET

Das Gerät bietet folgende PROFINET-Funktionen:

- Bereitstellung der Funktionen eines Profinet RT Device (Class B)
- 2-Port-Switch für den Zugriff auf die PROFINET-Schnittstelle (X21/X22)
- Gateway für Übertragung der Prozess- und Parameterdaten zwischen den angeschlossenen IO-Link Devices und der übergeordneten PROFINET-Steuerung

4.1.3 Parametrierung

Das Gerät bietet folgende Konfigurationsoptionen:

- Parametrierung des IO-Link Masters des AL1200 mit Parametriersoftware LR DEVICE oder PROFINET-Projektierungssoftware
- Parametrierung der angeschlossenen IO-Link Devices (Sensoren, Aktuatoren) mit Parametriersoftware LR DEVICE oder PROFINET-Projektierungsoftware
- Speicherung von Parametersätzen der angeschlossenen IO-Link Devices für automatische Wiederherstellung (Data Storage)

2259

4.1.4 Optische Signalisierung

Das Gerät verfügt über folgende optische Anzeigen:

- Status- und Fehleranzeige des Gateways, der PROFINET-Verbindung und des Systems
- Statusanzeige der Spannungsversorgung
- Status- und Aktivitätsanzeige der Ethernet-Verbindung
- Status-, Fehler- und Kurzschluss-/Überlastanzeige der IO-Link-Ports

4.2 Digitale Eingänge

Das Gerät verfügt über 4 zusätzliche digitale Eingänge (Typ 2 nach EN 61131-2). Die digitalen Eingänge liegen an Pin 2 der IO-Link Ports X01...X04.

Alle Eingänge beziehen sich auf das Potential der Geräteversorgung (Pin 3).

4.3 IO-Link-Versorgung

Das Gerät verfügt über 4 Versorgungen für IO-Link Devices.

Die IO-Link Ports X01...X04 sind Class-A-Ports.

Jede Versorgung verfügt über eine Kurzschlussüberwachung.

Das Gerät gewährleistet den Brandschutz für angeschlossene IO-Link Devices durch Bereitstellung eines energiebegrenzten Stromkreises an den IO-Link Ports (nach IEC61010-1 und Class 2 nach UL1310).

4.4 Spannungsausgang

Das Gerät verfügt über einen Spannungsausgang (X32) für die Versorgung eines zusätzlichen Geräts. Dadurch können mehrere Geräte vom Typ AL12nn aus einer Spannungsquelle versorgt werden (Daisy chain).

G	

7772

05 / 2018 Digitale Eingänge

7584

5 Montage

Inhalt	
Gerät montieren	 13
	22016

5.1 Gerät montieren



- ► Anlage während der Montage spannungsfrei schalten.
- Maximales Anzugsdrehmoment beachten.
- ► Zur Montage eine plane Montageoberfläche verwenden.
- Gerät auf der Montagefläche mit 2 Montageschrauben und Unterlegscheiben der Größe M5 befestigen.
 - Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm
- Gerät über die Montageschrauben der oberen Befestigungslasche erden.

6 Elektrischer Anschluss

Innait	
Hinweise	
Ethernet-Ports	
IO-Link-Ports	
Gerät anschließen	
	22017

6.1 Hinweise

18076



์ฏิ

- Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
- Die nationalen und internationalen Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen befolgen.
- Gerät ist nur für den Betrieb an SELV/PELV-Spannungen geeignet.
- ► Hinweise zur IO-Link-Beschaltung beachten (\rightarrow IO-Link-Beschaltung (\rightarrow S. <u>16</u>))!
- Das Gerät enthält Bauelemente, die durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt oder zerstört werden können.
- Notwendige Sicherheitsma
 ßnahmen gegen elektrostatische Entladung beachten!

Die IP-Schutzart des Gesamtsystems hängt ab von den Schutzarten der einzelnen Geräte, der genutzten Verbindungselemente und der zugehörigen Verschlusskappen.

- Für UL-Anwendungen: Für den Anschluss des Geräts und der IO-Link Devices nur UL-zertifizierte Kabel der Kategorie CYJV oder PVVA mit einer Mindesttemperatur von 100 °C verwenden.
- Kabel in Abhängigkeit von den Montagebedingungen mit einer Zugentlastung versehen, um unzulässige Belastung der Montagepunkte und der M12-Anschlüsse zu vermeiden.
- Auf richtigen Sitz und fehlerfreie Montage der M12-Anschlussteile achten. Bei Nichtbeachtung kann die spezifizierte Schutzart nicht gewährleistet werden.

Anschlussbelegung: \rightarrow Technische Daten (\rightarrow S. <u>50</u>)

Die Kommunikationsschnittstellen sind von der Geräteversorgung getrennt nach EN61010-1 unter Berücksichtigung von Basisisolierung als Sekundärstromkreise mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II. Sie sind ausgelegt für Netzwerkumgebung 0 nach IEC TR62102.

6.2 Ethernet-Ports

- Gerät über M12-Buchse X21 und/oder X22 mit dem PROFINET-Netzwerk verbinden (z. B. PROFINET-SPS, zusätzliches PROFINET-Gerät)
 Anzugsdrohmomont: 0.6 – 0.8 Nm
 - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm
- Gerät über M12-Buchse X21 und/oder X22 mit dem IT-Netzwerk verbinden (z. B. Laptop/PC mit LR DEVICE, LR SMARTOBSERVER)
 - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm
- Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ Zubehör (→ S. <u>48</u>)).
- Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E73004).
 - Anzugsdrehmoment 0,6...0,8 Nm

6.3 IO-Link-Ports

23689

18629

1863



Ports X01...X04: Verwendung als IO-Link Port Class A:

- Anschlussstecker der IO-Link Devices mit den M12-Buchsen X01...X04 verbinden.
 - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm
 - Maximale Leitungslänge pro IO-Link-Port: 20 m
- Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ Zubehör (→ S. <u>48</u>)).
- Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E73004).
 - Anzugsdrehmoment 0,6...0,8 Nm

6.3.1 Eingangsbeschaltung

Die Eingänge der M12-Buchsen X01...X04 (Pin 2) verfügen über ein Typ-2-Verhalten nach Norm EN61131-2, die angeschlossenen Elektronik muss dafür elektrisch ausgelegt sein.

6.3.2 IO-Link-Beschaltung

Die IO-Link-Ports des Geräts erfüllen die Anforderungen der IO-Link-Spezifikation 1.0 bis 1.1.2.



Die Stromversorgung der angeschlossenen IO-Link-Geräte darf ausschließlich über den AL1200 erfolgen.

Weitere Informationen: \rightarrow Technische Daten (\rightarrow S. <u>50</u>)

6.4 Gerät anschließen



- Anlage spannungsfrei schalten.
- Bei Spannungszuführung über Netzteil:
 - Gerät über die M12-Buchse X31 anschließen an US und UA mit je 24 V DC (20...30 V SELV/PELV; für cULus: max. 24 V DC; nach IEC 61010-1, Sekundärstromkreis mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II).
 - Anzugsdrehmoment: 0,6...0.8 Nm.
 - Empfohlene maximale Leitungslänge: 25 m
- Für den Anschluss des Geräts M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ Zubehör (→ S. <u>48</u>)).

Bei Spannungszuführung über zusätzlichen AL12nn (Daisy Chain):

- Gerät über die M12-Buchse X31 an M12-Buchse des Spannungsausgangs X32 des gewünschten AL12nn anschließen.
 - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm
 - Empfohlene maximale Leitungslänge: 25 m
- Für den Anschluss des Geräts T-codierte M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ Zubehör (→ S. <u>48</u>))

▲ VORSICHT

Brandgefahr

Die maximal erlaubte Eingangsstromstärke des AL1200 beträgt 12 A.

Iu und I_A der Spannungsquellen US und UA unter Berücksichtigung des Derating-Verhalten des AL1200 entsprechend dimensionieren (→ Derating-Verhalten (→ S. <u>51</u>))!



Bei Leitungslängen größer 25 m den eintretenden Spannungsabfall und die notwendige minimale Versorgungsspannung von 20 V beachten!

(1)

23700

7 Bedien- und Anzeigeelemente

Inhalt		
Überblick		18
LED-Anzeigen		19
	54	140

7.1 Überblick



- Status-LEDs RDY, BF und SF \rightarrow Status-LEDs (\rightarrow S. <u>19</u>)
- (2) Status-LEDs LNK und ACT der PROFINET-Schnittstellen 1 (X21) und 2 (X22) \rightarrow Ethernet-Schnittstelle (\rightarrow S. <u>19</u>)
- (3) Status-LED US der Spannungsversorgung (X31/X32) → Spannungsversorgung (→ S. 20)
- (4) Status-LEDs IOL und DI des IO-Link-Ports Class A (X01...X04)
 → IO-Link-Ports (Class A) (→ S. 20)

05 / 2018 LED-Anzeigen

22024

22034

7.2 LED-Anzeigen

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen.

7.2.1 Status-LEDs

Die LED mit der Bezeichnung RDY zeigt den Status des Gateways.

Die LED mit der Bezeichnung BF (Bus Failure) zeigt den Status der PROFINET-Verbindung. Die LED mit der Bezeichnung SF (System Failure) zeigt den Status des Systems.

Status-LED			Bedeutung		
RDY	grün	ein	Gateway arbeitet korrekt		
		blinkt 1 Hz	Fehler		
		blinkt 5 Hz	Firmware-Update		
		aus	Gateway funktioniert nicht; Gerät startet neu		
BF	rot ein		Busfehler		
		blinkt 1 Hz	keine Verbindung zur PROFINET-Steuerung		
		aus	fehlerfrei		
SF	rot	ein	 Fehler im Gateway Mindestens 1 IO-Link Device meldet Warnung / Alarm (Temperatur, Überstrom oder Unterstrom, Überspannung oder Unterspannung, Kurzschluss) 		
		aus	fehlerfrei		

7.2.2 Ethernet-Schnittstelle

22027

Jede Ethernet-Schnittstelle (X21, X22) verfügt über 2 LEDs mit der Bezeichnung LNK und ACT. Die LEDs zeigen den Status der Ethernet-Verbindung.

Status-LED			Bedeutung	
LNK	grün ein		Ethernet-Verbindung hergestellt	
aus		aus	keine Ethernet-Verbindung	
ACT gelb blinkt aus		blinkt	Es werden Daten über die Ethernet-Schnittstelle übertragen.	
		aus	keine Datenübertragung	

22029

7.2.3 Spannungsversorgung

Die Schnittstelle zur Spannungsversorgung (X31) verfügt über die LED mit der Bezeichnung US. Die LED zeigt den Status der Spannungsversorgung.

Status-LED			Bedeutung
US grün ein		ein	Versorgungsspannung Us liegt an
		aus	keine Versorgungsspannung an oder anliegende Versorgungsspannung zu niedrig

7.2.4 IO-Link-Ports (Class A)

Jeder IO-Link-Port Class A (X01...X04) verfügt über 2 LEDs mit der Bezeichnung IOL und DI. Die LEDs zeigen den Status des IO-Link-Ports.

Status-LED			Bedeutung		
IOL	gelb	ein	Port als DI/D <mark>O konfiguriert: Pin 4</mark> (C/Q) =ON		
		aus	Port als DI/DO konfiguriert: Pin 4 (C/Q) = OFF		
	grün ein		IO-Link-Übertragung arbeitet korrekt		
blinkt 1 Hz rot ein		blinkt 1 Hz	Port als IO-Link konfiguriert, aber keine IO-Link-Übertragung		
		ein	Kurzschluss oder Überlast in Versorgungsspannung		
		blinkt 1 Hz	Übertragungsfehler		
DI	gelb	ein	Digitaler Eingang: Pin 2 (DI) = ON		
		aus	Digitaler Eingang : Pin 2 (DI) = OFF		

8 Parametrierung

' م م م

Inhalt	
LR DEVICE	22
PROFINET	 31
	22367

8.1 LR DEVICE

Inhalt Hinweise 23 IoT: Zugriffsrechte konfigurieren 24 IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren 25 Fieldbus: <Fieldbus>-Schnittstelle konfigurieren 25 IO-Link-Ports: Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren 26 IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren 27 IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 28 Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 29 Firmware: Gerät neu starten 29 IO-Link Devices konfigurieren 30

Im Auslieferungszustand ist der AL1200 mit den Werkseinstellungen konfiguriert (\rightarrow Werkseinstellungen (\rightarrow S. <u>47</u>)).

Benötigte Software: LR DEVICE (1.3.1.x oder höher) (Art.-Nr.: QA0011/QA0012)

8.1.1 Hinweise

Inhalt		
Offline-F	Parametrierung	23
VPN-Ve	rbindung	23
		22369

Offline-Parametrierung

22405

Der AL1200 unterstützt die Offline-Parametrierung. Dabei erstellt der Anwender eine Konfiguration für den IO-Link Master und die angeschlossenen IO-Link Devices, ohne mit dem AL1200 verbunden zu sein (OFFLINE-Modus). Die so erstellte Konfiguration kann als Datei (*.Irp) gespeichert und später auf den AL1200 geladen und aktiviert werden.



Weiter Infos zur Offline-Parametrierung: → Bedienungsanleitung LR DEVICE

VPN-Verbindung

22762



Eine aktive VPN-Verbindung blockiert den Zugriff der Parametriersoftware LR DEVICE auf die PROFINET-Schnittstelle des AL1200.

 VPN-Verbindung deaktivieren, um mit dem LR DEVICE auf den AL1200 zugreifen zu können.

8.1.2 IoT: Zugriffsrechte konfigurieren

Die Zugriffsrechte regeln, welche Instanz die Parameterdaten, Prozessdaten und Ereignis-/Diagnosemeldungen lesen und / oder schreiben darf.

Um die Zugriffsrechte auf den IO-Link Master zu konfigurieren:

- Menü [IoT] wählen.
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- ► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Access Rights]	Zugriffsrechte auf Parameterdaten, Prozessdaten und Ereignis-/Diagnosemeldungen des IO-Link Masters sowie der angeschlossenen IO-Link	[PROFINET + IoT]	 PROFINET und IoT-Core haben Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten PROFINET und IoT-Core haben Leserechte auf Ereignisse/Alarme
	Devices	[PROFINET + IoT (read-only)]	 PROFINET hat Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten PROFINET hat Leserechte auf Ereignisse/Alarme IoT-Core hat Leserechte auf Parameter, Prozessdaten und Ereignisse/Alarme
		[IoT only]	 IoT-Core hat Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten IoT hat Leserechte auf Ereignisse/Alarme PROFINET hat keine Zugriffsrechte

Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.



Parameter [Access Rights]:

Unterschiedliche Parametereinstellungen in der PROFINET-Projektierungssoftware und dem IoT-Anwendungen können zu unerwünschtem Systemverhalten führen. Es gelten immer die eingestellten Werte der PROFINET-Projektierungssoftware.



Änderungen des Parameter [Access Rights] sind erst wirksam nach einem Neustart des Geräts.

Um die geänderten Zugriffsrechte zu aktivieren:

Firmware: Gerät neu starten (\rightarrow S. <u>29</u>)

8.1.3 IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren

Um die Datenübertragung zwischen dem Gerät und der Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER zu ermöglichen, muss die Schnittstelle Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER konfiguriert werden.

- ► Menü [IoT] wählen.
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- ► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte		
[IP address LR SMARTOBSERVER]	IP-Adresse des Rechners, auf dem der LR SMARTOBSERVER installiert ist.	Werkseinstellung: 255.255.255.255		
[Port LR SMARTOBSERVER]	Port-Nummer, über die Prozessdaten an den LR SMARTOBSERVER gesendet werden	0 65535	Werkseinstellung:: 35100	
[Interval	Zykluszeit für die Übertragung der Prozessdaten	[Off]	kein Übertragung	
LR SMARTOBSERVERJ	Zum LR SMARTOBSERVER (Wert in Millisekunden)	<mark>500</mark>	500 ms	
		 <mark>214</mark> 7483647	 2147483647 ms	
[Application Tag] Qullenbezeichner des IO-Link Masters in der Struktur des LR SMARTOBSERVER (String32)		Werkseinstellur	ng: AL1200	



Nach der Änderung des Parameters [Port LR SMARTOBSERVER] oder [Application Tag] kann es 120 Sekunden dauern, bis das Gerät erneut eine TCP-Verbindung aufbaut. Um die Verzögerung zu vermeiden:

- Nach der Parameteränderung das Gerät neustarten.
- Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

8.1.4 Fieldbus: Profinet-Schnittstelle konfigurieren

25393

Für den Zugriff auf die PROFINET-Schnittstelle müssen die Ethernet-Ports X21/X22 konfiguriert werden.

- Menü [Fieldbus] wählen.
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- ► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Parameter	Beschreibung	Mögliche WerteMögliche Werte	
[IP address]	IP-Adresse des PROFINET-Ports	Werkseinstellung: 0.0.0.0	
[Subnet mask]	Subnetzmaske des IP-Netzwerks	Werkseinstellung: 0.0.0.0	
[Default gateway IP address]	IP-Adresse des Gateways	Werkseinstellung: 0.0.0.0	
[MAC address]	MAC-Adresse des Geräts	Wert ist fest eingestellt.	
[Fieldbus firmware]			

▶ Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

8.1.5 IO-Link-Ports: Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren

16551

Der Anwender kann für jeden IO-Link-Port separat entscheiden, ob die Prozessdaten der angeschlossen IO-Link Devices zum LR SMARTOBSERVER übertragen werden.



Die Übertragung von Prozessdaten setzt voraus, dass die Schnittstellen zum LR SMARTOBSERVER korrekt konfiguriert ist (\rightarrow IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren (\rightarrow S. 25)).

Um die Datenübertragung zu aktivieren / deaktivieren:

- ▶ Menü [Port x] wählen (x = 1...4).
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- ► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Transmission to LR SMARTOBSERVER]	Übertragung von Prozessdaten des angeschlossenen IO-Link Devices an	[Disabled]	Prozessdaten werden nicht übertragen
	LR SMAR I OBSERVER	[Enabled]	Prozessdaten werden übertragen

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

8.1.6 IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren

Die IO-Link-Ports X01...X04 des Geräts unterstützen folgende Betriebsarten:

- Digitaler Eingang (DI): binäres Eingangssignal an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- Digitaler Ausgang (DO): binäres Ausgangssignal an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- IO-Link: IO-Link-Datentransfer über Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports

Der Anwender kann für jeden IO-Link-Port die Betriebsart separat einstellen. Um die Betriebsart eines IO-Link-Ports einzustellen:

- ▶ Menü [Port x] wählen (x = 1...4).
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- ► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Mode]	Betriebsart des IO-Link-Ports	[Disabled]	Port deaktiviert
		[DI]	Betrieb als digitaler Eingang
	0	[DO]	Betrieb als digitaler Ausgang
		[IO-Link]	Betrieb als IO-Link-Schnittstelle
[Cycle time actual]**	Aktuelle Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port (Wert in Mikrosekunden)	Parameter nur lesbar	
[Cycle time preset]*	Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port	0	Gerät stellt schnellstmögliche Zykluszeit automatisch ein.
	(Wert in Mikrosekunden)	1	1 Mikrosekunden
	<i>D</i> .	 132800	 132800 Mikrosekunden
[Bitrate]**	Aktuelle Datenrate der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port		ur lesbar

* ... Parameter nur verfügbar, wenn [Mode] = [IO-Link]

** ... Parameter nur sichtbar, wenn IO-Link Device am IO-Link-Port angeschlossen ist.

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

Ň

IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 8.1.7

In der Betriebsart "IO-Link" kann der Anwender einstellen, wie sich der IO-Link Ports bezüglich der Gerätevalidierung und der Speicherung / Wiederherstellung von Parameterdaten des angeschlossenen IO-Link Devices verhalten soll.

Um die Gerätevalidierung und die Datenspeicherung zu konfigurieren:

- Menü [Port x] wählen (x = 1...4). ►
- Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen. >
- ► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Wert	te
[Validation / Data Storage]	Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des IO-Link Masters bei Anschluss eines neuen IO-Link Devices am Port x (x = 14)	[No check and clear]	keine Überprüfung der Vendor ID und Device IDkeine Datenspeicherung
		[Type compatible V1.0 device] [Type compatible V1.1 device]	 IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.0 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) keine Datenspeicherung IO-Link-Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link-Device (Validierung über Vendor ID und Device ID)
			 keine Datenspeicherung
		[Type compatible V1.1 device with Backup + Restore]	 IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) IO-Link Master speichert die Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Device; Änderungen der Parameterwerte werden ebenfalls gespeichert (Hinweis beachten!) Bei Anschluss eines IO-Link Devices im Auslieferungszustand werden die im IO-Link Master gespeicherten Parameterwerte automatisch auf dem IO-Link Device wiederhergestellt.
		[Type compatible V1.1 device with Restore]	 IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) Der IO-Link Master speichert einmalig die Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Devices. Bei Anschluss eines IO-Link Devices im Auslieferungszustand werden die im IO-Link Master gespeicherten Parameterwerte automatisch auf dem IO-Link Device wiederhergestellt.
[Vendor ID]	ID des Herstellers, der validiert werden soll	0	Werkseinstellung: 0 ifm electronic: 310
[Device ID]	ID des IO-Link Devices, das validiert werden soll	0 16777215	Werkseinstellung: 0

Geänderte Werte auf dem Gerät speichern. ►

8.1.8 Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen

Bei Rücksetzen des IO-Link Masters werden alle Parameter auf die Werkseinstellungen gesetzt: Um das Gerät auf die Werkseinstellungen rückzusetzen:

- Menü [Firmware] wählen.
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- ► Auf [Factory Reset] klicken, um das Gerät rückzusetzen.
- > LR DEVICE setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen.

8.1.9 Firmware: Gerät neu starten

Bei einem Neustart des Geräts bleiben alle Einstellungen erhalten.

Um das AL1200 neu zu starten:

- Menü [Firmware] wählen.
- > Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.
- Auf [Reboot] klicken, um das Gerät neu zu starten.
- > LR DEVICE startet den ifm IO-Link Master neu.

7209

8.1.10 IO-Link Devices konfigurieren

Um die an das Gerät angeschlossenen IO-Link Devices mit der Parametriersoftware LR DEVICE zu konfigurieren:

Voraussetzungen:

- > IO-Link Master ist korrekt installiert und mit der Parametriersoftware LR DEVICE verbunden.
- > IO-Link Device ist korrekt mit dem AL1200 verbunden.
- > Betriebsart des IO-Link-Ports ist "IO-Link" (→ IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren (→ S. 27)).
- > IoT besitzt Schreibrechte auf dem IO-Link Master (→ IoT: Zugriffsrechte konfigurieren (→ S. 24)).
- 1 IO-Link Master wählen
 - ► LR DEVICE starten.
 - IODD-Datei-Bibliothek aktualisieren ODER:
 - IODD-Datei des IO-Link Devices manuell importieren.
 - Netzwerk nach Geräten scannen.
 - > LR DEVICE erkennt IO-Link Master.

2 IO-Link Device hinzufügen

- Unter [ONLINE]: Auf gewünschten IO-Link Master klicken.
- LR DEVICE erkennt automatisch die an den IO-Link Master angeschlossenen IO-Link Devices (z.B. ifm Sensor KG5065).

ONLINE		
Geräte	+	
AL1nnn	0	
Port 1: KG5065	0	
Port 2	0	
Port 3		

- 3 IO-Link Device konfigurieren
 - Mausklick auf den Port, an dem das IO-Link Device angeschlossen ist.
 - > LR DEVICE liest und zeigt die aktuellen Parameterwerte des IO-Link Devices.
 - ► IO-Link Device konfigurieren.



Informationen über die verfügbaren Parameter des IO-Link Device: \rightarrow IO Device Description (IODD) des IO-Link Devices

► Geänderte Konfiguration auf dem IO-Link Device speichern.

8.2 **PROFINET**

Inhait 32 GSD-Datei installieren 32 IO-Link Master in das PROFINET-Netzwerk einbinden 33 Zugriffsrechte konfigurieren 35 IO-Link-Ports konfigurieren 36 PROFINET-Port konfigurieren 37 IO-Link Devices konfigurieren 37 Zyklische Daten lesen und schreiben 38 PROFINET: Geräteinformationen lesen & schreiben 38 PROFINET: Hinweise für Programmierer 39

Das Gerät kann feldbusseitig mit folgenden Optionen konfiguriert werden:

- PROFINET-Projektierungssoftware STEP 7 (ab Version 5.5 SP 4)
- PROFINET-Projektierungssoftware TIA-Portal



Weitere Informationen zu Bedienung und Funktionsumfang der PROFINET-Projektierungssoftware:

Hilfefunktion der PROFINET-Projektierungsoftware nutzen!

8.2.1 GSD-Datei installieren

ifm stellt für die Abbildung des AL1200 in einer PROFINET-Projektierungssoftware eine GSD-Datei bereit. Der Anwender kann die GSD-Datei von der ifm-Webseite herunterladen (\rightarrow <u>www.ifm.com</u>). In der GSD-Datei sind alle Parameter- und Prozessdaten sowie deren gültige Wertebereiche definiert.

Um den IO-Link Master zum Hardware-Katalog von STEP 7 hinzuzufügen:

- ► GSD-Datei des AL1200 von der ifm-Webseite herunterladen.
- STEP 7 Anwendung "HW Konfig" starten.
- ► [Extras] > [GSD-Dateien installieren...] wählen.
- > Fenster [GSD-Dateien installieren] erscheint.
- ► Auf [Durchsuchen...] klicken.
- ▶ GSD-Datei des AL1200 wählen und auf [OK] klicken, um die Datei zu übernehmen.
- > Gewählte GSD-Datei erscheint in Liste.
- ► GSD-Datei in Liste wählen und auf [Installieren] klicken.
- > STEP 7 installiert die GSD-Datei und fügt den IO-Link Master zum Hardware-Katalog hinzu.

Nach der Installation der GSD-Datei befindet der AL1200 im Hardware-Katalog in folgendem Ordner:

> [PROFINET IO] > [Weitere FELDGERÄTE] > [IO] > [ifm electronic]

ifm electronic i → I AL1200 (1)	1	AL1200
Ho-Link Master PowerLine A Ports Digital + PQI Disabled H·································	3	IO-LINK-Ports PROFINET-Module
G		

8.2.2 IO-Link Master in das PROFINET-Netzwerk einbinden

Die Konfiguration der PROFINET-Parameter erfolgt über die PROFINET-Projektierungssoftware. Die PROFINET-Parameter definieren, welche Daten zwischen IO-Link Master und der übergeordneten PROFINET-Steuerung übertragen werden.

Voraussetzungen:

- PROFINET besitzt Schreib- und Leserechte auf dem IO-Link Master (→ IoT: Zugriffsrechte konfigurieren (→ S. <u>24</u>))
- > GSD-Datei des IO-Link Master ist installiert (→ GSD-Datei installieren (→ S. 32))
- 1 Projekt erstellen/öffnen
 - Neues PROFINET-Projekt erstellen.
 ODER
 Existierendes PROFINET-Projekt öffnen.
 - PROFINET-Verbindung konfigurieren.
- 2 IO-Link Master in Projekt einbinden
 - STEP-7-Anwendung "HW Konfig" öffnen.
 - > Programmfenster zeigt Hardware-Struktur des Projekts.
 - ► Hardware-Katalog öffnen.
 - ▶ Den Knoten [AL1200] per Drag&Drop aus dem Hardware-Katalog auf die PROFINET-Verbindung ziehen.
 - > STEP 7 zeigt Gerät als PROFINET-Busteilnehmer.

🖳 HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (🖳 Station Bearbeiten Einfüg	Konfiguration) A en Zielsystem	AL1nnn] Ansicht Ex	dras Fenst	er Hilfe	- - X
₩(0) UR					^
2 CPU 315-2 Pl X1 MPI/DP X2 PN-IO X2 P1 R Port 1 X2 P2 R Port 2 3 Image: State	N/DP	Ethemet(1):	PROFINET-K		<u>20)</u>
(1) AL1200					
Steckplatz 🚦 Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagno	K
0 🙀 AL 1200	AL1200			2042*	
0.32768 X1				2041*	
0.32769 F Fort 1				2040"	
1 1				2039*	

3 IO-Link-Ports hinzufügen

- ▶ Den Knoten [4 Ports] per Drag&Drop aus dem Hardware-Katalog auf Steckplatz 1 des AL1200 ziehen.
- > Step 7 zeigt verfügbare IO-Link-Ports:

🖳 HW Konfig	- [SIMATIC 300	(1) (Konf	iguration)	AL1nnn]		- 0	×
Station	Bearbeiten Ei	nfügen	Zielsystem	Ansicht	Extras Fenst	er Hilfe	e _
							ъ×
							*
🚞 (0) UR							
1	1		<u> </u>	-			
2	CPU 315	2 PN/D	P	Ethemet(1):	PROFINET-IO-	System (1	00)
X1	MPI/DP		-				
X2	PN-IO				(1) AL1200		
X2PTR X2P2R	Port 7				P		
3	10112						
	•						
							-
A M	AL1200						
	AL1200						
Steckplatz	🚦 Baugrupp	be Be	stellnummer	. E-Adress	e A-Adresse	Diag	K
0	🚡 AL 1200	AL	1200			2042*	
0.32768	X7					2041*	
0.327697	Fixet 1					2040*	
1		AL -	1200			2039°	
11	Int ink Ma	shar	1200			2030	
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1							

► Projekt speichern.

)

8.2.3 Zugriffsrechte konfigurieren

Um die Zugriffsrechte auf das Gerät einzustellen:

Geräteeditor öffnen 1

1

- ► STEP-7-Anwendung "HW Konfig" öffnen.
- Programmfenster zeigt Hardware-Struktur des Projekts. >
- Auf IO-Link Master klicken.
 - Geräteeditor zeigt aktuelle Konfiguration des IO-Link Masters. >
- 2 Zugriffsrechte konfigurieren
 - Doppelklick auf Zeile Steckplatz [1.1 IO-Link Master] 1

1	10-Link Master	
2		

- Fenster [Eigenschaften IO-Link-Master] erscheint. >
- Registerkarte [Parameter] wählen.
- Folgenden Parameter wie gewünscht einstellen: [Access Rights] (→ Parameter des IO-Link Masters (→ S. 56))
- ► Auf [OK] klicken, um die Änderungen zu speichern.



Wenn Parameter [Access Rights] = PROFINET + LRD:

Unterschiedliche Parametereinstellungen in PROFINET-Projektierungssoftware und LR DEVICE können zu unerwünschtem Systemverhalten führen. Es gelten immer die eingestellten Werte der PROFINET-Projektierungssoftware.



8.2.4 IO-Link-Ports konfigurieren

In STEP 7 gilt folgende Zuordnung der PROFINET-Slots zu IO-Link-Port des AL1200:

Slot	Subslot	IO-Link-Port des AL1200
1	2	X01
	3	X02
	5	X04

Jeder Subslot kann für die zyklische Übertragung von Prozessdaten mit einem PROFINET-Modul konfiguriert werden. Das gewählte PROFINET-Modul bestimmt die Betriebsart der IO-link-Port und die einstellbaren Parameter.

Übersicht der verfügbaren PROFINET-Module: \rightarrow PROFINET-Module (\rightarrow S. <u>59</u>)

Um ein PROFINET-Modul zu einem Subslot hinzuzufügen:

1 Geräteeditor öffnen

- ► In "HW Konfig": Auf IO-Link Master klicken.
- > Geräteeditor zeigt aktuelle Konfiguration des IO-Link Masters.
- 2 PROFINET-Modul hinzufügen
 - Hardware-Katalog öffnen.
 - Gewünschtes PROFINET-Modul des IO-Link Masters aus dem Hardware-Katalog auf den Slot ziehen.
 - > Geräteeditor zeigt Slot mit gewähltem PROFINET-Modul.

3 PROFINET-Modul parametrieren

- ► Doppelklick auf hinzugefügten Slot.
- > Fenster [Eigenschaften] erscheint.
- ► Registerkarte [Parameter] wählen.
- > Seite zeigt aktuelle Parametereinstellungen der IO-Link-Schnittstelle.
- Parameter wie gewünscht einstellen:

Betriebsmodus der	Verfügbare Parameter						
IO-Link-Ports	Fail Safe Mode	Pattern Value	Validation / Data storage	Vendor ID (VID)	Device ID	Port cycle time	IO-Link Events
DI: Digitaler Eingang	-						х
DO: Digitaler Ausgang	x						х
IO-Link: Eingang	-		Х	Х	х	Х	х
IO-Link: Ausgang	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
IO-Link: Ein- und Ausgang	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х



Weitere Informationen zu den Parametern der PROFINET-Module: \rightarrow Parameter der IO-Link-Ports (\rightarrow S. $\underline{57}$)

- Auf [OK] klicken, um die Änderungen zu speichern.
- > Geänderte Einstellungen werden übernommen.

8.2.5 PROFINET-Port konfigurieren

Um den PROFINET-Port des IO-Link Masters zu konfigurieren:

Voraussetzungen

> IO-Link Master ist korrekt in das PROFINET-Projekt eingebunden (→ IO-Link Master in das PROFINET-Netzwerk einbinden (→ S. <u>33</u>)).

1 Objekteigenschaften öffnen

- ► Im "HW Konfig" starten.
- Auf IO-Link Master klicken.
- ▶ [Zielsystem] > [Ethernet ...] > [Ethernet-Teilnehmer bearbeiten] wählen.
- > Fenster [Ethernet-Teilnehmer bearbeiten] erscheint.

2 AL1200 suchen

- Schaltfläche [Durchsuchen ...] klicken.
- > Fenster [Netz durchsuchen] erscheint.
- Schaltfläche [Starten] klicken.
- > STEP 7 durchsucht PROFINET-Netzwerk nach Geräten.
- > Liste zeigt gefundene Geräte.
- IO-Link Master in Liste wählen und [OK] klicken, um das Gerät zu übernehmen.
- > Feld [MAC-Adresse] zeigt MAC-Adresse des AL1200

3 IP-Adresse und Netzmaske einstellen

- ▶ In Gruppe [IP-Konfiguration einstellen] auf das Auswahlfeld [IP-Parameter verwenden] klicken.
- Im Feld [IP-Adresse] die gewünschte IP-Adresse eingeben.
- ▶ Im Feld [Subnetzmaske] die gewünschte Subnetzmaske eingeben.
- 4 Gerätenamen zuweisen
 - ▶ Im Feld [Gerätename] den gewünschten PROFINET-Namen des Geräts eingeben.
 - Schaltfläche [Name zuweisen] klicken.
 - > STEP 7 weist dem IO-Link Master den gewählten Namen zu.
 - Schaltfläche [Schließen] klicken, um das Fenster zu schließen.

8.2.6 IO-Link Devices konfigurieren

Der AL1200 unterstützt die Konfiguration der angeschlossenen IO-Link Devices aus der PROFINET-Projektierungssoftware heraus. Die einstellbaren Parameter sind abhängig vom jeweiligen IO-Link Device.

Informationen zu den nutzbaren Funktionen: \rightarrow **PROFINET: Hinweise für Programmierer** (\rightarrow S. <u>39</u>)



Verfügbare Parameter der IO-Link Devcies: \rightarrow IO Device Description (IODD) des IO-Link Devices

8.2.7 Zyklische Daten lesen und schreiben

I

ñ

17372

► Um die Gültigkeit der zyklischen Prozessdaten zu pr
üfen, das PQI-Byte auswerten (→ PQI (Port Qualifier Information) (→ S. 60)).

Auch bei einer Unterbrechung der Feldbusverbindung zeigt das PQI-Byte an, dass die Prozessdaten gültig sind. Dies kann ungewollte Auswirkungen auf den Steuerungsprozess haben.

 Geeignete Ma
ßnahmen treffen, um eine Unterbrechung der Feldbusverbindung zu erkennen.

8.2.8 PROFINET: Geräteinformationen lesen & schreiben

22783

I&MO stellen dem Anwender gerätespezifische Basisinformationen zur Verfügung. Dadurch können das Gerät mit seinen Hardware- und Software-Komponenten sowie der Hersteller eindeutig identifiziert werden.

Die Datensätze I&M1 bis 3 bieten dem Programmierer die Möglichkeit, projektspezifische Informationen auf dem Gerät zu speichern.

Der Programmierer kann in der PROFINET-Projektierungssoftware über folgende Funktionen auf die I&M0-Datensätze der Slots 0 und 1 zugreifen:

Informationen zu den nutzbaren Funktionsbausteinen: \rightarrow **PROFINET: Hinweise für Programmierer** (\rightarrow S. <u>39</u>)

Weitere Informationen zu den I&M-Datensätzen: \rightarrow I&M-Datensätze (\rightarrow S. <u>61</u>)

38

8.2.9 PROFINET: Hinweise für Programmierer

Inhalt

I&M-Datensätze lesen und schreiben	39
Diagnose und Alarme erfassen	40
IO-Link Devices konfigurieren	40
, and the second s	12761

Der Programmierer kann aus der SPS-Applikation heraus auf folgende Daten zugreifen:

- Geräteinformationen des AL1200 lesen
- Diagnose und Alarme lesen
- Parameter der angeschlossenen IO-Link Devices einstellen

Die folgenden Abschnitten zeigen die verfügbaren Optionen.



Weitere Informationen zur den Bausteinen: → Hilfefunktion der PROFINET-Projektierungssoftware

I&M-Datensätze lesen und schreiben

Symbol / Funktionsbaustein	Bedeutung	Hinweise
GET_IM_DATA	Funktionsbaustein zum Auslesen der I&M-Datensätze eines Geräts ① GET_IM_DATA unterstützt nur das Auslesen des Datensatzes I&M0	Eingangsparameter: IM_TYPE = 0
RDREC	Funktionsbaustein zum azyklischen Auslesen von Datensätzen	Eingangsparameter: I&M0: Index = 0xAFF0 I&M1: Index = 0xAFF1 I&M2: Index = 0xAFF2 I&M3: Index = 0xAFF3
WRREC	Funktionsbaustein zum azyklischen Schreiben von Datensätzen Zugriffsrechte auf Datensätzen beachten!	Eingangsparameter: I&M1: Index = 0xAFF1 I&M2: Index = 0xAFF2 I&M3: Index = 0xAFF3

Diagnose und Alarme erfassen

2272

1860

Symbol / Operationsbaustein	Beschreibung	Hinweise
I/O_FLT1 / OB82	Diagnosealarme	
I/O_FLT2 / OB83	Ziehen-/Stecken-Alarme	N.
RACK_FLT / OB86	Baugruppenträgerausfall	



Verfügbare Alarme und Diagnosemeldungen: \rightarrow Diagnose und Alarme (\rightarrow S. <u>63</u>)

IO-Link Devices konfigurieren

Symbol / Funktionsbaustein Beschreibung Hinweise IO LINK DEVICE / Azyklischer Zugriff auf die Parameter eines Eingangsparameter: IO-Link Devices FB5001 CAP: Zugangspunkt für Funktion • AL1200: 0xB400 PORT: HW-ID: Slot/Sublot der IO-Link-Schnittstelle des angeschlossenen **IO-Link Devices** Port X01: 1 Port X02: 2 Port X04: 4 IOL_INDEX und IOL_SUBINDEX: abhängig vom IO-Link Device (\rightarrow IO Device Description (IODD) des IO-Link Devices) IOL_CALL / Azyklischer Zugriff auf die Parameter eines \rightarrow IO_LINK_DEVICE FB1 IO-Link Devices (veraltet)

. . .

9 Betrieb

Inhalt

Gerät identifizieren	42
Geräte- und Diagnoseinformationen lesen	43
Firmware aktualisieren	44
IO-Link Device tauschen	45
	22368

9.1 Gerät identifizieren

Im Online-Betrieb kann der Anwender das Gerät mithilfe der Status-LEDs RDY, BF und SF identifizieren.

- ► LR DEVICE starten.
- ► Netzwerk nach Geräten scannen.
- > LR DEVICE erkennt den IO-Link Master.
- Auf das Auswahlfeld neben dem Gerätenamen klicken.



> Die Status-LEDs am Gerät blinken asynchron.

22816

9.2 Geräte- und Diagnoseinformationen lesen

Um die Diagnoseinformationen über den aktuellen Zustand des Geräts über die Web-Schnittstelle zu lesen:

- Laptop/PC und AL1200 über Ethernet-Schnittstelle verbinden.
- ► Webbrowser starten.
- In Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des AL1200 eingeben und mit [ENTER] bestätigen.
- > Webbrowser zeigt Web-Schnittstelle des Geräts.
- > Die Seite zeigt folgende Daten:
 - Tabelle mit angeschlossenen IO-Link Devices

Name	Beschreibung
[Port]	Nummer des IO-Link-Ports
[Mode]	Betriebsbart des IO-Link-Ports
[Comm. Mode]	Baudrate des IO-Link-Ports
[MasterCycleTime]	Zykluszeit
[Vendor ID]	ID des Herstellers des IO-Link Devices
[Device ID]	ID des IO-Link Devices
[Name]	 Artikelnummer des IO-Link Devices Bei ifm-Artikeln: Die Artikelnummer ist hinterlegt mit einem Link zur Produktseite auf der ifm-Webseite.
[Serial]	Seriennummer des IO-Link Devices
[LR Mode / Interval]	Zykluszeit für die Kommunikation mit dem SmartObserver

Diagnoseinformationen des Geräts

Name	Beschreibung
[SW-Version]	
[Current]	Strom (in mA)
[Voltage]	Spannung (in mV)
[Short Circuit]	Anzahl der erkannten Kurzschlüsse
[Overload]	Anzahl der Überspannungen
[Undervoltage]	Anzahl der Unterspannungen
[Temperature]	Gerätetemperatur (in °C)

Versionsinformationen der installierten Firmware-Komponenten

Name	Beschreibung
[Firmware]	Version der Firmware
[Container]	Version des Firmware-Containers
[Bootloader Version]	Version des Bootloaders
[Fieldbus Firmware]	Version der PROFINET-Firmware

9.3 Firmware aktualisieren

Die Installation einer neuen Firmware erfolgt über die Web-Schnittstelle des Geräts.



Falls das Firmwareupdate fehlschlägt, alle Verbindungen zu PROFINET-SPS, LR

- SMARTOBSERVER und LR DEVICE unterbrechen und den Vorgang wiederholen.
- ► Verindung zur PROFINET-SPS trennen.
- Parameter [IP address LR SMARTOBSERVER] auf 255.255.255.255 oder 0.0.0.0 setzen (→ IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren (→ S. <u>25</u>)).
- Im Windows Taskmanager den Dienst LRAgent.LRDevice stoppen.

Nach dem Firmware-Update die Einstellungen der Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER überprüfen!

Um eine neue Firmware-Version auf dem Gerät zu installieren:

Voraussetzungen

- > Zip-Datei mit neuer Firmware wurde heruntergeladen und entpacken.
- > Ethernet-Verbindung zwischen Laptop/PC und Gerät ist hergestellt.
- 1 Web-Interface aufrufen
 - ► Webbrowser starten.
 - In Adressfeld des Browsers folgendes eingeben: und mit [ENTER] bestätigen: https://<IP-Adresse des Geräts>/web/update
 - > Webbrowser zeigt Seite [Firmware Update].

2 Neue Firmware auf AL1200 laden

- ► Auf [Datei auswählen] klicken.
- > Dialogfenster erscheint.
- Firmware-Datei (.bin) wählen und auf [Öffnen] klicken, um die Datei zu übernehmen.
- ► Auf [Submit] drücken, um das Firmware-Update zu starten.
- > Firmware wird auf das Gerät geladen.
- > Nach erfolgreicher Speicherung erscheint Erfolgsmeldung

3 Gerät neu starten

- Auf [Restart device now] klicken, um das Gerät neu zu starten.
- > Status-LED RDY blinkt schnell.
- > Firmware wird aktualisiert.
- Den Anweisungen im Browser folgen.

9.4 IO-Link Device tauschen

Um ein IO-Link Device zu tauschen:

Voraussetzung:

- > Neues IO-Link Device ist im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen).
- > Neues IO-Link Device unterstützt IO-Link-Standard 1.1 oder höher.

1 Datenspeicherung einstellen

- Folgenden Parameter des IO-Link-Ports einstellen: Gerätevalidierung und Datenspeicherung = [Type compatible V1.1 device with Restore]
- Änderungen speichern.

2 IO-Link Device tauschen

- ► Altes IO-Link Device vom IO-Link Master trennen.
- ▶ Neues IO-Link Device mit dem gleichen IO-Link-Port des AL1200 verbinden.
- > IO-Link Master kopiert Parameterwerte aus dem Datenspeicher auf das neue IO-Link Device.

10 Instandhaltung

Der Betrieb des Geräts ist wartungsfrei.

- Die Oberfläche des Geräts bei Bedarf reinigen. Für die Reinigung keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden!
- Gerät nach dem Gebrauch gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

11 Werkseinstellungen

In den Werkseinstellungen besitzt das Gerät folgende Parametereinstellungen:

Parameter	Werkseinstellung
[IP address] (PROFINET)	0.0.0
[Subnet mask] (PROFINET)	0.0.0
[IP gateway address] (PROFINET)	0.0.0.0
[IP address] (IoT-Schnittstelle)	169.254.X.X
[Subnet mask] (IoT-Schnittstelle)	255.255.0.0
[IP gateway address] (IoT-Schnittstelle)	0.0.0.0
[PROFINET name]	leer
Datenspeicher (Data Storage)	leer

12 Zubehör

Zubehörliste des AL1200: → <u>www.ifm.com</u> > Produktseite > Zubehör

. میں م

13 Anhang

Inhalt	
Technische Daten	 50
PROFINET	 55
	7156

13.1 Technische Daten

Inhalt

Einsatzbereich	
Elektrische Daten	51
Ein-/Ausgänge	
Eingänge	
Ausgänge	
Schnittstellen	
Umgebungsbedingungen	
Zulassungen / Prüfungen	53
Mechanische Daten	
Elektrischer Anschluss	
	9011

13.1.1 Einsatzbereich

Einsatzbereich	
Applikation	E/A-Module für den Feldeinsatz
Durchschleiffunktion	Spannungsversorgung; Kommunikationsschnittstelle

.

13.1.2 Elektrische Daten

22819

Elektrische Daten			
Betriebsspannung [V]	2030 DC; (US; nach SELV/	2030 DC; (US; nach SELV/PELV; für cULus: max. 24 DC)	
Stromaufnahme [mA]	3003900; (US)		
Schutzklasse	Ш		
Sensorversorgung US			
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3,6		

Derating-Verhalten



- (1) Max. einzelner Eingangsstrom [A] (aus U_s / U_A), wenn I_s \leq 9A und I_A \leq 9A ist.
- (2) Max. Gesamteingangsstrom [A] (aus der Summe U_s + U_A), wenn I_s > 9A oder I_A > 9A ist.



13.1.3 Ein-/Ausgänge

Ein-/Ausgänge		
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge	8; (konfigurierbar)	2.5

13.1.4 Eingänge

Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)	
Schaltpegel High [V]	1130	
Schaltpegel Low [V]	05	
Kurzschlussfest	ja	

13.1.5 Ausgänge

Ausgänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	200
Kurzschlussfest	ja

13.1.6 Schnittstellen

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet; IO-Link	
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link; TCP/IP; PROFINET IO	
Ethernet		
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX	
Übertragungsrate	10; 100	
Protokoll	TCP/IP; PROFINET IO	
Werkseinstellungen	 IP-Adresse: 0.0.0.0 Subnetzmaske: 0.0.0.0 Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 MAC-Adresse: siehe Typenschild 	
IO-Link Master		
Übertragungstyp	COM 1 / COM 2 / COM 3	
IO-Link-Revision	V1.1	
Anzahl Ports Class A	4	

05 / 2018 Technische Daten

22820

23711

22821

13.1.7 Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen			
Einsatzort	Innenbereich		
Umgebungstemperatur [°C]	-2560		
Lagertemperatur [°C]	-2585		
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90		
Max. Höhe über NN [m]	2000	N	
Schutzart	IP 65; IP 66; IP 67	N	
Verschmutzungsgrad	2	1	

13.1.8 Zulassungen / Prüfungen

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	• EN 61000-6-2	
	• EN 61000-6-4	
MTTF [Jahre]	90	

13.1.9 Mechanische Daten

Mechanische Daten		
Gewicht [g]	272,2	
Werkstoffe	Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt	

22823

22825

13.1.10 Elektrischer Anschluss

Г

Spannungsversorgung IN X31			
Steckverbindung	M12		
Anschlussbelegung	4	1:	+ 24 V DC (US)
	1 (• 🕫 3	2:	GND (UA)
		3:	GND (US)
	2	4:	+24 V DC (UA)
Spannungsversorgung OUT X32			
Steckverbindung	M12		
Anschlussbelegung	4	1:	+ 24 V DC (US)
	3 ලිං <mark>ා</mark> 1	2:	GND (UA)
	2	3:	GND (US)
		4:	+24 V DC (UA)
Ethernet IN / OUT X21, X22			
Steckverbindung	M12		
Anschlussbelegung	1 _ 2	1:	TX +
	5	2:	RX +
	4 3	3:	ТХ -
		4:	RX -
		5:	-
Prozessanschluss IO-Link Ports Class A X01X04			
Steckverbindung	M12		
Anschlussbelegung		1:	+ 24 V DC (US)
	$5 - \left(\stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \right)$	2:	DI
	4 3	3:	GND (US)
C,		4:	C/Q IO-Link
		5:	-

13.2 PROFINET

Parameterdaten	
Zvklische Daten	
Azyklische Daten	61
	22433

13.2.1 Parameterdaten

Slot	Subslot	Name	Beschreibung
1	1	Master	Parameterdaten des IO-Link-Masters (\rightarrow Parameter des IO-Link Masters (\rightarrow S. <u>56</u>))
	2	Port X01	
	3	Port X02	
	4	Port X03	
	5	Port X04	• Parameterdaten der IO-Link-Schnittstellen (\rightarrow Parameter der IO-Link-Ports (\rightarrow S. <u>57</u>))
	6	Port X05	• Feldbus-Module (\rightarrow PROFINET-Module (\rightarrow S. <u>59</u>))
	7	Port X06	
	8	Port X07	~
	9	Port X08	

Parameter des IO-Link Masters

Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Access Rights] Zugriffsrechte auf die Parameterdaten, Prozessdaten und die Events/Diagnosemeldungen des IO-Link Masters sowie der angeschlossenen IO-Link Devices	PROFINET + LineRecorder	 PROFINET und LR DEVICE haben Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten PROFINET und LR DEVICE haben Leserechte auf Ereignisse/Alarme 	
	PROFINET + LineRecorder (ro)	 PROFINET hat Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten PROFINET hat Leserechte auf Ereignisse/Alarme LR DEVICE hat nur Leserechte auf Parameter, Prozessdaten und Ereignisse/Alarme 	
		PROFINET only	 PROFINET hat Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten PROFINET hat Leserechte auf Ereignisse/Alarme LR DEVICE hat keine Zugriffsrechte (Parameter, Prozessdaten, Ereignisse/Alarme, Web-Schnittstelle, Firmware-Update)
		keep setting	vorherige Einstellung ist gültig

Parameter der IO-Link-Ports

G

Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Fail Safe Mode] Verhalten bei Unterbrechung der PROFINET-Verbindung	/erhalten bei Unterbrechung der	No Fail Safe	deaktiviert
	Fail Safe Reset Value	auf Default-Werte rücksetzen	
		Fail Safe Old Value	letzten gültigen Prozesswert beibehalten
		Fail Safe with Pattern	nutzerdefinierte Werte setzen
[Pattern Value]*	 gewünschte Werte für die Prozessdaten im Fall einer Verbindungsunterbrechung (als Hexadezimalwert) Muster abhängig vom Umfang des gewählten PROFINET-Moduls 	pro Byte: 0x00 0xFF	
[Port cycle time]	Zykluszeit der Datenübertragung am IO-Link-Port	as fast as possible	Gerät stellt die schnellstmögliche Zykluszeit automatisch ein
		2,0 ms	2 Millisekunden
		 128,0 ms	 128 Millisekunden
[Validation / Data Storage]	Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des AL1200 bei Anschluss neuer IO-Link Devices an dem	no check and clear	 keine Überprüfung der Vendor ID und Device ID keine Datenspeicherung
		Type compatible V1.0 device Type compatible V1.1 device Type compatible V1.1 device with Backup + Restore	 IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.0 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) keine Datenspeicherung IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) keine Datenspeicherung IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) keine Datenspeicherung IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) IO-Link Master speichert die Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Devices; Änderungen der Parameterwerte werden ebenfalls gespeichert (→ Hinweis beachten!) Bei Anschluss eines IO-Link Devices im Auslieferungszustand werden die im IO-Link Master gespeicherten Parameterwerte automatisch auf dem IO-Link Device wiederhergestellt.

Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte	
		Type compatible V1.1 device with Restore	 IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1
			 Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID)
			 Der IO-Link Master speichert einmalig die Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Devices, wenn der Datenspeicher des AL1200 leer ist. Bei Anschluss eines IO-Link Devices im Auslieferungszustand werden die im IO-Link Master gespeicherten Parameterwerte automatisch auf dem IO-Link Device wiederhergestellt.
[Vendor ID (VID)]	ID des Herstellers, der validiert werden soll	0 65535	ID des Herstellers des IO-Link Device (ifm electronic: 310)
[Device ID]	ID des IO-Link Device, das validiert werden soll	0 16777215	ID des IO-Link Device
[IO-Link Events]	Übertragung der IO-Link Events aktivieren / deaktivieren	Disabled	IO-Link Events werden nicht übertragen
		Enabled	IO-Link Events werden übertragen

* ... Einstellungen nur gültig, wenn [Fail Safe Mode] = Fail Safe with Pattern

Wenn die Parameterwerte eines IO-Link Devices mit dem Step7-Funktionsbaustein IO_LINK_DEVICE geändert werden, dann bleibt der Backup-Mechanismus wirkungslos. Die geänderten Parameterwerte werden nicht auf dem IO-Link Master gespeichert.

13.2.2 Zyklische Daten

Inhalt

PROFINET-Module	
PQI (Port Qualifier Information)	 60
	22429

PROFINET-Module

Modul	Beschreibung	
IO-Link 32I/32O + PQI		32 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 16I/16O + PQI		16 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 8I/8O + PQI		8 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 4I/4O + PQI		4 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 2I/2O + PQI		2 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 1I/1O + PQI		1 Byte Eingangs und Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 1I/15O + PQI		1 Byte Eingangs- und 15 Byte Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 32I + PQI		32 Byte Eingangsdaten und PQI
IO-Link 16I + PQI		16 Byte Eingangsdaten und PQI
IO-Link 8I + PQI	IO-Link aktiviert	8 Byte Eingangsdaten und PQI
IO-Link 4I + PQI		4 Byte Eingangsdaten und PQI
IO-Link 2I + PQI		2 Byte Eingangsdaten und PQI
IO-Link 1I + PQI		1 Byte Eingangsdaten und PQI
IO-Link 32O + PQI		32 Byte Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 16O + PQI		16 Byte Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 80 + PQI		8 Byte Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 4O +PQI		4 Byte Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 2O +PQI		2 Byte Ausgangsdaten und PQI
IO-Link 1O +PQI		1 Byte Ausgangsdaten und PQI
DI + PQI	10. Links de claticient	Digitaler Eingang und PQI
DO + PQI		Digitaler Ausgang und PQI
Disabled	deaktiviert	

PQI (Port Qualifier Information)

Port Qualifier Information (PQI) enthalten Diagnoseinformationen des IO-Link-Ports. Die PQI wird vom IO-Link Master zusätzlich zu den Prozessdaten an den PROFINET-Controller gesendet.

	Bit							
7		6	5	4	3	2	1	0
PQ		DE	DA			- <	DI2	DI4
Legende:								
• [DI4]	Sigr	nalstatus des dig	gitalen Eingangs	an Pin 4 (wenn	genutzt)		FALSE	OFF
							TRUE	ON
 [DI2] 	 [DI2] Signalstatus des digitalen Eingangs an Pin 2 (wenn genutzt) 					FALSE	OFF	
						TRUE	ON	
[DA] Device Available: zeigt, ob IO-Link Device erkannt wurde und ob sich das Device			FALSE	kein Gerät				
	in Zustand "Preoperate" oder "Operate" befindet				TRUE	Gerät erkannt		
• [DE]	Dev	vice Error: zeigt,	ob ein Fehler oc	der eine Warnun	g aufgetreten ist;	Hinweis:	FALSE	kein Fehler
	Anv	vender muss die	e Fehlerursache	uber die azyklisc	chen Dienste sep	arat ermitteln.	TRUE	Fehler
• [PQ]	Por	t Qualifier: zeigt	, ob IO-Daten gü	iltig sind			FALSE	ungültig
							TRUE	gültig

13.2.3 Azyklische Daten

I&M-Datensätze	61
Diagnose und Alarme	63
	22427

I&M-Datensätze

22778

Der AL1200 unterstützt die folgenden I&M-Datensätze (I&M = Identification & Maintenance):

I&M0 (Slot 0)

22779

Variable	Beschreibung	Zugriff*	Größe
Vendor ID	IO-Link-ID des Herstellers	r	2
OrderID	Bestellnummer des Geräts (Ziffern durch Leerzeichen getrennt)	r	20
Serial Number	Seriennummer des Geräts (Ziffern durch Leerzeichen getrennt)	r	16
Hardware Revision	Hardware-Revision des Geräts	r	2
Software Revision - Prefix	Prefix der Software-Revision des Geräts (V, R, P, U oder T)		1
Software Revision	Software-Revision (Ziffern durch Leerzeichnen getrennt, z.B. x y z in "Vx.y.z")		3
Revision Counter	Revisionszähler; wird bei jeder Parameteränderung inkrementiert		2
Profile ID	ID des Submodulprofils (Slot 0: 0x0000)		2
Profile Specific Type	zusätzlicher Wert für Profile ID; 0, wenn ungenutzt		2
IMVersion	I&M-Version (Defaultwert: 0x0101)	r	2
IMSupported	Unterstützte I&M-Datensätze (0x1110 für I&M1-3)	r	2

* ... r = nur lesen

I&M1 (Slot 0)

22765

Variable	Beschreibung	Zugriff*	Größe
TagFunction of submodule	Funktion des Geräts (ASCII, padded with spaces)	r/w	32
TagLocation of submodule	Ort des Geräts in Anlage (ASCII, padded with spaces)	r/w	22

* ... r/w = lesen und schreiben

I&M2 (Slot 0)

22780

Variable	Beschreibung	Zugriff*	Größe
Installation_Date	Installationsdatum des Geräts (ASCII, padded with spaces)	r/w	16
	reserviert	r/w	38

* ... r/w = lesen und schreiben

I&M3 (Slot 0)

22781

Variable	Beschreibung	Zugriff*	Größe
Descriptor	Beschreibung des Geräts (ASCII, padded with spaces)	r/w	54

* ... r/w = lesen und schreiben

I&M0 (Slot 1)

22782

Variable	Beschreibung	Zugriff*	Größe
Vendor ID	IO-Link-ID des Herstellers	r	2
OrderID	Bestellnummer des Geräts (Ziffern durch Leerzeichen getrennt)	r	20
Serial Number	Seriennummer des Geräts (Ziffern durch Leerzeichen getrennt)	r	16
Hardware Revision	Hardware-Revision des Geräts	r	2
Software Revision - Prefix	Prefix der Software-Revision des Geräts (V, R, P, U oder T)	r	1
Software Revision	Software-Revision (Ziffern durch Leerzeichnen getrennt, z.B. x y z in "Vx.y.z")	r	3
Revision Counter	Revisionszähler; wird bei jeder Parameteränderung inkrementiert	r	2
Profile ID	ID des Submodulprofils (Slot 1: 0x4E01 = IOLink)	r	2
Profile Specific Type	zusätzlicher Wert für Profile ID; 0, wenn ungenutzt	r	2
IMVersion	I&M-Version (Defaultwert: 0x0101)	r	2
IMSupported	Unterstützte I&M-Datensätze (0x0E für I&M1-3)	r	2
* r = nur lesen			

62

Diagnose und Alarme

ECD- Code	Name	Beschreibung	Тур
0x02	EVNT_CODE_M_PDU_CHECK	Frame mit CRC-Fehler empfangen	Alarm
0x1B	EVNT_CODE_S_RETRY	Wiederholungen erkannt	Alarm
0x1E	EVNT_CODE_P_SHORT	Kurzschluss erkannt an C/Q-Leitung	Diagnose
0x1F	EVNT_CODE_P_SENSOR	Fehler in der Sensor-Versorgung	Diagnose
0x20	EVNT_CODE_P_ACTOR	Fehler in der Aktuator-Versorgung	Diagnose
0x21	EVNT_CODE_P_POWER	Fehler in der Stromversorgung des IO-Link Masters	Diagnose
0x28	EVNT_CODE_DSREADY_NOACTION	Datenspeicherung abgeschlossen, aber keine Aktion, da CRC korrekt war	Alarm
0x29	DS_FAULT_IDENT	Sensor passt nicht zu dem Inhalt der Datenspeichers	Alarm
0x2A	DS_FAULT_SIZE	Sensor-Parameter zu groß für Datenspeicher	Alarm
0x2B	DS_FAULT_UPLOAD	Fehler b <mark>ei Übertragung des Date</mark> nspeichers vom Sensor	Alarm
0x2C	DS_FAULT_DOWNLOAD	Fehler bei Übertragung des Datenspeichers zum Sensor	Alarm
0x2F	DS_FAULT_DEVICE_LOCKED	Fehler bei d <mark>er Datenspeicheru</mark> ng, weil Gerät gesperrt ist	Alarm
0x32	EVNT_CODES_DSREADY_DOWNLOAD	Übertragung der Parameter zum Sensor abgeschlossen	Alarm
0x33	EVNT_CODE_DSREADY_UPLOAD	Übertragung der Parameter vom Sensor abgeschlossen	Diagnose
		S	

63

Index 14

Α

Allgemein	7
Änderungshistorie	6
Anhang	49
Ausgänge	52
Azyklische Daten	61

В

Bedien- und Anzeigeelemente	18
Bestimmungsgemäße Verwendung	9
Betrieb	42

D

Derating-Verhalten	51
Diagnose und Alarme	63
Diagnose und Alarme erfassen	40
Digitale Eingänge	12
0 0 0	

Ε

Ein-/Ausgänge	52	
Eingänge		
Eingangsbeschaltung	16	
Eingriffe in das Gerät	8	
Einsatzbereich		
Elektrische Daten		
Elektrischer Anschluss	14, 54	
Ethernet-Ports	15	
Ethernet-Schnittstelle		

F

Fieldbus	
Profinet-Schnittstelle konfigurieren	
Firmware	
Gerät auf Werkseinstellungen rücksetze	n
Gerät neu starten	
Firmware aktualisieren	
Funktion	10
G	

G

Gerät anschließen	17
Gerät identifizieren	
Gerät montieren	13
Geräte- und Diagnoseinformationen lesen	43
GSD-Datei installieren	32

Н

Hinweise

I&M0 (Slot 0)	61
I&M0 (Slot 1)	62
I&M1 (Slot 0)	61
I&M2 (Slot 0)	61
I&M3 (Slot 0)	62
I&M-Datensätze	61

I&M-Datensätze lesen und schreiben	
Instandhaltung	46
IO-Link	11
IO-Link Device tauschen	45
IO-Link Devices konfigurieren	. 30, 37, 40
IO-Link Master in das PROFINET-Netzwerk einbinden	33
IO-Link-Beschaltung	16
IO-Link-Ports	16
Betriebsart konfigurieren	27
Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren	
Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen	
IO-Link-Ports (Class A)	20
IO-Link-Ports konfigurieren	
IO-Link-Versorgung	12
	05
Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren	
	24
K	
Kommunikation, Parametrierung, Auswertung	11
L	
	10
Μ	
Mechanische Daten	53
Montage	13
N	
	-
Notwendige Vorkenntnisse	1
0	
Offline-Parametrierung	23
Optische Signalisierung	12
Ρ	
Parameter der IO-l ink-Ports	57

Parameter der IO-LINK-Ports	
Parameter des IO-Link Masters	56
Parameterdaten	55
Parametrierung	11, 21
PQI (Port Qualifier Information)	60
PROFINET	11, 31, 55
Geräteinformationen lesen & schreiben	
Hinweise für Programmierer	
PROFINET-Module	59
PROFINET-Port konfigurieren	37

R

echtliche Hinweise5

S

Schnittstellen	52
Sicherheitshinweise	7
Sicherheitssymbole auf dem Gerät	7
Spannungsausgang	12
Spannungsversorgung	20
Status-LEDs	19

Т

Technische Daten	50
U	
Überblick	
Umgebungsbedingungen	53

V

Verbotene Verwendung	9
Vorbemerkung	5
VPN-Verbindung	23
•	

W

Verkseinstellungen47

Ζ

Zeichenerklärung	6
Zubehör	
Zugelassene Verwendung	9
Zugriffsrechte konfigurieren	35
Zulassungen / Prüfungen	53
Zweck des Dokuments	5
Zyklische Daten	59
Zyklische Daten lesen und schreiben	