USB-AD

USB miniature external Measurement System

Features

- 16 analoge Eingangskanäle, ±5V
- Anschluss über USB-Schnittstelle
- USB 2.0 kompatibel
- 12 Bit Auflösung
- 1 analoger 12 Bit Ausgangskanal
- je 4 digitale Ein-/ Ausgangskanäle

Applications

- Messen analoger Signale
- analoge Steuerung
- Messen digitaler Signale
- digitale Steuerung
- ideal für mobilen Einsatz



Mit dem Einzug der modernen PC-Generation stehen immer weniger interne Steckplätze für Erweiterungskarten zur Verfügung. Hier bietet das externe Gerät **USB-AD** im kompakten Steckerdesign eine attraktive Alternative für die bisher im Rechner integrierten PC-Messkarten der BMC Messsysteme GmbH.

Es handelt sich dabei um eine USB-Lösung mit

... 16 analogen Eingängen ...

und einer Genauigkeit von 12 Bit im

... Messbereich ±5V Zusätzlich stehen für das USB-AD ein

... analoger Ausgangskanal und je 4 digitale Ein-/ Ausgänge ...

Inbetriebnahme des Geräts

Geräts geschieht über die USB-Verbindung.

zur Verfügung.

1

USB typische Features wie *hot pluggable* (Geräte auch im laufenden Betrieb problemlos anschließbar), bis zu 127 Geräte verwendbar, Plug&Play, sowie die Stromversorgung durch die USB-Schnittstelle sind dabei selbstverständlich.

Als universelles Messsystem besticht **USB-AD** durch seine auffallende kompakte Größe und ist deshalb besonders für

... mobilen Einsatz geeignet

Als kostenloses Zubehör werden für Windows[®] 2000/XP/Vista unter anderem ein USB-Treiber und ein ActiveX Control **LibadX** zur Hardware unabhängigen Programmierung mitgeliefert.

Ferner lässt sich **USB-AD** unter Windows[®] 2000/XP/Vista zusammen mit der modernen Messdate-

Schließen Sie das USB-Kabel des USB-AD an einem freien USB-Anschluss des PCs an. Die Stromversorgung des

nerfassungs- und Verarbeitungssoftware

bmc messsysteme ambh

... NextView® 4 ...

verwenden. Diese ist in verschiedenen Versionen (Professional, Lite, Client/Server etc.) erhältlich. Die kostenlose Version **Next-View® 4 Live!** ist im Lieferumfang enthalten.

Mit NextView® 4 Live! lässt sich der gesamte Funktionsumfang des USB-AD testen.

Direkt unterstützt wird das USB-AD von den Betriebssystemen

... MAC OS X, FreeBSD und Linux

Eine Treiberinstallation ist hier nicht erforderlich.

Zusätzliche Informationen und die neuesten Softwareversionen erhalten Sie auf unserer Homepage unter:

http://www.bmcm.de



2 Pinbelegung

Das USB-Messsystem verfügt über 16 Analogeingänge, 1 Analogausgang und je 4 Digitalein- und -ausgänge (CMOS-Pegel: *low*=0V-1V; *high*=3V-5V). Der Anschluss erfolgt über die 37-polige Sub-D Buchse des **USB-AD**.

Pin	USB-AD
116	Analogeingänge 116
17	V _{USB} (4-5V; max. 20mA)
18	Analogausgang 1
19	n. c.
2027	analoge Masse (AGND)
2831	Digitaleingänge 14
3235	Digitalausgänge 14
3637	digitale Masse (DGND)





- Die Pinbelegung entspricht durch das Herausführen der Digitalkanäle nicht dem bmcm Standard. Dies kann bei Kombination mit manchen bmcm Anschlusssystemen (z. B. AAR, ZU37BB/-CB/-CO) dazu führen, dass die analoge Masse für Analog In 9..16 nicht direkt verfügbar ist!
- Die max. Potentiale gegenüber Masse dürfen ±7V nicht überschreiten. Bei Überspannungen an einem Kanal können auch alle anderen Kanäle falsche Werte anzeigen.
- Die digitalen Ein- bzw. Ausgänge sind mit 1kΩ Widerständen geschützt. Bei einer Eingangsspannung außerhalb des zugelassenen Spannungsbereichs von 0V..5V kann dies Schäden verursachen.

3 Softwareinstallation



Sämtliche für **USB-AD** zur Verfügung stehende Software für Windows[®] 2000/XP/Vista und Dokumentation befindet sich auf der im Lieferumfang inbegriffenen "Software Collection"-CD. Beim Einlegen der CD öffnet automatisch ein CD-Starter (andernfalls: **setup.exe** starten).



Wechseln Sie auf die Produktseite des **USB-AD**, indem Sie im CD-Starter den Eintrag "Produkte" und dann das Gerät ("USB-AD") auswählen, das unter der Schnittstelle "USB" aufgelistet ist.



Detaillierte Hinweise zur Installation und Bedienung der Software befinden sich in den zugehörigen Handbüchern. Um die Dokumentation im PDF-Format zu öffnen, wird der Adobe Acrobat Reader benötigt.



Die Installationen können direkt von CD aus ausgeführt werden. Lässt dies Ihr Browser nicht zu, speichern Sie zuerst das Installationsprogramm auf die Festplatte und starten dies dann separat.

Software	Softwareprodukt	Hinweise	Dokumentation
Gerätetreiber	BMCM-DR	1. Installation des Treiberpakets auf Festplatte	BMCM-DR-IG
	(Treiberpaket)	2. windows Plug&Play Installation	(Treiberinstallationsnandbuch)
Programmie-	STR-LIBADX	ActiveX Control zur Hardware unabhängigen	STR-LIBADX-IG
rung		Programmierung	(Installations-/ Programmierhandbuch)
	STR-LIBADX-EX	Beispielprogramme für LIBADX ActiveX Control	-
	STR-meM	einfache ActiveX Controls zur Programmierung	STR-meM-IG
		unter Visual Basic [®] , Delphi [®] , Visual C++ ^{TM}	(Installations-/ Programmierhandbuch)
	STR-meM-EX	Beispielprogramme f. STR-meM ActiveX Controls	-
Anwender-	NV4-LIVE	kostenlose Online-Version von NextView®4 zum	IG-NV4 (Installation Standalone Version)
programm		Testen des Funktionsumfangs der Hardware	IG-NV4-CS (Inst. Client/Server Version)
	<u>NV4</u>	kostenpflichtige Messsoftware NextView®4 (erfor-	UM-NV4 (Benutzerhandbuch)
		dert Lizenznummer); Versionen: Lite, Pro, Analyse	"Erste Schritte" im Demoprojekt (wird
	NV4-SERV	Client/Server Version von NV4 bestehend aus	beim Erststart der Software geöffnet)
	NV4-WORK	NextView®4 Server und NextView®4 Workstation	

3.1 Treiberinstallation



Für **USB-AD** ist immer eine Treiberinstallation erforderlich. Erst dann kann weitere Software installiert werden. Installieren Sie den Treiber bitte in der beschriebenen Reihenfolge.

3.1.1 Treiberpaket installieren

Die vorherige Installation des bmcm Treiberpakets <u>BMCM-DR</u> auf die Festplatte Ihres PCs erleichtert Windows[®] die Treibersuche erheblich. Insbesondere bei Treiberupdates muss nur das neue Treiberpaket installiert werden, die Hardware verwendet automatisch die neue Version. Das Treiberpaket befindet sich auf der Produktseite des **USB-AD** auf der "Software Collection"-CD.

3.1.2 Plug&Play Installation

Sobald **USB-AD** am PC angeschlossen wird, meldet das System die neue Hardware. Starten Sie die automatische Hardwareerkennung durch Auswahl der folgenden Option:

- Windows[®] XP: "Software automatisch installieren" (SP2: nicht mit Windows[®] Update verbinden!)
- Windows[®] 2000: "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen"

Unter Windows[®] Vista sind keine Angaben erforderlich. Bei Anschluss der Hardware wird der Treiber automatisch installiert, da er aufgrund der Vorinstallation des Treiberpakets bereits auf der Festplatte befindet. Deshalb muss auch unter Windows[®] 2000 kein weiterer Ort für die Treibersuche angegeben werden.

3.1.3 Überprüfung der Installation

Im Geräte-Manager von Windows[®] befindet sich nach erfolgreicher Installation der Eintrag "Messdatenerfassung (BMC Messsysteme GmbH)", der die installierte bmcm Hardware auflistet. Diese wird folgendermaßen geöffnet:

- Windows[®] Vista: Start / Systemsteuerung / System / Aufgaben: "Geräte-Manager"
- Windows[®] XP: Start / Systemsteuerung / System / TAB "Hardware" / Schaltfläche "Geräte-Manager"
- Windows[®] 2000: Start / Einstellungen / Systemsteuerung / System / TAB "Hardware" / Schaltfl. "Geräte-Manager"

Ein Doppelklick auf das **USB-AD** zeigt dessen Eigenschaften an. Allgemeine Informationen, Hinweise auf Gerätekonflikte und mögliche Fehlerursachen erhält man im TAB "Allgemein".

3.2 Programmierung

Die Programmierung des **USB-AD** mit Visual Basic[®], Delphi[®], Visual C++^m ist unter Windows[®] 2000/XP/Vista mit dem Hardware unabhängigen <u>STR-LIBADX</u> ActiveX Control möglich. Dies befindet sich auf der Produktseite des **USB-AD**. Nach Installation muss das ActiveX Control in der jeweiligen Programmierumgebung eingebunden werden.



Visual Basic[®]: Menü "Projekt / Komponenten", Eintrag "LIBADX Object Library 4.0" Delphi[®]: Menü "Komponenten / ActiveX importieren", Eintrag "LIBADX Object Library 4.0"



Einfachere, Produkt spezifische ActiveX Controls <u>STR-meM</u> befinden sich auf der Produktseite des **USB-AD** auf der "Software Collection"-CD. In diesem Fall wird **USB-AD** wie das Vorgängermodell meM-ADDA angesprochen und mit dem Eintrag "meM-ActiveX Control module" eingebunden.

Durch Auswahl des Eintrags <u>STR-LIBADX-EX</u> bzw. <u>STR-meM-EX</u>, der direkt im Anschluss an das Installationsprogramm des jeweiligen ActiveX Controls aufgelistet wird, lassen sich Beispielprogramme (inkl. Source Code) installieren, die die Verwendung des ActiveX Controls demonstrieren.

3.3 USB-AD mit NextView_®4 verwenden



Installieren Sie die Live!-Version der professionellen Software für Messdatenerfassung und Verarbeitung NextView®4 um die Eigenschaften und Funktionen des **USB-AD** direkt zu testen. Das Installationsprogramm <u>NV4-LIVE</u> ist im Bereich "NextView® 4.x" verfügbar. Wählen Sie während der Installation im Dialog "Geräteinstallation" mit der Schaltfläche "Hinzufügen" Ihr Messsystem (**USB-AD**) aus.

Eine erste Anleitung zur Bedienung des Programms erhalten Sie beim Öffnen der Software. Für detaillierte Informationen steht u. a. eine Online-Hilfe zur Verfügung.



Mit NextView®4 Live! können Signale nicht gespeichert werden. Die Vollversion NextView®4 ist kostenpflichtig und erfordert eine Lizenznummer!

Wichtige Benutzungshinweise zu USB-AD 4

- Das Gerät ist nur für Kleinspannungen geeignet, beachten Sie die entsprechenden Vorschriften! Aus EMV Gründen darf nur in geschlossenem Gehäuse betrieben werden. ESD Spannungen an offenen Leitungen können im Betrieb zu Fehlfunktionen führen.
- Zum Reinigen des Gerätes nur Wasser mit Spülmittel verwenden. Eine Wartung ist nicht vorgesehen.
- An der 37-poligen Sub-D Buchse werden die Signale angeschlossen, dabei möglichst geschirmte Kabel verwenden. Für gute Störunterdrückung den Schirm einseitig anschließen. Offene Eingänge ggf. abschließen.
- Die Gerätemasse und das Gehäuse haben eine el. Verbindung mit der Masse des PCs. Meist ist die Masse des PCs auch geerdet. Achten Sie darauf, dass keine Erd- oder Masseschleifen entstehen, andernfalls entstehen Messfehler!
- Nicht geerdete PCs (Notebooks) erzeugen an der USB-Buchse oft hohe Potentiale gegenüber Erde und verhindern so einen sicheren Betrieb. Gegebenenfalls muss das Messsystem geerdet werden.
- Der Gain ist auf "gerade Werte" abgeglichen, so dass vom vollem Bereich des Wandlers nur 4000 Werte benutzt werden. Die Messbereiche sind dadurch effektiv immer etwas größer (±5,12V) als die angegebenen Messbereiche. Dies hat den Vorteil, dass auch Messbereichsüberläufe erkannt werden können. Der AD-Wandler des USB-AD hat ein Coderauschen von bis zu ±1 LSB.
- Das Produkt darf für keine sicherheitsrelevanten Aufgaben verwendet werden. Mit der Verarbeitung des Produkts wird der Kunde per Gesetz zum Hersteller und übernimmt somit Verantwortung für den richtigen Einbau und Benutzung des Produktes. Bei Eingriffen und/oder nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt die Garantie und alle Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.



Das Produkt darf nicht über öffentliche Müllsammelstellen oder Mülltonnen entsorgt werden. Es muss entweder entsprechend der WEEE Richtlinie ordnungsgemäß entsorgt werden oder kann an bmcm auf eigene Kosten zurückgesendet werden.

5 Technische Daten USB-AD (typ. bei 20°C, 5V, nach 5min.)

Analoge Eingänge

Kanäle // Abtastgeschwindigkeit: Überspannungsschutz: Eingangswiderstand // -kapazität: Nullpunktsdrift // Verstärkungsdrift:

USB-AD:

Analogausgang •

Spannungsbereich // Auflösung: Ausgangsstrom: Genauigkeit: Nullpunktsdrift // Verstärkungsdrift:

Digitale Ein-/ Ausgänge .

Kanäle // Pegel: Eingangswiderstand: Stromentnahme je Ausgangspin: Überspannungsschutz:

Allgemeine Daten

Stromversorgung:
Anschlüsse (analog + digital):
USB-Schnittstelle:
CE-Normen:
ElektroG // ear-Registrierung:
max. zulässige Potentiale:
Temperaturbereich // rel. Luftfeuchte:
Gehäusemaße // Schutzart:
Lieferumfang:
verfügbares Zubehör (optional):

Garantie:

Softwareunterstützung

Software auf CD (mitgeliefert):

NextView®4 (optional):

max. ±12V (eingeschaltet), max. ±7V (ausgeschaltet), max. ±20mA in Summe über alle Eingänge! $1M\Omega$ (bei ausgeschaltetem PC: $1k\Omega$) // 5pF±50ppm/°C // ±50ppm/°C Messbereich Auflösung abs. Genauigkeit Rauschen 12 Bit (2,5mV) ±5V ±5mV ±1 LSB Die Genauigkeitsangaben beziehen sich immer auf den jeweiligen Messbereich. Fehler können sich im ungünstigsten Fall addieren.

16 single-ended // bis zu 500 Werte/Sekunde ermittelbar (PC und Software abhängig)

1 Spannungsausgang mit ±5V // 12 Bit
max. 1mA
typ. ±4 LSB, max. ±20 LSB
±50ppm/°C // ±50ppm/°C

4 Eingänge und 4 Ausgänge // CMOS-Pegel (low: 0V1V; high: 3V5V)
min. 1M Ω (bei ausgeschaltetem PC: 1k Ω)
1mA (mit ca. 4V-Pegel), max. 2,5mA (mit ca. 3V-Pegel)
max. +5,5V, mit 1k Ω geschützt, max. ±20mA in Summe über alle Eingänge!

+4,5V+5,5V vom USB-Anschluss des PCs, max. 100mA
alle Kanäle an einer 37-poligen Sub-D Buchse
USB 2.0 kompatibel (full speed)
EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61010-1; Konformitätserklärung (PDF) unter www.bmcm.de
RoHS und WEEE konform // WEEE-RegNr. DE75472248
60V DC nach VDE, max. 1kV ESD auf offene Leitungen
-25°C+70°C // 0-90% (nicht kondensierend)
Kunststoffgehäuse 71 x 45 x 16 mm ³ , USB-Kabel ca. 1,1m // IP30
Gerät im Kunststoffgehäuse mit USB-Kabel, "Software Collection"-CD mit Treibern, Dokumentation
USB-Verlängerungskabel ZUKA-USB, Anschlusskabel ZUKA37SB, ZUKA37SS,
Optokopplerplatine OI16, Anschlussplatinen ZU37BB/-CB/-CO, 37-pol. Sub-D Stecker ZU37ST
2 Jahre ab Verkaufsdatum, Schäden am Produkt durch falsche Benutzung sind ausgeschlossen

ActiveX Controls LibadX (Hardware unabhängig) und STR-meM zur Programmierung unter Windows® 2000/XP/Vista; Messprogramm NextView®4 Live! zum Testen und zur Bedienung der Hardware, direkte Unterstützung unter MAC OS X, Universal, FreeBSD und Linux professionelle Software in den Versionen Professional, Lite, Client/Server zur Erfassung und Analyse

von Messdaten unter Windows® 2000/XP/Vista Hersteller: BMC Messsysteme GmbH. Irrtum und Druckfehler sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Rev. 2.1 24.04.2008

© BMC Messsysteme GmbH