



Quick Start Guide PROFINET-Switch 4/8-Port

Version

2_{de}

www.helmholz.de

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Vorbereiten des PROFINET-Switches	4
3. PROFINET-Switch projektieren	4
4. Einstellung der Port-Eigenschaften	6
5. Topologieerkennung	
6. Dem PROFINET-Switch einen Namen zuweisen	8
7. Medienredundanz (MRP)	9
8. Diagnose und Konfiguration über das Webinterface	10
9. Switch-Diagnose und Einstellungen	12
10. Port Mirroring	12
11. Statistiken	
12. Agents	14
13. SNMP	15
14. Zeiteinstellung	16
15. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	
16. Firmware Update	
17. LED-Statusinformationen	
18. Tasterfunktionen	
19. Technische Daten	

1. Einleitung

Bitte beachten: Bitte berücksichtigen Sie die Sicherheitshinweise zum Produkt, welche Sie dem Handbuch entnehmen können. Das Handbuch finden Sie auf der beiliegenden CD oder es kann von der Webseite www.helmholz.de im Downloadbereich heruntergeladen werden.

Dieses Dokument soll die Erstinbetriebnahme des PROFINET-Switches zur Verwendung in einem PROFINET-Projekt erläutern.



2. Vorbereiten des PROFINET-Switches

2.1 Anschließen

Der PROFINET-Switch muss, am Weitbereichseingang 18 – 30 VDC über den mitgelieferten Anschlussstecker, mit 24 VDC versorgt werden. Der Anschluss (FE) ist für die Funktionserde. Verbinden Sie diese ordnungsgemäß mit dem Bezugspotential.

Die RJ45-Buchsen "P1 – P4"(4-Port Switch) und "P1 – P8" (8-Port Switch) dienen zum Anschluss des Netzwerks.

3. PROFINET-Switch projektieren

Nach der Installation ist der PROFINET-Switch im Hardwarekatalog unter "PROFINET IO -> Weitere Feldgeräte -> Network Components -> Helmholz PN-Switch" zu finden. Fügen Sie das Gerät "PROFINET-Switch, 4-port" in das Projekt ein und verbinden es mit Ihrem PROFINET-Netzwerk.

2.2 GSDML-Datei installieren

Die GSDML-Datei ist auf der beiliegenden CD oder im Downloadbereich des PROFINET-Switches auf www.helmholz.de zu finden.



Durch den Aufruf der Objekteigenschaften müssen Sie dem PROFINET-Switch, im Projekt, einen eindeutigen PROFINET-Namen geben und die IP-Adresse auf Plausibilität prüfen.

Achtung: Dem realen Gerät muss später der gleiche Name wie im Projekt zugewiesen werden. Siehe auch Kapitel 6.

1	
Kurzbezeichnung:	SHPNswitch4port
	PROFINET-Switch, 4-ports, managed, MRP-Client, supports Conformance Class A,B
Bestell-Nr. / Firmware:	700-850-4PS01
Familie:	Helmholz PN-Switch
Gerätename:	SH-PN-Switch
Teilnehmer PROFINE	Ausgabestand ändern
Teilnehmer PROFINE Gerätegummer: IP-Adresse:	Ausgabestand ändern T IO-System 2 PROFINET-IO-System (100) 172.17.0.104 Ethemet
Teilnehmer PROFINE Gerätegummer: IP-Adresse: IV IP-Adresse durch	Ausgabestand ändern T IO-System PROFINET-IO-System (100) 172.17.0.104 DO-Controller zuweisen
Teilnehmer PROFINE Gerätegummer: IP-Adresse: IV IP-Adresse durch Kommentar:	Ausgabestand ändern T IO-System 2 PROFINET-IO-System (100) 172.17.0.104 Ethemet IO-Controller zuweisen
☐ Teilnehmer PROFINE Gerätegummer: IP-Adresse: IØ IP-Adresse durch Kommentar:	Ausgabestand ändern T IO-System 2 PROFINET-IO-System (100) 172.17.0.104 Ethemet IO-Controller zuweisen

~

4. Einstellung der Port-Eigenschaften

Jeder Port des PROFINET-Switches kann individuell parametriert werden.

(2)	SH-PN-Switch					
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommentar
0	🚡 SH-PN-Switch	700-850-4PS01			2038*	
87	FN-ID				2037*	
XT F1	Fort 1				2036"	
X1 F2	For 2				2035*	
X1 F3	Fort 3				2034*	
X1 F4	Fort 4				2033*	

Verbindung		
Ü <u>b</u> ertragungsmedium / Duplex:	Automatic settings	•
	disable	
Autonegotiation deaktivieren	Automatic settings Automatic settings (monitor) TP 100 Mbit/s full duplex	
Boundaries	L L.	
🗖 Ende der Suno-Domain		

Übertragungsmedium/Duplex:

"disable"	Der Port ist dauerhaft abgeschaltet. Diese Option ist zu empfehlen, wenn der Port nicht verwendet werden soll. Ein unberechtigtes Eindringen in das Netzwerk wird verhindert.
"Automatic setting"	Der Port synchronisiert sich automatisch mit dem Kommunikationspartner (Autonegotiation).
"Automatic setting (monitor)"	Der Port synchronisiert sich automatisch mit dem Kommunikationspartner (Autonegotiation), bei fehlendem Ethernet-Kabel wird ein Diagnosealarm ausgelöst.
"TP 100 Mbit/s"	Feste Vorgabe der Übertragungsrate. Diese Option ist bei Anschluss von PROFINET-IO Geräten zu empfehlen.

5. Topologieerkennung

Der PROFINET-Switch unterstützt die Mechanismen zur Nachbarschaftserkennung (LLDP). Mit dieser Funktion ist es möglich die Topologie eines PROFINET-Netzwerks zu erkennen, oder zur Kontrolle des korrekten Aufbaus durch die Konfiguration vorzugeben.

Wurde die Topologie in der Konfiguration vorgegeben, so kann auch benachbarten Geräten bei einem Gerätetausch der PROFINET-Name zugewiesen werden.

Somit ist ein Gerätetausch im Betrieb ohne Verwendung von Inbetriebnahme-Tools möglich.



6. Dem PROFINET-Switch einen Namen zuweisen

Wenn die Konfiguration des PROFINET-Switches im Hardwarekonfigurator abgeschlossen ist, kann sie in die SPS eingespielt werden.

Damit der Switch am PROFINET vom PROFINET-Controller gefunden werden kann, muss der PROFINET-Name im Gerät eingestellt werden.

Dafür wird im SIMATIC¹ Manager die Funktion "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" verwendet.

Mit dem Button "Durchsuchen…" kann das Netzwerk nach PROFINET-Teilnehmer durchsucht werden.

Die eindeutige Identifikation des PROFINET-Switches wird hier durch die MAC-Adresse des Gerätes gewährleistet.

Achtung: Der zugewiesene Name muss mit dem im Hardwarekonfigurator festgelegten Namen übereinstimmen. Siehe Kapitel 3, Seite 4/5.

Hat der PROFINET-Switch den richtigen Namen erhalten, dann wird er durch die SPS erkannt und konfiguriert.

Ist die Konfiguration korrekt verlaufen, sollte die grüne "RUN"-LED ein sowie die "BF"- und die "SF"-LED aus sein.

rnet-Teilnehmer b	earbeiten	
Ethernet Teilnehmer-		
		Online erreichbare Teilnehmer
IAC- <u>A</u> dresse:	24-EA-40-20-00-D0	Durchsuchen
^o -Konfiguration einst	ellen	
IP-Parameter verv	wenden	
		_ Netzübergang
IP-Adresse:		Keinen Router verwenden
Sub <u>n</u> etzmaske:		C Router verwenden
		Adresse: 172.17.0.104
IP-Konfiguration <u>z</u> u	iweisen	
ierätename vergebe	n	
G <u>e</u> rätename:	SH-PN-Switch	Name zu <u>w</u> eisen
lücksetzen auf Werl	kseinstellungen	
		Z <u>u</u> rücksetzen

7. Medienredundanz (MRP)

Der PROFINET-Switch unterstützt optional Medienredundanz (MRP) als MRP-Client. MRP steht für "Media redundancy protocol". MRP ermöglicht eine Ringverkabelung, die den Betrieb des PROFINET-Netzwerkes auch bei Ausfall eines Kabels oder eines Teilnehmers ermöglicht.

In einem MRP Ring muss es mindestens einen MRP-Master geben (z.B. die CPU), alle anderen Teilnehmer des Rings sind dann MRP-Clients.



Achtung: Wird eine Ringverkabelung hergestellt, ohne dass die MRP-Rollen bei allen beteiligten Geräten konfiguriert wurden, kann es zu Funktionsstörungen des PROFI-NET-Netzwerkes kommen!

PROFINET-Switch	MRP Ring	сри	I/O System
ų		Operator Panel	I/O System

(2)	SH-PN-Switch						
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	E-A	dresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommentar
0	SH-PN-Switch	700-850-4PS01				2038*	
X7	FN-IA					2037*	
X1 F1	Fixet 1				1	20.36*	
X1 F2	Rvt2		Eigenschaften - P	N-IO (X1)			
X1 F3	Port 3		Allgemein Adre	ssen IO-Zyk	us Medienredundanz		
X1 F4	Rvt 4		MRP-Konfigur	ation			
		•	Instanz				
			<u>D</u> omain:		mpdomain-1		<u> </u>
			<u>R</u> olle:		Client		그
			Ringport 1:		(PN-IO)\Port 1 (X1 P1)		<u> </u>
			Ringport 2:		(PN-IO)\Port 2 (X1 P2)		×
					Diagnosealarme		

8. Diagnose und Konfiguration über das Webinterface

Unter der IP-Adresse, die der PROFINET-Switch im PROFINET-Netzwerk erhalten hat, ist auch das Webinterface erreichbar.

PROFINET Switc	h	Heimhoiz Compatible with you
Authorization		
Please login: Username admin Password ••••• Login		

Beim ersten Aufruf des Webinterface ist das Passwort des "admin"-Users "admin" (ab Firmware V1.02 ist das Passwort die Seriennummer des Gerätes). Nach dem ersten Login muss zwingend ein neues Passwort vergeben werden:

You must change the password, before you can use the web interface	
Admin Password	7
New Password ·····	
Retype Password •••••	
Submit	

Nach der Eingabe des neuen Passwortes erreicht man die System-Ansicht:

System	Agent	Switch	Statistics	ڻ	
Status	System Status				
Network	Device Type: Helmholz PN-Switch Device MAC: 24-EA-40-20-00-D0				
Restart	Protocol Status:	Connected			
Password	System Failure: System Time:	no //			
Event Log	System Up Time:	0 days 00:12:03			

Hinweis: Wird der PROFINET-Switch in einem PROFINET-Netzwerk konfiguriert und verwendet, so sind Einstellungen im Webinterface nur als Diagnose einzusehen. Ein Umparametrieren von PROFINET bezogenen Einstellungen (Port Status, LLDP, DCP, Ring Redundancy) ist dann im Webinterface nicht möglich.

9. Switch-Diagnose und Einstellungen

Im Menü Switch sind umfangreiche Informationen und Einstellungen für die Funktion des Switches erreichbar.

System	Agent	Switch	Statistics	ڻ ا
Port Status	Port Status			
Port Mirroring	Status	Speed Phys. Status I	ink	
	Port 1 Enabled V	Autoneg 🔹 100 MB/FD u	p	
ARP Table	Port 2 Enabled V	Autoneg 🔹 100 MB/FD u	p	
LLDP	Port 3 Enabled V	Autoneg 🔻 d	own	
DCP	Port 4 Enabled V	Autoneg v 100 MB/FD u	р	
CoS	Submit			

10. Port Mirroring

Um Telegrammanalysen oder -aufzeichnungen durchführen zu können, kann im PROFINET-Switch ein Port Mirroring aktiviert werden. Beim Port Mirroring wird der Telegrammverkehr von einem Port über einen anderen Port vollständig gespiegelt, an dem dann ein Analyse-PC alles aufzeichnen kann.

System	Agent	Switch	Statistics	ڻ ا			
Port Status	Port Mirroring						
Port Mirroring	Mirroring Enabled						
ARP Table	Monitor Port 3 V						
LLDP	Submit						

11. Statistiken

Im Menü "Statistics" können ausführliche Statistiken zum Datenverkehr abgefragt werden. Im Untermenü "Statistics by Error" kann u.a. die Qualität der Übertragung beobachtet werden.

System	Agent			Sv	vitch		Statistics	
Statistics By Size	Received Pac	kages By \$	Size —					
Statistics By Type	64	65-127	128-255	256-511	512-1023	1024-max.		
	Port 1 2628	1575741	625	8	3	1		
Statistics By Error	Port 2 2593	1551554	3	622	1	0		
	Port 3 0	0	0	0	0	0		
	Port 4 204	74	401	7	52	0		
	Refresh Reset	Statistics						

12. Agents

Neben der Konfiguration des PROFINET-Switches über PROFINET, ist es auch möglich eine Diagnose und Konfiguration über TELNET und SSH durchzuführen. Aus Sicherheitsgründen können diese Zugänge explizit abgeschaltet werden. Weitere Informationen über die Verwendung der TELNET und SSH Zugänge entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Um Grundinformationen über den Switch schon auf der Start-Webseite einsehen zu können – bevor man sich eingeloggt hat – kann die Option "System Status Without Login" angewählt werden.

System	Agent	Switch	Statistics	ڻ
CLI & WEB I&M0 SNMP	Agent Configuration	ogin		
Ring Redundancy	Session Timeouts CLI Timeout (Minutes) Web Timeout (Minutes) Submit	10		

13. SNMP

Der PROFINET-Switch unterstützt SNMP ("Simple Network Management Protocol") um die Identifikation und Diagnose des Switches auch für IT-Administration Tools zu erlauben.

System	Agent	Switch	Statistics	ڻ
CLI & WEB	SNMP Settings			
1&M0	System Contact	Muster GmbH		
SNMP	System Name	Max Mustermann		
Ring Redundancy	System Location	Maschine 7		
	Submit			

14. Zeiteinstellung

Für Logausgaben und Alarmmeldungen enthält der PROFINET-Switch eine Systemzeituhr. Diese kann entweder manuell oder von einem SNTP-Server automatisch gestellt werden.

System	Agent	Switch	Statistics	ڻ ا
Status Network Restart	Base Configuration Time Synchronization: Timezone Offset (Minutes	Manual Setting): 0	Daylight Saving Time Year S YYYY MMD	Start End Dhh MMDDhh
Password Event Log	Submit		Submit	
Firmware	Manual Time Setting			
Time	Submit	vember • 2015 13:16:00		

15. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Um den PROFINET-Switch in den Auslieferungszustand zurückzustellen, kann im Webinterface unter "System/Restart" die Funktion "Factory Reset" verwendet werden.

Alternativ kann der PROFINET-Switch durch Drücken und Halten der "FCN"-Taste zurückgesetzt werden, während das Gerät neu startet. Ein Neustart kann durch Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung oder durch Betätigen des RST-Tasters ausgeführt werden.

Das erfolgreiche Zurücksetzen der Parameter und Einstellungen wird beim Bootvorgang durch Aufleuchten der SF-LED quittiert.

16. Firmware Update

Ein Firmware Update kann über das Webinterface durchgeführt werden. Die Firmware-Update-Datei erhalten Sie vom Helmholz Support oder im Downloadbereich des PROFINET-Switches unter www.helmholz.de.

Im Menü "System -> Firmware" kann die Firmware Update Datei ausgewählt werden. Die Datei hat die Endung "HUF" (Helmholz Update File).

Mit dem Button "Send" wird die Firmware an den PROFINET-Switch übertragen und gebrannt.

Nach einem Neustart des PROFINET-Switches ist die neue Firmware aktiv.

Achtung: Abschalten der Spannungsversorgung, während des Update-Prozesses, kann das Gerät unbenutzbar machen.

System	Agent	Switch	Statistics	
Status Network Restart Password Event Log Firmware Time	Firmware Upgrade Please specify the image file Browse Send	2		

FCN	PWR		(1 P3	X1 P	
RST			X1 P4	X1 P8	
Ext. V DC 1830 V - + FE IN1 IN		U			



17. LED-Statusinformationen

PWR				
- Aus	Keine Spannungsversorgung oder Gerät defekt	FCN	Mit dem "FCN"-Button kann der PROFINET-Switch auf	
- Ein	Das Gerät ist korrekt mit Spannung versorgt		Wind dar SCN# Testen without der Hesteleufebere	
RUN			des Switches gedrückt, beginnt die orange "SF"-LED zu blinken. Das Blinken zeint an dass der Switch nach	
- Blinkt	Das Gerät startet		dem Loslassen des Tasters sofort auf Werkseinstellungen	
- Ein	Das Gerät ist betriebsbereit		zuruckgesetzt und neu gestartet wird.	
RE			erkennen.	
- Ein Das Gerät hat keine Konfiguration und/oder es besteht keine Verbindung zum PROFINET-Master		RST	Der "RST"-Button löst einen sofortigen Neustart des PROFINET-Switches aus, bei dem alle gespeicherten Einstellungen erhalten bleiben.	
SF				
- Ein	Eine PROFINET-Diagnose liegt vor			
RJ45 LEDs				
- Grün (Link)	Verbunden			

18. Tasterfunktionen

- Orange (Act) Datenübertragung am Netz Hinweis: Die LEDs "RUN", "BF" und "SF" blinken alle synchron, wenn die PROFINET-

Funktion zur Geräte-Identifikation aktiviert wurde.

Quick Start Guide PROFINET-Switch 4/8-Port

19. Technische Daten

	PROFINET-Switch, 4-Port, managed 700-850-4PS01	PROFINET-Switch, 8-Port, managed 700-850-8PS01
Abmessungen (T x B x H)	32 x 59 x 76 mm	32 x 82 x 76 mm
Gewicht	ca. 130 g	ca. 180 g
PROFINET-Schnittstellen		
- Protokoll	PROFINET IO nach IEC 61158-6-10	PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
- Physik	Ethernet	Ethernet
- Übertragungsrate	100 Mbit/s, vollduplex	100 Mbit/s, vollduplex
- Anschluss	4 x RJ45, integrierter Switch	8 x RJ45, integrierter Switch
- Features	Medienredundanz (MRP) Automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)	Medienredundanz (MRP) Automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)
Statusanzeige	4 LEDs Funktions-Status, 8 LEDs Ethernet-Status	4 LEDs Funktions-Status, 16 LEDs Ethernet-Status
Spannungsversorgung	DC 24 V (18 30 VDC)	DC 24 V (18 30 VDC)
Stromaufnahme	max. 250 mA bei DC 24 V	max. 350 mA bei DC 24 V
Zulässige Umgebungstemperatur	-40 °C +75 °C	-40 °C +65 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40 °C +85 °C	-40 °C +85 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Zulassungen	CE, UL	CE, UL
UL	UL 61010-1/ UL 61010-2-201	UL 61010-1/ UL 61010-2-201
- Voltage supply	DC 24 V (18 30 VDC, SELV and limited energy circuit)	DC 24 V (18 30 VDC, SELV and limited energy circuit)
- Pollution degree	2	2
- Altitude	Up to 2000 m	Up to 2000 m
- Temperature cable rating	87 °C	87 °C

Hinweis:

Der Inhalt dieses Quick Start Guides ist von uns auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind, können wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewährleistung übernehmen.

Die Angaben in diesem Quick Start Guide werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie beim Einsatz der erworbenen Produkte jeweils die aktuellste Version des Quick Start Guides, welche im Internet unter www.helmholz.de einsehbar ist und auch heruntergeladen werden kann.

Unsere Produkte enthalten unter anderem Open Source Software. Diese Software unterliegt den jeweils einschlägigen Lizenzbedingungen. Die entsprechenden Lizenzbedingungen einschließlich einer Kopie des vollständigen Lizenztextes lassen wir Ihnen mit dem Produkt zukommen. Sie werden auch in unserem Downloadbereich der jeweiligen Produkte unter www.helmholz.de bereit gestellt. Weiter bieten wir Ihnen an, den vollständigen, korrespondierenden Quelltext der jeweiligen Open Source Software gegen einen Unkostenbeitrag von Euro 10,00 als DVD auf Ihre Anfrage hin Ihnen und jedem Dritten zu übersenden. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von drei Jahren, gerechnet ab der Lieferung des Produktes.

1) SIMATIC ist ein eingetragenes Markenzeichen der Siemens AG.

Unsere Kunden sind uns wichtig. Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Anregungen.