Ruban de réparation

- autocollant
- matériau : 100% polyester PU

Utilisation :
La zone à réparer doit être propre et sèche.
Couper le ruban à la longueur souhaitée et toujours arrondir les angles.
Retirer le film de protection ... l'appliquer en pressant ... c'est terminé !

Conseils d'entretien :
lavage normal à 30 °C, ne pas blanchir, ne pas sécher, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec

Exemples d'utilisation :
- pour réparer les blousons, anoraks, parapluies, vêtements de pluie, sacs de voyage, mallette en nylon, articles de camping, etc.

Ruban de réparation

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban de réparation	(l)20 mm x (L)3,0 m	transparent		48151	53500738

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM Marketing GmbH. Tous droits réservés.