



Einfaches Arbeiten ohne Auspresspistole!

MONTAGE KLEBER

Der Alleskönner

Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser MONTAGEKLEBER kann wirklich alles. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft.

Auch für Naturstein

+ innen & außen

+ wasserbeständig*

+ für fast alle Materialien*

Sauber arbeiten mit Fugenspitze!



WAS GIBT'S ZU TUN?

- Spiegel ankleben
- Mit Naturstein verblenden
- Treppenstufen, Fliesensockel kleben
- Mauerabdeckungen verkleben

SO EINFACH GEHT'S

MIT DER TUBE



Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



Klebstoff auftragen.



Naturstein-Mosaik kräftig andrücken.

MIT DEM PRESSPACK



Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslasche entfernen.



Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



Roten Griff drücken. Klebstoff auftragen.



Natursteinverblendung kräftig andrücken.



Nach Gebrauch wieder verschließen.

*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe.