



## Mini patch thermocollant en fin velours côtelé

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer les textiles, peut aussi être cousu
- matériau : 100% coton

### Application :

Placer le patch côté enduit vers le bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 - 60 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 - 60 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

### Instructions d'entretien :

Lavage normal à 40 °C, ne pas passer à la javel, ne pas sécher au sèche-linge, repasser sur la position 2 ou jusqu'à une température maximale de 150 °C possible, nettoyage à sec professionnel



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, beige



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, bleu



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, brun



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, gris clair



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, noir



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, rouge



Mini patch thermocollant en fin velours côtelé, vert

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Mini patch thermocollant en fin velours côtelé	(L)110 x (H)85 mm	beige	2	39302	53500556
		bleu	2	39304	53500558
	(L)110 x (H)85 mm	brun	2	39303	53500557
		gris clair	2	39301	53500555
	(L)110 x (H)85 mm	noir	2	39306	53500559
		rouge	2	39308	53500561
	(L)110 x (H)85 mm	vert	2	39307	53500560