


Montageanleitung Parkplatzreservierungsschildhalter

Ganz einfach und in wenigen Schritten erklärt:

① Befestigen Sie die schwarze Kunststoff-Schilderhalterung an den Winkeleisen wie folgt: Schrauben durch die äußeren Löcher stecken, dahinter Kunststoff-Abstandhalter, Winkeleisen und Unterlegscheiben auf die Schrauben stecken. Final mit der Mutter festziehen.




② Lösen Sie die vordere, unten am Rand befindliche Kunststoffblende von der Schilderhalterung und stecken Sie Ihr Schild in die Halterung unter die Kunststoffzähne.



③ Fädeln Sie die Kunststoffblende wieder ein und klicken Sie diese mit leichtem Druck fest.

④ Optional können Sie auch das Schild vorher mit Löchern versehen und es im Schritt 1 mit verschrauben. Dafür liegen für die Verkleidung der nun sichtbaren Schraubenköpfe Kappen dem Set bei.



⑤ Befestigen Sie Ihr fertig aufgebautes Set an Ort und Stelle - entweder durch Aufschrauben der Fußplatten oder durch Einschlagen der Spitzen von Ihren Winkeleisen.

