



Ourlet thermocollant

- pour faire des ourlets sur tissus
- matériau : 100% polyamide

Utilisation :

Mettre le fer à repasser sur la position 3.

Couper la bande de l'ourlet et l'insérer dans l'ourlet.

Presser le fer à repasser avec un chiffon humide pendant environ 20 à 40 secondes, en fonction de l'épaisseur du tissu (ne pas bouger d'avant en arrière).

Laisser refroidir. Pour les tissus fins, vérifier que le ruban-ourlet ne se coupe pas au repassage

Instructions d'entretien :

lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, ne pas mettre au sèche-linge.

Repassage en position 2 à une température maximale de 150° C, nettoyage à sec professionnel/processus normal



Ourlet thermocollant, 20 mm x 5 m



Ourlet thermocollant, 38 mm x 3 m

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ourlet thermocollant	20 mm x 5 m	blanc		35201	53500128
	38 mm x 3 m	blanc		35202	53500129