



## Poche pour veston de remplacement

- poche de remplacement thermocollante
- matériau : 50% coton, 50% polyester
- dimensions : 170 mm x 105 mm

### Mode d'emploi :

Mettre la veste à l'envers et placer la poche endommagée sur une surface ferme (planche à repasser).

Placer la nouvelle poche le plus possible sur l'ancienne poche endommagée.

Pour le coton ou le lin, régler le fer sur le niveau 3 et repasser pendant environ 45 secondes en exerçant une forte pression.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée et repasser pendant environ 45 secondes.

Placer un tissu fin ou un filet de repassage par dessus

Répéter l'opération de l'autre côté de la poche et laisser refroidir pendant quelques minutes.

Retourner ensuite le pantalon et tirer la poche vers l'extérieur, en coupant soigneusement l'ancienne partie endommagée de la poche, près de la nouvelle poche. Répéter le processus de repassage si nécessaire. Repasser uniquement à sec - pas de tissu humide - pas de vapeur !

### Instructions d'entretien :

Lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, séchage à basse température max. 60 °C, repassage possible jusqu'au niveau 3 max. 200 °C, nettoyage à sec professionnel/procédé normal



Poche pour veston de remplacement, gris clair



Poche pour veston de remplacement, noir

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Poche pour veston de remplacement	gris clair		13002	53500453
	noir		13005	53500454