

## Aufbauanleitung für Klapp-Pfosten mit Standfuß

### Materialien:

- 1 x Pfostenstange
- 1 x Kopfteil/Kappe
- 1 x Steckring
- 1 x Standfuß mit Stopfen

1. Führen Sie die Pfostenstange mit der weißen Seite von unten durch den Standfuß. Alternativ können Sie die Pfostenstange mit der roten Seite von oben in den Standfuß führen.
2. Bringen Sie die Pfostenstange in eine starke Schräglage in Richtung Einklappanlage und führen Sie die runden Stopfer in die zugehörige Schiene. Anschließend richten Sie die Pfostenstange auf und führen auch die eckigen Stopfer in die zugehörige Schiene.
3. Für einen optimalen Stand bringen Sie den Steckring auf der Pfostenstange an und ziehen ihn bis zum Anschlag nach unten.
4. Bringen Sie das Kopfteil auf der Oberseite der Pfostenstange an.
5. Befüllen Sie den Standfuß mit Füllsand.



### Deutschland

**Kroschke**  
sign-international  
GmbH

Tel.: +49 531 318-318  
Fax: +49 531 318-151

Kroschkestraße 1  
38112 Braunschweig

E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)  
Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Österreich

**Kroschke**  
Ges.m.b.H.  
Arbeitssicherheit  
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7  
3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 3 457-457  
Fax: +43 2243 3 457-444

E-Mail: [office@kroschke.at](mailto:office@kroschke.at)  
Shop: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)