



Montage Briefkasten:

Bitte entnehmen Sie die Bohrmaße für Ihren Briefkasten der unten stehenden Tabelle.
 Das **horizontale Bohrmaß** von **200mm** ist bei allen Albert Edelstahl-Briefkästen gleich und symmetrisch (gleichmäßig / spiegelbildlich) von der Mitte des Briefkastens.
 Bei den **vertikalen Bohrmaßen** gibt es drei verschiedene Ausführungen: **A/B/C**. Das **Abstandsmaß "D"** zur Oberkante des Briefkastens ist bei allen Artikeln **unterschiedlich**.

Zeichnen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage einen waagerechten Strich auf die Montagefläche, welcher die Oberkante des Briefkastens markiert. Von dieser Linie aus übertragen Sie in senkrechter Ausrichtung das Maß "D" (siehe Tabelle) und richten die beiden oberen Bohrlöcher der Bohrschablone nach diesem Maß waagrecht aus.
 Befestigen Sie die Schablone und markieren Sie die Positionen der vier benötigten Bohrungen.

Für einen maßstabsgetreuen
Ausdruck benötigen Sie einen
A3 Ducker!

Achtung:
 Schablone Maßstab 1:1
 Bitte vor dem Bohren die Schablone nachmessen!
 Durch Feuchtigkeit oder andere äußere Einflüsse
 kann diese verzogen und nicht mehr maßstabsgetreu sein!

Briefkasten	Lochabstand	Lochabstand	Lochabstand	Abstand
	A (200mm)	B (230mm)	C (270mm)	D (in mm)
690741			X	52
690743	X			126
690747	X			128
690755			X	70
690762			X	81
690770	X			175
690771		X		38

Briefkasten	Lochabstand	Lochabstand	Lochabstand	Abstand
	A (200mm)	B (230mm)	C (270mm)	D (in mm)
690774			X	52
690783	X			112
690785	X			135
690786			X	100
690787	X			70
690788	X			70
690789	X			70