



Patch thermocollant en velours côtelé

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer les textiles, peut aussi être cousu
- matériau : 100% coton

Application :

Placer le patch côté enduit vers le bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 - 60 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 - 60 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :

40 °C lavage normal, ne pas passer à la javel, ne pas sécher au sèche-linge, repasser sur la position 2 ou jusqu'à une température maximale de 150 °C possible, nettoyage à sec professionnel



Patch thermocollant en velours côtelé, beige



Patch thermocollant en velours côtelé, bleu



Patch thermocollant en velours côtelé, brun



Patch thermocollant en velours côtelé, gris clair



Patch thermocollant en velours côtelé, noir



Patch thermocollant en velours côtelé, rose vif



Patch thermocollant en velours côtelé, rouge



Patch thermocollant en velours côtelé, vert

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Patch thermocollant en velours côtelé	(L)135 x (H)100 mm	beige	2	39002	53500548
	(L)135 x (H)100 mm	bleu	2	39004	53500550
	(L)135 x (H)100 mm	brun	2	39003	53500549
	(L)135 x (H)100 mm	gris clair	2	39001	53500547
	(L)135 x (H)100 mm	noir	2	39006	53500551
	(L)135 x (H)100 mm	rose	2	39014	53500554
	(L)135 x (H)100 mm	rouge	2	39008	53500553
		vert	2	39007	53500552