



Produktbeschreibung

Innovatives, wasserbasiertes Pflegeöl für geölte Parkett- und Holzfußböden, frei von Lösemitteln und ohne Seifenbestandteile

Einsatzbereich

Für geölte Parkett und Holzfußböden. Zur Erstpflge von manuell geölte Parkett- und Holzfußböden, wie auch für industriell mit „Oxy Ölen“ vorbehandelte Verlegeelemente, sofern der Hersteller die Verwendung von Pflegölen zulässt.

Nicht verwenden auf nicht saugfähigen UV geölte Produkten.

Eigenschaften

- Verarbeitungsfertig, frei von Lösemitteln sowie Seifenbestandteilen.
- Erhält zuverlässig die matte Optik geölte Holzböden.
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung.
- Einfache Anwendung mit Tuch oder Schwamm.

Technische Daten

Artikel-Nr.	10100	Materialverbrauch	Je nach Saugvermögen des Holzes 1l bis 3l je 100m ²
Varianten	n.a.		1l ausreichend für 30 bis 100m ²
Gebindegröße	5l, 1l	Auftragsgeräte	Tuch, Sprühkanne
Verpackung	Karton: 4 x 5l Palette: 128 x 5l	Trockenzeiten	Begehbar nach 4 bis 6 Stunden Voll belastbar nach Trocknung über Nacht.
	Karton: 15 x 1l Palette: 600 x 1l	Verdüner	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 24 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR	Inhaltsstoffe	(gem. EG-Empfehlung): Duftstoffe, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
GISCODE	Ö 10		

Verarbeitung

Neu verlegte Mehrschichtelemente, sowie frisch geölte Böden staubfrei reinigen (fegen, saugen), NatureOil gleichmäßig dünn mit einem fusselfreien Tuch auftragen, Überschuss unmittelbar egalalisieren, Pfützenbildung vermeiden.

Böden mit anhaftenden Verschmutzungen durch feuchtes Wischen mit LOBA® ParkettSoap reinigen, nach vollständiger Trocknung NatureOil auftragen.

Genutzte Böden mit Gebrauchsspuren durch eine gründliche Reinigung mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung NatureOil auftragen.

Bei stärkeren Schäden kann eine Überarbeitung mit einem Imprägnieröl erforderlich sein. Hinweise hierzu geben wir in den LOBA Pflegeanweisungen für geölte Holzfußböden.

Auf größeren Flächen kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. NatureOil durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Auf nicht saugfähigen Untergründen, z.B. neu verlegten oder kaum genutzten werkseitig UV geölte Parkettböden kommt es zu Benetzungstörungen. Zur Pflege dieser Böden eignet sich z.B. NatureWax.

Achtung:

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl / Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten