

# Anwendung Pumie Stick

Anwendung zur Entfernung von Schichtaufbauten ( Braunstein , Blaustein , Manganlaufspuren ) auf keramischen Oberflächen in Sanitärbereichen.  
Schnelle Entfernung von Kalkaufbauten, Braunlaufspuren und Urinstein.

## Anwendung:



### **>> Achtung!**

1. Pumie Stick vor der Anwendung unter Wasser halten, nie trocken einsetzen!
2. Ausschließlich auf keramischen Oberflächen anwenden!  
Nicht auf Armaturen, Kunststoff und Acrylflächen einsetzen!



