



Patch thermocollant Köper

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer des textiles à mailles fines
- découpable à la dimension souhaitée
- matériau : 100% coton

Application :

Mettre le tissu à l'envers. Découper les patch tout autour en chevauchant d'au moins 1 cm, arrondir les coins.

Placer le patch côté enduit vers les bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 60 °C, ne pas mettre à la javel, sécher dans le sèche-linge à basse température (max. 60°C), repassage jusqu'à la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage à sec professionnel



Patch thermocollant Köper, bleu moyen



Patch thermocollant Köper, beige



Patch thermocollant Köper, blanc



Patch thermocollant Köper, bleu foncé



Patch thermocollant Köper, gris foncé



Patch thermocollant Köper, noir



Patch thermocollant Köper, rouge



Patch thermocollant Köper, vert

| Produit | Modèle | Couleur | Conditionné | Numéro de fabricant | Code |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|----------|
| Patch thermocollant Köper | (L)400 x (H)120 mm | beige | 33009 | 33009 | 53500505 |
| | | blanc | 33004 | 33004 | 53500501 |
| | (L)400 x (H)120 mm | bleu foncé | 33005 | 33005 | 53500502 |
| | | bleu moyen | 33006 | 33006 | 53500503 |
| | | gris foncé | 33001 | 33001 | 53500500 |
| | | noir | 33008 | 33008 | 53500504 |
| | (L)400 x (H)120 mm | rouge | 33011 | 33011 | 53500506 |
| | | vert | 33012 | 33012 | 53500507 |