

Installation

Schritt 1



Drücken Sie das Multigate in den Standardausbruch.

Schritt 2



Schieben Sie die Kunststoffstifte oder die M8 Schraubverbindung durch das Multigate und die Gehäusewand.

Schritt 3



Schlagen Sie mit einem Hammer auf den Kern, um den Stift zu fixieren.

Schritt 4



Durchstechen Sie die Membrane oder schneiden Sie die Spitze des Kegels mit einem Seitenschneider ab.

Schritt 5



Schieben Sie das Kabel, die Leitung oder den Schlauch durch das Führungsloch.

Schritt 6



Ziehen Sie das Kabel, die Leitung oder den Schlauch etwa 20 mm zurück, um den entsprechenden Schutz in der Membrane zu gewährleisten.