

KWO® MultiTex® DK Ring



Voraussetzung ist, dass der Deckel und die Verschlüsse auch ohne Dichtung ineinander passen und die Dichtflächen voll-

ständig aufliegen; gegebenenfalls müssen die Dichtflächen nachbearbeitet werden.

1. Montage

- Die Dichtoberflächen von Rückständen säubern und auf Beschädigungen kontrollieren.
- Die Größe des Dichtungsringes entsprechend der Deckelgröße wählen und auf die Dichtoberfläche des Deckels auflegen.

2. Einbau des Deckels

- Der Deckel ist vorsichtig in die vorgesehene Öffnung einzuführen und zentriert zu positionieren. Achten Sie darauf, dass sich die Dichtung nicht verschoben hat und auf dem Flansch aufliegt.
- Die Schrauben mit Montagepaste versehen und mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend der Festigkeit der Verschlusssteile maximal anziehen. Bei mehreren Schrauben stets gleichmäßig in mehreren Schritten anziehen.

3. Anzugsmomente

Die Angaben des Kesselherstellers für die Verschraubung der Deckelverschlüsse sind einzuhalten. Falls vom Kesselhersteller nicht anders vorgegeben, können als Richtwert folgende Anzugsmomente verwendet werden:

Schrauben	Anzugsmoment
M16	ca. 100 Nm
M20	ca. 180 Nm
M24	ca. 300 Nm
M30	ca. 600 Nm

Die Bügel des Verschlusses dürfen beim Anziehen nicht verformt werden. Mangelhafte Verschlussbügel erneuern.

4. Inbetriebnahme des Kessels

Achtung: Bei allen Arbeiten am heißen Kessel geeignete Hitzeschutzkleidung tragen!

Bis zum Erreichen der Betriebstemperatur **müssen alle Schrauben mindestens alle 30 Minuten nachgezogen werden!**

Bei Betriebstemperatur im gleichen Zeitabstand noch zweimal nachziehen.

Die Verschlussbügel sind stets auf festen Sitz zu überprüfen. Besonders nach dem ersten Temperaturzyklus Schraubverbindungen prüfen. Bei Bedarf mit vorherigem Drehmoment nachziehen.

