

NT Cutter®

Lames de rechange pour cutter - Largeur : 18 mm argent

• vendu uniquement au conditionnement

BL-150P

• convient aux NT-Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-2000RP / L-700RP / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 • Conditionnement = 6 pièces dans un étui

BL-300

• convient aux NT-Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-2000RP / L-700RP / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 • Conditionnement = 6 pièces dans une boîte

BL1P

• convient aux NT-Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-2000RP / L-700RP / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 • Conditionnement = 10 pièces dans une boîte

BSL-11P (lame de coupe de 60 mm de long)


• convient aux NT-Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / MNCR-L1R / PMGL-EV01R / PMGL-EV02 / SL20P • Conditionnement = 10 pièces dans une boîte

BSL-21P (lame à crochet)

• convient aux NT-Cutter eL-500 / L-550GP / SL-700GP / iL-120P / L-300RP / L-500P / L-500GRP / L-550P / L-500GP / SL20P / ZL-1P • Conditionnement = 3 pièces dans une boîte



Lames de rechange BSL-21P



Vue détaillée BSL-21P



Emballage BSL-21P

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Lames de rechange BSL-21P	18 mm	h1311564	61000559