

transotype®

Cutter avec bouton presseur, de couleur noir

- en aluminium noir oxygène
- zone de préhension antidérapante
- longueur: 140 mm
- mécanisme de bouton presseur inclus - la lame disparaît sous la pression du bouton
- peut-être transporté en toute sécurité dans une chemise ou une poche de blouse
- léger et bien en main avec son format stylo
- lame en acier inoxydable de 30° incluse
- dans une carte blister

accessoire: lames de rechange: conditionnement = 5 pièces • vendu uniquement au conditionnement

Exemples d'utilisation:

- adapté pour tous les travaux fins comme les montages et les retouches
- pour les travaux de coupe de papier, film, film et carton fin



Cutter avec bouton poussoir, de couleur noir

Produit	Numéro de fabricant	Code
accessoire: lames de rechange (prix du conditionnement)	17526	70000613
Cutter avec bouton presseur De Luxe	17525	70000612