



Boîte à gazouillis, en présentoir

- crée une oasis personnelle de calme et de détente
- propose à cet effet un choix de 4 paysages sonores naturels
- se déclenche via un capteur de mouvement
- les motifs interchangeable pour décorer la façade permettent de modifier l'aspect de la boîte pour l'adapter parfaitement à l'ambiance de la maison
- bouton pour sélectionner 4 paysages sonores naturels : oiseaux, ruisseau, prairie, ressac
- déclenchement via capteur de mouvement (durée de lecture : 1 minute)
- volume réglable
- son de qualité exceptionnelle
- fonctionnement par piles (incl. 3 piles AA)
- avec 12 motifs interchangeables pour le décor de la façade
- couvercle en verre acrylique
- instructions en plusieurs langues
- dimensions : (L)135 x (P)30 x (H)130 mm
- poids : 130 g
- couleur : blanc
- présentoir multicolore en carton
- contenu : 6 boîtes à gazouillis



Boîte à gazouillis, présentoir



Boîte à gazouillis



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Boîte à gazouillis, présentoir	6	8002	5216195