

FISKARS®

Bastelschere für Rechtshänder

Länge 210 mm, Griff aus Kunststoff in weiß/orange, mit Antihafbeschichtung und spitzer Klingenspitze aus Stahl



Artikelnummer: 223764

FISKARS® Universalschere

zum Schneiden von Klebebändern und Etiketten ohne Verkleben




Bastelschere für Rechtshänder

- für Klebebänder, Etiketten und andere selbstklebenden Materialien
- Länge 210 mm
- Griff aus Kunststoff in weiß/orange
- mit Antihafbeschichtung und spitzer Klingenspitze aus Stahl
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Scherentyp	Bastelschere	Farbe Griff	weiß/orange
geeignet für (Produkt/Material)	Klebebänder, Etiketten und andere selbstklebende Materialien	Material Klinge	Stahl
Benutzergruppe	Rechtshänder	Klinge Ausführung	antihafbeschichtet, spitze Klingenspitze
Länge	210 mm	Garantie	5 Jahre
Material Griff	Kunststoff	Gewicht	0,1 kg

Dazu passt auch ...

147079		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 15 mm, Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar, In grau
217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm