



Träger mit Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in EN, für P5

Typ **ZFS(EN)-P5**
Art.-Nr. **186885**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Typkennner			P5
Grundfunktion			Frontschilder
Funktion			Zusatzfrontschilder
			für Vorhängeschlossperren bestehend aus Schildträger und Einlegeschild
verwendbar für			P5-.../EA/SVB P5-.../V/SVB
Abmessungen (B x H)		mm	36 x 6
Beschriftung			beschriftet mit Standardtext "Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen"

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik (EC002498)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Art des Zubehörs			-

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Leistungsübersicht Nockenschalter, Lasttrennschalter	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2
Systemübersicht Nockenschalter T	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4
Systemübersicht Lasttrennschalter P	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6
Typenschlüssel Lasttrennschalter	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Typenschlüssel Nockenschalter	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Schalter für ATEX	http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html