



## Bande de sécurité "Signal-Deco-Band"

- autocollant
- matériau : 65% polyester, 35% coton

### Utilisation :

Retirez le papier de protection du dos, appuyez fermement ... c'est prêt !

La surface à coller doit être sèche et exempte de graisse ; si nécessaire, nettoyez avec de l'eau savonneuse ou du white spirit

### Remarque :

lavage normal à 30 °C , ne pas mettre à la javel, ne pas passer au sèche-linge, repasser jusqu'au niveau 2 ou jusqu'à une température maximale de 150 °C , pas de nettoyage à sec

### Exemples d'utilisation :

- augmente la visibilité des piétons, des joggeurs, etc... au crépuscule et dans l'obscurité
- adhère fortement et durablement sur toutes les surfaces lisses et les textiles tissés lisses tels que les anoraks, les habits de pluie, les sacs, les valises, etc...



Bande de sécurité "Signal-Deco-Band", argent



Bande de sécurité "Signal-Deco-Band", rouge fluo

Produit	Dimensions	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Bande de sécurité "Signal-Deco-Band", argent	(l)20 x (L)1.500 mm		608-20	53500027
Bande de sécurité "Signal-Deco-Band", rouge fluo	(l)20 x (L)1.500 mm		60823	53500028